

PORTWEST®



FABRICANTE
Portwest, IDA Business Park, Westport,
Co Mayo, F28 FY88, Irlanda



Recicle las baterías con responsabilidad

ES CHAQUETA CALEFACTABLE

ESPECIFICACIÓN DE LA BATERÍA



BATERÍA 10.000 MA - Cargue durante 3-4 horas para obtener los máximos beneficios de la chaqueta.

[A] BOTÓN DE NIVEL DE BATERÍA

Las luces indican cuánta carga queda.

[B] DUAL USB PORTS

El puerto USB primario permite la conexión con el sistema de calentamiento del interior de la chaqueta.

El segundo puerto USB le permite cargar sus dispositivos móviles.

[C] **PUERTO DE SALIDA** Cargue su pack de baterías.

[D] **BOTÓN DE NIVEL DE BATERÍA** - Use este botón para ver la carga de batería que queda.

ESPECIFICACIÓN DE LA PRENDA-SS47



[1] BOTÓN DE ENCENDIDO



BOLSILLO INTERNO PARA LA BATERÍA
CABLE DE BATERÍA ESCONDIDO BAJO
ESTE BOLSILLO

COLOCACIÓN DEL PANEL



INFORMACION AL USUARIO

PANTALLA - NIVEL

Temperatura alta: Luz ROJA - TIEMPO DE CALEFACCIÓN 3 HORAS - Temperatura 45°C

Temperatura media: Luz BLANCA - TIEMPO DE CALEFACCIÓN 6 HORAS - Temperatura 35°C

Temperatura baja: Luz AZUL - TIEMPO DE CALEFACCIÓN 10 HORAS - Temperatura 25°C

INSTRUCCIONES PARA SU USO

- Conecte su pack de baterías con el cable USB situado en el bolsillo interior
- Cuando la batería está conectada, se encenderá en botón de encendido
- Para encender, presione y mantenga presionado el botón de encendido (unos 3 segundos)
- La chaqueta comenzará a calentarse mediante los paneles
- Para cambiar el nivel de temperatura, presione el botón de encendido nuevamente
- Mantenga presionado el botón para seleccionar el nivel de temperatura que desee.
- Temperatura alta: Luz ROJA, Temperatura media: Luz BLANCA, Temperatura baja: Luz AZUL
- Para apagar, presione y mantenga presionado, el botón de encendido (unos 3 segundos)
- Si se apagara la chaqueta inesperadamente, compruebe las conexiones de los cables y la carga restante en el pack de baterías.
- Para cargar un dispositivo móvil, simplemente conéctelo al segundo puerto USB.
- Por favor, tenga en cuenta que la carga de un dispositivo móvil afectará a la duración de uso de la chaqueta.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Antes de lavarla, asegúrese de que el pack de baterías esté desconectado y retirado de la chaqueta
- Lavar la chaqueta a 30°C en lavado suave
- Utilice detergentes neutros o suaves
- No limpiar en seco. NO USAR blanqueador ni líquidos de limpieza en seco. Los disolventes de limpieza pueden causar daños a la prenda.
- No planchar

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este producto no deberá ser usado por niños ni menores
- No es válido para su uso por personas con circulación sanguínea débil o sensibles al calor
- No usar si el forro interior está húmedo o mojado. El producto deberá estar completamente seco para un uso seguro de la función de calefacción
- No tocar los elementos de calefacción con la piel desnuda. El uso inadecuado puede ocasionar quemaduras.
- No usar si el forro interior está roto o dañado.
- Si siente molestias, asegúrese de interrumpir su uso inmediatamente

- No use alfileres en esta prenda. Los alfileres pueden ocasionar daños en el cableado eléctrico
- Antes de guardar la prenda, asegúrese que esté apagada, el cable desconectado y la prenda totalmente enfriada.
- No doble, arrugue ni apriete la prenda colocando objetos encima de ella al estar almacenada. Esto evitará daños a las partes electrónicas interiores.
- La chaqueta deberá estar desconectada o apagada en entornos con temperaturas elevadas.
- Si no se hace esto se puede sufrir un sobrecalentamiento o un golpe de calor.
- No guarde el pack de baterías con objetos metálicos. Esto es para evitar riesgo de cortocircuito
- No rompa para abrir los packs de baterías
- Almacene el pack de baterías en un entorno seco únicamente. Los packs de baterías deberán estar secos en todo momento
- No deberán entrar piezas metálicas en la parte de las baterías del cargador. Esto es para evitar riesgo de cortocircuito
- Se deben mantener limpios los contactos de cargadores y pack de baterías
- Para obtener la mayor duración posible de las baterías, retire el pack de baterías del cargador cuando esté cargado totalmente
- Guarde la prenda alejada del alcance de los niños
- Examine periódicamente la chaqueta verificando desgaste y daños a sus componentes
- Recargue sólo con el pack de baterías suministrado. Diferentes baterías pueden originar peligros
- Si se dañara la batería, pudiera gotear líquido. Asegúrese que evita el contacto si esto sucede. En caso de contacto con el líquido de la batería, enjuague inmediatamente
- Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque asistencia médica
- Las temperaturas de frío extremo. Las temperaturas extremadamente bajas pueden dañar las células de las baterías

TRANSPORTE DE BATERÍAS DE LITIO

- Las baterías de ion-litio están sometidas a los requisitos de Normativas de Artículos Peligrosos
- El transporte de baterías debe ser realizado de acuerdo con las regulaciones locales, nacionales e internacionales
- Los usuarios pueden transportar baterías por carretera sin requisitos especiales
- El transporte comercial de baterías por terceras partes está sometido a los requisitos de Normativas de Artículos Peligrosos
- Durante el transporte, asegúrese de que los terminales de contacto de las baterías estén protegidos. Asegúrese de que la batería está segura
- No transporte baterías que estén fracturadas o que goteen