

ВИСОЧИННА ЗАЩИТА КОНЕКТОРИ. ОБХВАТ



Органът, одобрен от ЕС, който е въввлечен в проектирането и контрол на производството, ще се извършва чрез:

SATRA TECHNOLOGY CENTRE LTD,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland **Notified Body: 2777**
CCQS Certification Services Ltd,

Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 **Notified Body : 2834**

Производен: : Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

МОЛИМ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОБОРУДВАНОТО

Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент (ЕС 2016/425)

EN362: 2004 / A, EN362: 2004 / B

ВНИМАНИЕ - НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ДА ДОБАВЯТЕ КЪМ ИЛИ ДА МОДИФИЦИРАТЕ

УСТРОЙСТВОТО.

Този продукт е част от Лична система за спиране при падане. Потребителят трябва да прочете

и следва инструкциите на производителя. Тези инструкции трябва да бъдат предоставени на

потребителя на това оборудване. Потребителят трябва да прочете и разбере тези инструкции

или да поиска да му се обясни, преди да използва това оборудване. Трябва да се спазват

инструкциите на производителя за правилна употреба и поддръжка на този продукт. Промината

или неправилната употреба на този продукт или неспазването на инструкциите може да доведе

до сериозни наранявания или смърт.

PORTWEST няма да поема отговорност за дефекти, които са резултат от удар, неправилна

употреба, промяна или модификация на продукта. Компанията няма да носи отговорност и за

дефекти, които се дължат на грешки при инсталация, поддръжка или употреба на продукта в

разрез с инструкциите на производителя.

Отговорност на потребителя е да гарантира, че е запознат с тези инструкции и е обучен за

правилната грижа и употреба на това оборудване. Потребителят трябва също да е запознат с

работните характеристики, ограничения и последиците от неправилното използване на това

оборудване. Ако имате какъвто въпрос относно използването, грижата или пригодността

на това оборудване съгласно вашето приложение, свържете се с производителя, преди да

продължите.

При употребата на това оборудване, работният трябва да има спазвателен план и средства

за неговото изпълнение. Работният трябва да уведоми потребителя на това оборудване,

ако наблюдава дефекти или недостатъци, които са свързани с употребата на това оборудване,

че има спазвателен план, който се покрива всички извършвани ситуации, които биха могли да

възникнат по време на работа, както и, че потребителят е запознат с него.

За да спре падане е необходимо да има достатъчно хващане под работната, за да спре

падането, преди да ударят земята или пренателността отгоре. Необходима хващане зависи

от следните фактори: като на хващане, дължина на свързващата подсистема, разстояние на

забавянето, разстояние на свободно падане, височина на работника, движение на елемента

за закрепване на опора.

Една система за спиране при падане се състои от инсталационните компоненти. Системата

може да се използва само с гъвкави и еластични компоненти. Не променете или уминете

зауопотребявателите това оборудване. Консултирайте се с производителя, който използва

това оборудване в комбинация с компоненти или системи, различни от описаните в

това инструкция. Някои комбинации от подсистеми и компоненти могат да повлияят на работата

на това оборудване.

ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: В случай, че предпазните е-поддръжки на дървено катмаране, в резултат на

удар или друг външен удар, той трябва да бъде отстранен от експлоатация.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Никога не закрепяйте повече от един човек към предпазителя. Препоръчителна работна

температура е -30 °C до 50 °C. Избягвайте контакт с острите ръбове.

Избягвайте за яхост на закрепване 12 М. Избягвайте контакт с острите ръбове.

Устройството трябва да бъде закрепено директно отгоре, за да се сведе до минимум опасността

от падане тип люлка. Бъгът на опасност от заваряване не трябва да надвишава 30 °

ВНИМАНИЕ: Никога не позволявайте да се закрепат повече от един човек навън към

устройството за защита от падане.

Инструкция за употреба

Неспазването на инструкциите относно поддръжката на съхранение при употреба може да

доведе и / или да променят работата на оборудването. Този продукт трябва да се

използва от обучени и / или компетентни хора или потребителят трябва да бъде контролиран

от обучен и / или компетентен лице. Преди и след употреба трябва да се предвиди височина

на падане. Потребителят винаги трябва да проверява отвореното пространство под себе

за да се избегне сблъсък с препятствия. Оборудването трябва да се проверява преди всяка

употреба (УПОТРЕБА ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ) и по-често, на равни интервали (ПЕРИОДИЧНО

ИСПИТВАНЕ). Резултатите от всички подробни проверки трябва да се записват и да се съхраняват

за последваща употреба. За предпазване е да се дава изясняваща

оборудване на всеки нов потребител като част от ППС, така че той / тя да знае цялата му

история на използване. Ако е необходимо, потребителят може да отбележи собственото си име

някъде на оборудването за идентификация. Потребителят също носи отговорност за поддръжка

продукта в добро състояние. Не отнасяйте предпазителя докато пружината е под напрежение.

Оборудването е снабдено с ремък, изработен от керем (полиестер или найлон), трябва да

издържа на сила най-малко 15 kN, а напрежението от течно въже (стоман) трябва да издържа

сила от най-малко 12 kN.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

Преди всяка употреба проверете всички предпазни средства е задължително да се съхраняват

предварителна проверка на оборудването, за да се гарантира, че то е съхранено на годност

и работи правилно, преди да се използва. Уверете се, че препоръките за употреба на всеки от

компонентите са следвани, както е посочено в инструкциите за употреба. Сигнал за повреда на

компонентите, използвани в системата, да произвикват от един и същ производител, за да се

гарантира надеждността на продукта и последователността на работата. Трябва да прочетете и

разберете или да обясните следните инструкции, преди да използвате това оборудване. Ако не

го направите, това може да доведе до нараняване или смърт. Не използвайте липсващи

за спиране при падане, тъй като по време на неочаквано падане тялото може да премине през

препятствия, които да причинят наранявания или дори смърт. Проверката преди употреба

се състои от визуална и тактилна проверка, която трябва да се извършва преди първата

употреба всеки ден.

Преди всяка употреба проверете защитния механизъм за падане, включително

заключващата функция (режко издържайте, за да тествате), функция за прибиране, състояние

на ремъка, функция и състояние на конектори, корупи и сгънати елементи, чистотата на

етикетите и всички данни за дефекти, повреди или липсващи части. Проверете дали всички

етикети присъстват и е съвместно четливи. Проверете конекторите за закрепване за повреди,

корозия и правилно работно състояние. Уверете се, че цялото устройство е в перфектно

състояние и, че е корупиран е и подготвен чужди материали. Всички видими монтажни винтове и

гвозди са налице и затегнати правилно. Конекторът в горната част на падания предпазителя

гарантира свободата на движение. Проверете за признаци на изкривяване, пукнатини,

изгаряния или износени части и се уверете, че ръждясат и затворен.

Проверете конекторите преди всяка употреба. Уверете се, че няма повреди, деформации

или прекомерно износване или корозия. Падателни и заключващи механизми трябва да работят

безпроблемно, без затвърдяване. Заключващите механизми трябва напълно да се затворят и

да запазват сила на куката. Ако настъпило е на лице, проверете дали е активиран енергийния

абсорбер. Не трябва да има видимо изкривяване. Проверете дали енергийния абсорбер е

нададен и не е разкъсан или повреден. Уверете се, че ремъка се движат свободно в целия

обхват на системата. Издържайте разко режим, за да тествате заключването, осигурете правилно

и плано прибиране. Проверете ремъка за повреди. В никакъв случай не трябва да се използва

предпазителят за падане, ако ремъкът има някаква дефект, т.е. счупени или сплескани нишки

на ремъка, нарязани нишки или не се прибира правилно. Ако препоръчавате това оборудване,

от повърхностно износване е всички инструкции за употреба, поддръжка и периодичен

перпет да бъдат предоставени на всички лица. Сбурта за цяло едно единствено превземане

механизма, което може да се използва за спиране за падане на системата. Проверете дали

точката на закрепване на системата за спиране на падане трябва винаги да се позиционира

за падане и потенциалното разстояние на падане. Устройството за закрепване / точката на

закрепване трябва да се постави над позицията на потребителя. Формата и местоположението

на устройството за закрепване / точката на закрепване не трябва да позволяват самостоятелно

обособяване на системата. Минималната статична яхост на Устройството за закрепване /

точката на закрепване е 10kN. Препоръчва се да се използва сертифицирано и маркирано

устройство за закрепване / точката на закрепване, отговарящо на EN795.

Като цяло използвайте сбурта за цялото тяло използвателите само закрепващите точки, отбелязани

с буква "А", за да прикрепите системата за спиране на падане. Маркирането като "А /

"2" означава, че е необходимо да се спазват изискванията и двете точки към системата за

спиране на падане. Забравено е спазването само на една от двете точки с надпис "А / 2"

към системата за спиране на падане. Ако има някаква съмнение относно годността за експлоатация на

дадено оборудване, въпросът трябва да бъде отнесен до компетентно лице или оборудването

трябва да бъде поставено под хващане или използвано. Потребителят на това оборудване

трябва да са медицински годни за дейности на височина. Предупреждение, неправилното

поведение в сбурта може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

ХВАЩАНЕ ПРИ ПАДАНЕ - ДЪЛГОТРАЯНО Д1

Необходима хващане зависи от типа на свързващата подсистема, мястото на закрепване и

характеристиките на хващането на височина. Уверете се, че точката на закрепване е правилно

разположена, за да се ограничи риска и височината на падане.

Необходимите минимални провет под краката на потребителя, за да се избегне сблъсък

Конектори. Обхват

с инструкциите или земята при падане от височина = 3 метра, с маса от 100 кг, то проследете е

разстоянието на задържане от 2 метра плюс допълнително разстояние от 1 метър.

ДИАГРАМА D1

A 2 м (максимална) дължина на ремък за въже / самоотдръжкаща се линия

B 2 м Дължина на Ремъка / Самонавиваещ се ремък

C 1.75M Височина на работника

D 1M Фактор за Безопасност

E 0.625 ОТ ТОЧКАТА НА ЗАПОТРЕБИ

УПОТРЕБА

Това оборудване трябва да се използва само от обучени и компетентни лица. В противен случай

потребителят трябва да бъде под близкото наблюдение на обучено и компетентно лице.

Това е от съществено значение за безопасността и за да сме сигурни, че устройството за

закрепване / точката на закрепване винаги е поставено правилно и работи и се извършва по

такава начин, че да се сведе до минимум възможността за падане и потенциалното разстояние

на падане.

Паданата на люлка могат да бъдат сведени до минимум, като се работи максимално директно

под външното закрепване. Падането при повече от 30 ° от вертикала ще доведе до ефект на

люлее, което може да причини наранявания или смърт в резултат на удар и пренателност.

Не оставяйте ремъка удължен за дълги периоди от време, докато устройството не се използва.

Ако оставите ремъка да бъде напълно удължен за дълги периоди от време, това може да

причини прекомерно отслабване на пружината за прибиране.

Винаги падайте ремъка чист и без сука кал, мазнини и др. Инсталацията на тези изисквания му

може да доведе до прекомерно блокиране и пренапрежение.

Важно е да се използва контакт с минимал, който може да повлияе на работата на оборудването.

Тяжките химикали са всички киселини и силни корозивни вещества. Оборудването трябва да бъде

изтедено от експлоатация, ако има контакт с такива вещества или дори само ако се поддържа

за такъв контакт.

Ако по време на работа са открити повреди или неизправности или в случай на обстоителства,

които могат да засегнат безопасността,

НЕЗАБАВНО СПРЕ РАБОТА!

ПРЕДПАЗНИ МЕКТИ ПРИ УПОТРЕБА

Оборудването изисква периодично обслужване, за да се гарантира безопасността и пригодността

за употреба. Издържайте разко режим, за да тествате заключването преди всяка употреба,

осигурете правилно плано прибиране. Не използвайте лични системи за спиране на падане там,

където има препятствия, които при падане могат да забавят потребителя и съответно да спрат

блокирането на механизма на устройството. В случай на свободно падане, устройството ще се

заклучи само по задържане. Всяко оборудване, подготвено за спускане при падане или

нависане на щети, съществено влияе на ефекта на силите на задържане при падане, трябва незабавно

да бъде отстранено от експлоатация.

ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Потребителят трябва да прочете и следва инструкциите на производителя за всеки компонент или

част от цялата система. Тези инструкции трябва да бъдат предоставени на потребителя

и инсталацията това оборудване. Потребителят и инсталацията това оборудване трябва

да прочетат и разберат тези инструкции преди да употребят или монтаж на оборудването.

Използвайте инструкциите на производителя за правилна употреба, използване и състояние.

Това оборудване е предназначено да бъде инсталирано и използвано от лица, които са обучени за

правилното му приложение и употреба. Точното за закрепване трябва, доколкото е възможно, да

са директно над закрепването. Падането при падане се случва, когато точката на закрепване не е

неподходящо над позицията на падане. Използвайте да работите на повече от 30 ° от вертикала.

Силата на удар в препятствие при люлее може да причини сериозни наранявания или смърт.

Помислете за опасността, при свързването и освобождаването на системата. Уверете се, че в

точките за свързване и освобождаване са налице подходящи точки за закрепване, платформи за

спускане или други средства, за да се осигури безопасен проход към и от системата. Най-слабата

част на повечето конектори е палеца и напрежението на него трябва да се избягва. Конекторите

трябва да са движат свободно, без смущения; всяко ограничение, катоваране по работите или

чужди напрежения намаляват нещата сила.

Докаато е прикритен към предпазителя за падане, работният е свободен да се движат в рамките

на препоръчаните работни зони с нормална скорост. Ремъкът трябва да се развита плано и да

се прибира плано.

ВНИМАНИЕ: PORTWEST препоръчва в една Персонална система за защита при падане да се

използва само препоръчителният PORTWEST цялостно оборудване. Използват или потребителят,

избран да пренебрегне това предупреждение, е единствено отговорен за безопасността на цялата

система. Работният и служителите признават, че всички компоненти на персоналната система

за защита от падане са съвместими един с друг преди употреба.

ТОЧКА НА ЗАКРЕПВАНЕ: Мястото за закрепване трябва да бъде внимателно подобрано,

за да се намалят евентуална опасност от удар при люлее и за се избягне удар на обект по време

на падане. Точката на закрепване на системата за закрепване трябва да бъде разположена над

позицията на потребителя и трябва да отговаря на изискванията на стандарта EN 795 (минимална

сила от 12 kN).

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

Потребителят на Portwest, който проверява люлка и / или въже за сбур и / или ремъци,

трябва да извършват проверка преди употреба преди всяка употреба

Проверка на лентата и / или въже за: Разширяване разкъсвания и прегъвания, Изтръгване,

Изтръгване, Изтъняване, Повреда от топлина, Плъхна и бон, Доказателство за атака с химически

и UV лучи, което ще се разглежда като промяна в цвета, оцветяване или вътрешване на

лентата и

Проверка на моделите на шев за: счупени или абразивни шевове / разкъсвания шевове,

издържани и бримки на шевове, дълги опашки от конци

Проверете металните фитинги за: Ръжда и дупки, пукнатини, изкривяване / обезобразяване,

прекомерно износване Проверка на съединителите за: Ръждияне и кости, пукнатини,

изкривяване / обезобразяване, прекомерно износване

Проверете дали работи свободно и правилно, коригирайте подравняването на портата на

карбидна

Проверка на външно свързване на тригъра вързка в лентата за: Ръждияне и кости,

пукнатини, изкривяване / обезобразяване, прекомерно износване, сгупина и плъзна вързка

Проверка на външния пластмасови пръчници или вюрт