

# PORTWEST®



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ


Portwest, IDA Business Park, Westport,  
Co Mayo, F28 Y88, Ireland



Ανακυκλώστε σωστά την μπαταρία

## GR ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



**10.000 MA ΜΠΑΤΑΡΙΑ** - Φορτίστε 3-4 ώρες για να έχετε τα μέγιστα οφέλη από το σακάκι.

#### [A] ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τα φώτα δείχνουν πόση ενέργεια έχει απομείνει.

#### [B] DUAL USB PORTS

Η κύρια θύρα USB επιτρέπει τη σύνδεση με το σύστημα θέρμανσης μέσα στο μπουφάν. Η δεύτερη θύρα USB σας επιτρέπει να φορτίσετε τις κινητές συσκευές σας.

#### [C] ΘΥΡΑ ΕΞΟΔΟΥ

#### [D] ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να δείξετε πόση διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας έχει μείνει.



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ

**Υψηλή θερμοκρασία: ΚΟΚΚΙΝΟ φως** - ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 3 ΩΡΕΣ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 45°C  
**Μεσαία θερμοκρασία: Λευκό φως** - ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 6 ΩΡΕΣ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 35°C  
**Χαμηλή θερμοκρασία: Μπλε φως** - ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 10 ΩΡΕΣ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 25°C

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Συνδέστε τη μπαταρία με το καλώδιο USB που βρίσκεται στην εσωτερική τσέπη
- Όταν η μπαταρία είναι συνδεδεμένη επιτυχώς, το κουμπί τροφοδοσίας ανάβει
- Για να ενεργοποιησετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας (περίπου 3 δευτερόλεπτα)
- Το σακάκι θα αρχίσει τώρα να θερμαίνεται μέσα από τα πάνελ
- Για να αλλάξετε το επίπεδο θερμοκρασίας, πατήστε έναν το κουμπί λειτουργίας
- Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί για να επιλέξετε το απαιτούμενο επίπεδο θερμοκρασίας
- Υψηλή θερμοκρασία: ΚΟΚΚΙΝΟ φως, Μεσαία θερμοκρασία: Λευκό φως, Χαμηλή θερμοκρασία: Μπλε φως
- Για να απενεργοποιησετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας έναν (περίπου 3 δευτερόλεπτα)
- Αν το μπουφάν απενεργοποιηθεί απροσδόκητα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις συνδέσεις καλωδίων και την υποκαείμενη φόρτιση στη μπαταρία.
- Για να φορτίσετε μια κινητή συσκευή, απλά συνδέστε τη δεύτερη θύρα USB
- Λάβετε υπόψη ότι η φόρτιση μιας κινητής συσκευής θα επηρεάσει τη διάρκεια χρήσης
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ**
- Πριν πλύνετε, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι αποσυνδεδεμένη και έχει αφαιρεθεί από το μπουφάν
- Πλύνετε το μπουφάν στους 30 °C σε ένα ελαφρό πλύσιμο
- Χρησιμοποιήστε ουδέτερα ή ήπια απορρυπαντικά
- Όχι στεγνό καθάρισμα. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή υγρά για στεγνό καθάρισμα. Διαδικασία καθαρισμού/μυρμινοποίησης να προκαλέσουν βλάβη στο μπουφάν.
- Μην σιδερώσετε
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε βρέφη ή παιδιά
- Να μην χρησιμοποιείται σε άτομο με κακή κυκλοφορία του αίματος ή ευαισθησία στη θερμότητα
- Μην το χρησιμοποιείτε αν η εσωτερική επένδυση είναι υγρή ή υψή. Το προϊόν πρέπει να είναι πλήρως στεγνό για την ασφαλή χρήση των λειτουργιών θέρμανσης.
- Μην αγγίζετε τα θερμοκρασιακά στοιχεία με γυμνά δέρμα. Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα από ακατάλληλη χρήση
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν η εσωτερική επένδυση υποστεί ζημιά ή σχίσμα
- Εάν προκύψει οποιαδήποτε δυσφορία, εσφαλμένη να το αποσυνδέσετε αμέσως

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ-5547



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΥΜΕΝΟ  
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΕΦΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛ

- Μην χρησιμοποιείτε καρφίτσες σε αυτό το ρούχο. Οι καρφίτσες μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην ηλεκτρική καλωδίωση
- Πριν από την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι το μπουφάν είναι απενεργοποιημένο, το καλώδιο αποσυνδεδεμένο και το ρούχο έχει κρυώσει πλήρως
- Μην τσακωνίζετε ή πιέζετε το ρούχο τοποθετώντας αντικείμενα επάνω του κατά την αποθήκευση. Αυτό θα αποτρέψει τη ζημιά στα εσωτερικά ηλεκτρονικά.
- Το μπουφάν πρέπει να αποσυνδεθεί ή να απενεργοποιηθεί σε περιβάλλοντα με υψηλότερες θερμοκρασίες. Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση ή θερμοκηπία
- Μην αποθηκεύετε τη μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος
- Μην σπάσετε ονομαστικές μπαταρίες
- Αποθηκεύστε τη μπαταρία μόνο σε ξηρά περιβάλλοντα. Οι μπαταρίες πρέπει να παραμείνουν στεγρές ανά πάσα στιγμή
- Κανένα μεταλλικό στοιχείο δεν πρέπει να εισέλθει στο τμήμα της μπαταρίας του φορτιστή. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος
- Οι επαφές των φορτιστών και των μπαταριών πρέπει να διατηρούνται πολύ καλά
- Για να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ασφαφέστε την μπαταρία από το φορτιστή μόλις φορτιστεί πλήρως
- Αποθηκεύστε μακριά από παιδιά
- Ελέγχετε περιοδικά το μπουφάν για χρήση και ζημιά στα μέρη
- Επανεφορτίστε μόνο με την παρεχόμενη μπαταρία. Διαφορετικές μπαταρίες ενδέχεται να προκαλέσουν κινδύνους
- Εάν η μπαταρία υποστεί ζημιά, ενδέχεται να διαρρέσει υγρό. Βεβαιωθείτε ότι αποφεύγετε την επαφή αν συμβεί αυτό. Σε περίπτωση επαφής με το υγρό της μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως.
- Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Μην χρησιμοποιείτε σε ακραίες υψηλές θερμοκρασίες, Εξωτερικά χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στις κυψέλες μπαταρίας
- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ**
- Οι μπαταρίες ονόματ λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα επικίνδυνα εμπορεύματα
- Η μεταφορά των μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς
- Οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν τις μπαταρίες οδικώς χωρίς περαιτέρω απατήσεις
- Η μπουφάν μεταφορά ηλεκτρικών στήλων από τρίτους υπόκειται στη νομοθεσία για τα επικίνδυνα εμπορεύματα
- Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες επαφής της μπαταρίας είναι προστατευμένοι. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι ασφαλή.
- Μην μεταφέρετε μπαταρίες που παρουσιάζουν ρωγμές ή διαρροές