

PORTWEST®



PRODUSENT


Portwest, IDA Business Park, westport,
Co Mayo, F28 Y88, Ireland



Resirkuler batterier på en sikker måte

NO VARMENDE JAKKE

BATTERI SPESIFIKASJON



10.000 MA BATTERI - Lad i 3-4 timer for å få maksimalt utbytte av jakken.

[A] BATTERINIVÅ KNAPP

Lys indikerer hvor mye strøm som er igjen

[B] DUAL USB PORTS

Hoved USB port kobler jakken til varmesystemet

Den andre USB porten muliggjør lading av dine mobile enheter

[C] UT PORT Lad din batteripakke

[D] BATTERINIVÅ KNAPP- Bruk denne knappen for å vise gjenværende batteritid



BRUKERINFORMASJON

KNAPP DISPLAY - NIVÅ

Høy temperatur : RØDT lys - VARMETID 3 TIMER-Temperatur 45°C

Medium temperatur: HVITT lys- VARMETID 6 TIMER-Temperatur 35°C

Lav temperatur: BLÅTT lys - VARMETID 10 Timer-Temperatur 25°C

BRUKSANVISNING

- Koble til din batteripakke med USB kabelen som du finner i innerlommen
- Når batteri er koblet til korrekt vil POWER knappen lyse
- For å skru på, trykk og hold POWER knappen (ca 3 sekunder)
- Jakken vil nå starte å varme gjennom panelene
- For å justere temperatur, press POWER knappen igjen
- Trykk knappen inn til du oppnår ønsket temperatur nivå
- Høy temperatur : RØDT lys, Medium temperatur: HVITT lys, Lav temperatur: BLÅTT lys
- For å skru av, press ned og hold inne POWER knappen i ca 3 sekunder
- Hvis jakken skur seg av plutselig sjekk kabel og gjenværende batteritid.
- For å lade en mobil enhet kobler du enkelt til enheten via den andre USB porten
- Vennstikk merke at lading av en mobil enhet vil påvirke batteri og brukstiden

VASKEANVISNING

- For vask, påse at batteripakken er frakoblet og fjernet fra jakken
- Vask jakken på 30 grader med mildt vaskemiddel
- Bruk nøytralt vaskemiddel
- Ikke rens, ikke bleking eller rensevæske
- Ikke stryk

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Dette produktet skal ikke brukes av barn
- Personer med lavt blodomløp eller med lav toleranse mot varme bør ikke benytte dette produktet
- Bruk ikke jakken hvis innerfor er fuktig. Plagget må tørkes forsiktig for sikker bruk
- Ikke rør varmepanel med bar hud

PLAGG SPESIFIKASJON- SS47



INNERLomme FOR BATTERI OPPBEVARING
BATTERIKABEL GJEMT UNDER DENNE LOMMEN



PANEL Plassering

- Ikke bruk hvis innerfor blir ødelagt
- Hvis ubehag oppstår skru av umiddelbart
- Ikke bruk når i produktet
- For oppbevaring påse at jakken er skrudd av, kabel er koblet fra og at jakken er helt avkjølt
- Ikke press eller trykk produktet ned under oppbevaring - dette kan skade elektronikk
- Jakken skal frakobles eller skrus av i varme miljøer. Risiko for overoppheting kan forekomme hvis dette ikke gjøres
- Ikke oppbevar batteriet med metallgjenstander, dette øker risiko for kortslutning
- Ikke åpne batteripakker
- Batteri må kun oppbevares i tørre miljøer og holdes tørt
- Ingen metallidler skal føre inn i batteriet, dette for å unngå kortslutning
- Kontaktene på abtetri og lader må holdes rene
- For å oppnå maksimal batteri levetid bør batteriet kobles fra lader så raskt som mulig etter full oppladet
- Lagres uten for barns rekkevidde
- Sjekk jakke og deler regelmessig for skade og slitasje
- Bruk kun angitt batteri for å minimere risiko
- Hvis batteriet blir skadet kan væske lekk. Unngå kontakt hvis dette skjer og rens fortløpende
- Hvis du får væske i øyne må lege kontaktes umiddelbart
- Ikke bruk i ekstremt lave temperaturer. Ekstreme forhold kan påvirke battericeller

TRANSPORT AV LITHIUM BATTERIER

- Lithium-ion batterier regnes som farlig gods
- Transport må gjøres etter lokale, nasjonal og internasjonale reguleringer
- Brukere kan transportere batterier på vei uten spesielle krav
- Kommersiell transport av tredjepart regnes som farlig gods
- Under transport, påse at kontakter er beskyttet. Påse at batteri er sikret
- Ikke transporter batterier som lekket