

PORTWEST®



PRODUCENT


Portwest, IDA Business Park, Westport,
Co Mayo, F28 FY88, Ireland



Te baterie należy utylizować
odpowiedzialnie.

PL KURTKA OGRZEWANA

SPECYFIKACJA BATERII



BATERIA 10,000 MA - Ładuj przez 3-4 godziny, aby uzyskać maksymalne korzyści z kurtki.

[A] PRZYCIŚK POZIOMU BATERII

Lampki wskazują, ile energii pozostało.

[B] DUAL USB PORTS

Główny port USB umożliwia podłączenie do systemu grzewczego wewnątrz kurtki.

Drugi port USB umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych.

[C] PORT WYJŚCIOWY

Naładuj swoje baterie.

[D] PRZYCIŚK POZIOMU BATERII

Użyj tego przycisku, aby pokazać, ile pozostało czasu pracy baterii.

SPECYFIKACJA ODZIEŻY-5547



„WEWNĘTRZNA KIESZONI DO PRZECHOWY-
WANIA BATERII „
KABEL ZASILANIA BATERII UKRYTY POD
TĄ KIESZONIĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WYŚWIETLACZ PRZYCIŚKÓW - POZIOM

Wysoka temperatura: CZERWONE światło - CZAS OGRZEWANIA 3 GODZINY -
Temperatura 45°C

Średnia temperatura: BIAŁE światło - CZAS OGRZEWANIA 6 GODZIN -
Temperatura 35°C

Niska temperatura: NIEBIESKIE światło - CZAS OGRZEWANIA 10 godzin -
Temperatura 25°C

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Podłącz zestaw baterii za pomocą kabla USB znajdującego się w wewnętrznej kieszeni.
- Po prawidłowym podłączeniu baterii zaświeci się przycisk zasilania.
- Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (około 3 sekund).
- Kurtka zacznie się teraz nagrzewać przez panele.
- Aby zmienić poziom temperatury, ponownie naciśnij przycisk zasilania.
- Naciśnij przycisk, aby wybrać wymagany poziom temperatury.
- Wysoka temperatura: CZERWONE światło, Średnia temperatura: BIAŁE światło, Niska temperatura: NIEBIESKIE światło
- Aby wyłączyć, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (około 3 sekund).
- Jeśli kurtka nieoczekiwanie wyłącza się, sprawdź połączenia kabli i pozostały poziom naładowania baterii.
- Aby naładować urządzenie mobilne, wystarczy je podłączyć przez drugi port USB.
- Należy pamiętać, że ładowanie urządzenia mobilnego wpłynie na czas użytkowania.

INSTRUKCJA PRAKTYCZNA

- Przed praniem upewnij się, że baterie są odłączone i zdjęte z kurtki.
- Prac kurtkę w temperaturze 30 °C w programie delikatnym.
- Używaj neutralnych lub łagodnych detergentów.
- Nie czyść chemicznie. NIE używaj wybielaczy ani płynów do czyszczenia na sucho.
- Rozpuszczalniki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie kurtki.
- Nie prasować

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Ten produkt nie powinien być stosowany u niemowląt i dzieci.
- Nie stosować u osób ze słabym krążeniem krwi lub wrażliwością na ciepło.
- Nie używać, jeżeli wewnętrzna podszywka jest mokra lub wilgotna. Produkt musi być całkowicie suchy, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z funkcji ogrzewania.
- Nie dotykać elementów grzejnych gołą skórą. Oparzenia mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania.
- Nie używać, jeżeli wewnętrzna podszywka ulegnie uszkodzeniu lub rozdarciu
- Jeżeli wystąpi jakikolwiek dyskomfort, natychmiast wyłącz baterię.

- Nie używaj szpilek lub pinów na tym ubraniu. Mogą spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej.
 - Przed składowaniem upewnij się, że kurtka jest wyłączona, kabel jest odłączony, a odzież jest całkowicie schłodzona.
 - Nie gniaz ani nie miażdź ubrania, kładąc na nim przedmioty podczas przechowywania. Zapobiegne to uszkodzeniu wewnętrznej elektroniki.
 - Kurtka powinna być odłączona lub wyłączona w środowiskach o wyższych temperaturach. Niezastosowanie się do tego może spowodować przegrzanie lub udar ciepły.
 - Nie przechowuj baterii z metalowymi przedmiotami. Ma to na celu uniknięcie ryzyka zwarcia.
 - Nie uszkadzaj otwartych zestawów baterii.
 - Baterie należy przechowywać wyłącznie w suchym otoczeniu. Baterie muszą być zawsze suche.
 - Żadne metalowe części nie powinny dostać się do części ładowarki przeznaczonej na baterie. Ma to na celu uniknięcie ryzyka zwarcia.
 - Styki ładowarek i baterii powinny być utrzymywane w czystości
 - Aby używać jak najdłuższy czas pracy baterii, wyjmij ją z ładowarki po całkowitym naładowaniu.
 - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Okresowo sprawdzaj kurtkę pod kątem zużycia i uszkodzeń części.
 - Ładuj tylko przy użyciu dołączonej baterii. Różne baterie mogą powodować ryzyko.
 - W przypadku uszkodzenia baterii może dojść do wycieku płynu. Upewnij się, aby uniknąć kontaktu, jeżeli to nastąpi. W przypadku kontaktu z płynem z baterii natychmiast spłucz go.
 - W przypadku kontaktu płynu z oczami zasięgnij porady lekarza.
 - Nie używaj w ekstremalnie niskich temperaturach. Bardzo niskie temperatury mogą uszkodzić ognia baterii.
- ### TRANSPORT BATERII LITOWYCH
- Baterie litowo-jonowe podlegają przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.
 - Transport baterii musi odbywać się zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
 - Użytkownicy mogą transportować baterie na drogach bez dalszych wymagań.
 - Komercyjny transport baterii przez strony trzecie podlega przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.
 - Podczas transportu upewnij się, że styki baterii są zabezpieczone. Upewnij się, że baterie są bezpieczne.
 - Nie transportuj pękniętych lub nieszczelnych baterii.