

PORTWEST®




FABRICANTE
Portwest, IDA Business Park, Westport,
Co Mayo, F28 FY88, Ireland



Recicle a bateria com responsabilidade

PT CASACO AQUECIDO

ESPECIFICAÇÃO DA BATERIA



10.000 MA BATERIA - Carregue de 3 a 4 horas para obter o máximo de benefícios da jaqueta.

[A] BOTÃO NÍVEL DE BATERIA

PIL SEVYESI DÜGMESİAs luzes indicam quanta energia resta.

[B] DUAL USB PORTS

A porta USB principal permite a conexão ao sistema de aquecimento dentro do casaco.

A segunda porta USB permite carregar os seus dispositivos móveis.

[C] PORTA DE SAÍDA

Carregue sua bateria

[D] BOTÃO NÍVEL DE BATERIA

Use este botão para mostrar quanto resta da bateria.

ESPECIFICAÇÃO DE VESTUÁRIO- SS47



BOLSO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE BATERIA. CABO DE ALIMENTAÇÃO DA BATERIA OCULTO SOB ESTE BOLSO

COLOCAÇÃO DO PAINEL



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EXIBIÇÃO DE BOTÕES - NÍVEL

Alta temperatura: luz vermelha - TEMPO DE AQUECIMENTO 3 HORAS-Temperatura 45°C

Temperatura média: luz BRANCA- TEMPO DE AQUECIMENTO 6 HORAS-Temperatura 35°C

Baixa temperatura: luz AZUL - TEMPO DE AQUECIMENTO 10 Horas-Temperatura 25°C

INSTRUÇÕES DE USO

- Conecte a sua bateria com o cabo USB localizado no bolso interno
- Quando a bateria é conectada com sucesso, o botão de energia acende
- Para ligar, pressione e segure o botão de energia (cerca de 3 segundos)
- O casaco agora começará a aquecer pelos painéis
- Para alterar o nível de temperatura, pressione o botão de energia novamente
- Continue pressionando o botão para selecionar o nível de temperatura necessário
- Alta temperatura: luz vermelha, Temperatura média: luz BRANCA, Baixa temperatura: luz AZUL
- Para desligar, pressione e segure o botão de energia novamente (cerca de 3 segundos)
- Se o casaco desligar inesperadamente, verifique as conexões dos cabos e a carga restante na bateria.
- Para carregar um dispositivo móvel, basta conectar-se através da segunda porta USB
- Observe que o carregamento de um dispositivo móvel afetará o tempo de uso

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Antes de lavar, verifique se a bateria está desconectada e removida do casaco
- Lavar casaco a 30°C com uma lavagem suave
- Use detergentes neutros ou suaves
- Não lave a seco. NÃO use alvejantes ou líquidos de limpeza a seco. Solventes de limpeza podem causar danos ao revestimento
- Não engomar

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este produto não deve ser usado em bebês ou crianças
- Não deve ser usado em pessoas com má circulação sanguínea ou sensibilidade ao calor
- Não use se o forro interno estiver molhado ou húmido. O produto deve estar totalmente seco para o uso seguro das funções de aquecimento.
- Não toque nos elementos de aquecimento com a pele nua. Queimaduras podem resultar de uso inadequado
- Não use se o forro interno estiver danificado ou rasgado

- Se ocorrer algum desconforto, desligue imediatamente
- Não use pinos nesta peça de vestuário. Os pinos podem causar danos à fiação elétrica
- Antes de guardar, verifique se o casaco está desligado, o cabo está desconectado e a roupa está totalmente resfriada
- Não amasse ou esmague a peça colocando itens sobre ela enquanto a armazena. Isso evitará danos aos componentes eletrônicos internos.
- O casaco deve ser desconectado ou desligado em ambientes com temperaturas mais altas. Não fazer isso pode resultar em superaquecimento ou insolação.
- Não gader a bateria com objetos de metal. Tal evitará riscos de curto-circuito
- Não quebre as baterias abertas
- Guarde a bateria apenas em ambientes secos. As baterias devem permanecer sempre secas
- Nenhuma peça de metal deve entrar na seção da bateria do carregador. Tal evitará riscos de curto-circuito
- Os contatos dos carregadores e baterias devem ser mantidos limpos
- Para obter a maior duração possível da bateria, remova a bateria do carregador quando estiver totalmente carregada
- Armazenar fora do alcance das crianças
- Verifique periodicamente o casaco quanto a desgaste e danos às peças
- Recarregue apenas com a bateria fornecida. Baterias diferentes podem causar riscos
- Se a bateria estiver danificada, pode vaziar líquido. Certifique-se de evitar o contato, se isso ocorrer. Em caso de contato com o líquido da bateria, lave imediatamente.
- Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure assistência médica.
- Não use em temperaturas frias extremas. Temperaturas extremamente baixas podem danificar as células da bateria

TRANSPORTE DE BATERIAS DE LÍTIU

- As baterias de íon de lítio estão sujeitas aos requisitos da legislação sobre mercadorias perigosas
- O transporte de baterias deve ser feito de acordo com os regulamentos locais, nacionais e internacionais
- Os usuários podem transportar baterias por estrada sem requisitos adicionais
- O transporte comercial de baterias por terceiros está sujeito à Legislação sobre Mercadorias Perigosas
- Durante o transporte, verifique se os terminais de contato da bateria estão protegidos. Verifique se a bateria está segura.
- Não transporte baterias que estejam rachadas ou vazando