


RU КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА



АККУМУЛЯТОР ЕМКОСТЬЮ 10 000 мАч - Заряжайте в течение 3-4 часов, чтобы получить максимальную пользу от куртки.

[A] КНОПКА ИНДИКАЦИИ УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Световые индикаторы показывают, сколько заряда осталось.

[B] DUAL USB PORTS

Основной USB-порт позволяет подключаться к системе подогрева внутри куртки.

Второй USB-порт позволяет заряжать Ваши мобильные устройства.

[C] ПОРТ ВЫВОДА Зарядите блок аккумуляторов

[D] КНОПКА ИНДИКАЦИИ УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА - Используйте эту кнопку, чтобы увидеть, сколько осталось заряда батареи.



ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КНОПКА ИНДИКАЦИИ - УРОВЕНЬ ЗАРЯДА

Высокая температура: КРАСНЫЙ индикатор - ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА 3 ЧАСА - Температура 45°C

Средняя температура: БЕЛЫЙ индикатор - ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА 6 ЧАСОВ - Температура 35°C

Низкая температура: СИНИЙ индикатор - ВРЕМЯ ПОДОГРЕВА 10 часов - Температура 25°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подключите блок аккумуляторов с помощью USB-кабеля, расположенного во внутреннем кармане
- Если батарея подключена правильно, загорится кнопка питания
- Для включения нажмите и удерживайте кнопку питания (приблизительно 3 секунды)
- Теперь куртка начнет нагреваться через панели
- Чтобы изменить уровень температуры, нажмите кнопку питания еще раз
- Продолжайте нажимать кнопку, чтобы выбрать необходимый уровень температуры
- Высокая температура: КРАСНЫЙ индикатор. Средняя температура: БЕЛЫЙ индикатор. Низкая температура: СИНИЙ индикатор
- Для выключения снова нажмите и удерживайте кнопку питания (приблизительно 3 секунды)
- Если подогрев куртки неожиданно прекратился, проверьте соединения кабеля и оставшийся заряд в блоке аккумулятора...
- Чтобы зарядить мобильное устройство, просто подключите его через второй USB-порт
- Обратите внимание на то, что зарядка мобильного устройства сократит продолжительность использования подогрева

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТИРКЕ

- Перед стиркой убедитесь, что блок аккумуляторов отсоединен и вынут из куртки.
- Стирать куртку при 30°C в бережном режиме
- Используйте нейтральные или мягкие моющие средства
- Химчистка запрещена. НЕ использовать отбеливатели или жидкости для химчистки. Очищающие растворители могут повредить куртку
- Не гладить

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещено использование этого продукта для младенцев или детей
- Не использовать на людях с плохим кровообращением или с чувствительностью к теплу
- Не использовать, если внутренняя подкладка мокрая или влажная. Продукт должен быть полностью сухим для безопасного использования функций подогрева.
- Не трогать нагревательные элементы без защиты. В результате неправильного использования могут возникнуть ожоги
- Не использовать, если внутренняя подкладка повреждена или порвана
- При возникновении какого-либо дискомфорта, немедленно выключить подогрев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ОДЕЖДЫ- SS47



ВНУТРЕННИЙ КАРМАН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРОВ. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
АККУМУЛЯТОРА СКРЫТ ПОД ЭТИМ КАРМАНОМ



РАЗМЕЩЕНИЕ ПАНЕЛИ

куртки

- Не использовать булавки в этом предмете одежды. Булавки могут повредить электропроводку
- Перед хранением убедитесь, что подогрев куртки выключен, кабель отсоединен, и предмет одежды полностью остыл
- Не сгибайте и не давите одежду, кладя на нее предметы во время хранения. Это предотвратит повреждение внутренней электроники.
- Подогрев куртки должен быть отсоединен или выключен в условиях повышенной температуры. Несоблюдение этого правила может привести к перегреву или тепловому удару.
- Не храните блок аккумуляторов рядом с металлическими предметами во избежание риска короткого замыкания
- Не вскрывайте аккумуляторы
- Храните блок аккумуляторов только в сухих условиях. Аккумуляторы должны всегда оставаться сухими
- Металлические детали не должны попадать в аккумуляторную часть зарядного устройства, чтобы избежать риска короткого замыкания
- Контакты зарядных устройств и блока аккумуляторов должны оставаться чистыми
- Чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора, извлекайте блок аккумуляторов из зарядного устройства, как только он полностью зарядится
- Храните в недоступном для детей месте
- Периодически проверяйте куртку на износ и повреждение деталей
- Перезарядите только с поставленным аккумулятором. Использование других аккумуляторов может создать риски
- Если аккумулятор поврежден, может произойти утечка жидкости. В таком случае обязательно избегайте контакта. В случае контакта с жидкостью аккумулятора немедленно промойте место контакта.
- Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью.
- Не использовать при экстремально низких температурах. Чрезвычайно низкие температуры могут повредить элементы питания
- ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ**
- На литий-ионные аккумуляторы распространяются требования законодательства во опасных грузах
- Транспортировка аккумуляторов должна производиться в соответствии с местными, национальными и международными нормами
- Пользователи могут перевозить аккумуляторы автомобильным транспортом без дополнительных требований
- Коммерческая перевозка аккумуляторов третьими лицами регулируется законодательством об опасных грузах.
- Во время транспортировки убедитесь, что контакты аккумулятора защищены. Убедитесь, что аккумулятор в безопасности.
- Запрещено перевозить треснувшие или протекающие аккумуляторы