DE SCHUTZHELME

Ausführliche Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett. Es gelten nur Standards und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch auf den unten aufgeführten Benutzerinformationen erscheinen. Alle diese Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

VERWENDUNG DES SCHUTZHELMES ÜBEREINSTIMMEN:
Für einen angemessenen Schutz muss dieser Helm passen oder an die Größe des Kopfes des Benutzers angepasst werden.Der Helm ist produziert um die Energie eines Schlages durch partielle Zerstörung oder Beschädigung der Helmschale und des Geschirrs zu absorbieren, und auch wenn solche Schäden nicht leicht ersichtlich sind, sollte jeder Helm, der starken Stößen ausgesetzt ist, ersetzt werden.Der Benutzer sollte auch beachten, dass der Helm nicht modifiziert werden darf und dass nur Originalteile oder empfohlene Teile des Helmherstellers verwendet werden. Helme sollten nicht für die Montage von Anbaugeräten in einer Weise angepasst werden, die vom Helmhersteller nicht empfohlen wird .Keine Lacke, Lösungsmittel, Klebstoffe oder selbstklebende Etiketten auftragen, es sei denn nach Anweisung des Helmherstellers.

ELEKTRISCHE GRENZEN DER NUTZUNG UND VORSICHTSMASSNAHMENVOR DEM GEBRAUCH
Der Benutzer muss prüfen, ob die zu erwartende Spannung mit der Grenzspannung des Helms übereinstimmt. Der Isolierhelm darf nicht in Situationen eingesetzt werden, in denen ein Risiko besteht dass teilweise seine isolierenden Eigenschaften reduziert werden (z.B. durch mechanische oder chemische Aggression). Elektrische Isolationsleistungen können nur garantiert werden , wenn dieser Helm nicht alleine benutzt wird. es ist notwendig, zusätzliche Schutzkleidung zu tragen.

NACH GEBRAUCH: Wird der Helm schmutzig oder verunreinigt, besonders auf der äußeren Oberfläche muss er sorgfältig gereinigt werden (Wartung / Lagerung).Wir weisen ausdrücklich auf das mögliche Risiko des Schutzverlustes bei unsachgemäßer Reinigung und durch Verwitterung hin.

EINSTELLUNG UND INSPEKTION DES SCHUTZHELMES
Um einen wirksamen Schutz zu gewährleisten, sollte dieser Helm mit der Spitze nach vorne getragen werden (Sitz in gerader Position) und er sollte an die Kopfgröße des Benutzers angepasst werden (nicht zu locker oder zu eng). Einstellsystem dafür an der Rückseite des Helms.
Montieren Sie die Aufhängung am Helm, indem Sie die vier oder sechs Aufhängungselemente in die vier oder sechs Schlitze des Helms einsetzen.
Das Stirnpolster befindet sich an der Vorderseite des Helms.
Die Größe des Kopfbandes kann durch Festziehen der Befestigungsvorrichtung an der Rückseite an die Größe Ihres Kopfes angepasst werden.
Die Lebensdauer des Helms ist von Faktoren wie Käfte, Hitze, chemische Produkte, Sonnenlicht oder unsachgemäßem Gebrauch abhängig . Täglich und vor jeder Verwendung sollte ein Check durchgeführt werden, um Beschädigungen egal welcher Art festzustellen. Jerder Helm, der einem starken Schock ausgesetzt war oder Verschleißzeichen tragen sollte, sollte ersetzt werden. Das Herstellungsdatumist in jedem Helm markiert. Unter normalen Gebrauchsbedingungen bietet dieser Schutzhelm einen angemessenen Schutz für 7 Jahre nach Herstellungsdatum.

PASSENDES ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
Verwenden Sie nur Originalzubehör und -ersatzteile des Herstellers.

WARTUNG / LAGERUNG
Dieser Schutzhelm kann mit einem Tuch unter Verwendung eines leichten Reinigungsmittels gereinigt und desinfiziert werden. Verwenden Sie keine abrasiven oder korrosiven Chemikalienprodukte. Wenn dieser Helm nicht mit dieser Methode gereinigt werden kann, sollte er ersetzt werden. Das Produkt muss in seiner Verpackungseinheit transportiet werden. Wenn es keine Verpackungseinheit gibt, verwenden Sie eine Verpackung, die das Produkt vor Schlägen, Feuchtigkeit, thermischen Gefahren und hoher Lichteinstrahlung schützt.
Wenn er nicht mehr verwendet oder transportiert wird, sollte der Helm in einem trockenen kühlen Platz fern von Licht, Frost und trocken ohne Einflussnahme von möglichen Chemikalien gelagert werden. Er sollte nicht unter Druck oder nahe Wärmequellen gelagert werden. Es wird empfohlen, dass die Lagertemperatur in dem Bereich um 20 ± 15 ° C. Dieser Helm enthält keine Substanz, die bekanntermaßen Allergien verursacht. Allerdings, wenn eine sensible Person eine allergische Reaktion hat, solltie sie den gefährlichen Bereich verlassen und sich in medizinische Betreuung begeben.

ACHTUNG : Fehlende oder mangelhafte Einhaltung von Gebrauchsanweisungen, Anpassung / Inspektionen und Wartung / Lagerung, kann die Wirksamkeit des Isolationsschutzes einschränken.
KENNZEICHNUNGEN:

PORTWEST Herstelleridentifikation
PW50/PS57 = Modellbezeichnung
CE DA = Kennzeichnung, die die Einhaltung der Verordnung (EU) 2016/425 und der Verordnung 2016/425 in der in britisches Recht umgesetzten und geänderten Fassung anzeigt
EN 397 = Europäische Norm für Industrieschutzhelme

KENNZEICHNUNG (FAKULTATIVE PRÜFUNG)
Helme, die eine der folgenden Markierungen tragen, erfüllen die zusätzlichen Anforderungen unten:
-30°C / -20°C: Sehr tiefe Temperatur
Der Helm behlät seine Leistung oberhalb dieser Temperatur
440V.a.c.: Elektrische Isolierung.
Der Helm schützt den Benutzer vor einem kurzen versehentlichen Kontakt mit elektrischen Leitungen unter Spannung, die 440Va.c erreichen kann. Für den allgemeinen Gebrauch in der Industrie und dort, wo die elektrischen Risiken unter 440V.a.c. sind
LD: seitliche Verformung. Der Helm schützt den Benutzer vor seitlichen Verformungen
MM: Geschmolzene MetallprojektionenDer Helm (Kappe) schützt den Benutzer vor Projektionen von geschmolzenem Metall.

Elektrische Prüfung (EN 50365: 2002) Der Helm gewährt elektrische Isolierung, und kann für die Arbeit an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen von nicht mehr als 1000 V a.c. oder 1500 V d.c. verwendet werden. Bei Verwendung in Verbindung mit anderen elektrisch isolierenden Schutzausrüstungen verhindert dieser Helm, das Eindringen gefährlicher Spannung duch den Kopf des Trägers.. Passend für Größe 55-62cm = Größenbereich des Helms PP = Material der Helmschale xxxx = Jahr und Monat der Herstellung

CLASS 0

Download der Konformitätserklärung unter www.portwest.com/declarations

EN SAFETY HELMETS

Refer to the product label/markings for detailed information on the corresponding standards. Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation EU 2016/425, the PPE Regulation (EU) 2016/425 as brought into UK Law and amended and the general requirements of the standard EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

USAGE OF THE PROTECTIVE HELMET:
For adequate protection this helmet must fit or be adjusted to the size of the user's head.
The helmet is made to absorb the energy of a blow by partial destruction or damage to the shell and the harness, and even though such damage may not be readily apparent, any helmet subjected to severe impact should be replaced.
The attention of users is also drawn to the danger of modifying or removing any of the original component parts of the helmet, other than as recommended by the helmet manufacturer. Helmets should not be adapted for the purpose of fitting attachments in any way not recommended by the helmet manufacturer.
Do not apply paint, solvents, adhesives or self-adhesive labels, except in accordance with instructions from the helmet manufacturer.

ELECTRICAL LIMITS OF USE AND PRECAUTIONS
BEFORE USE, the user has to check that the electrical limits of the helmet correspond to the nominal voltage it is likely to encounter during use. Insulating helmet should not be used in situations where there is a risk which could partially reduce its insulating properties (i.e.mechanical or chemical aggression). Electrical insulation performances are only granted if this helmet is not used alone: it is necessary to use other insulating protective equipment according to the risks involved in the work.

AFTER USE:
if the helmet becomes dirty or contaminated, particularly on the external surface, it should be carefully cleaned in accordance with cleaning recommendations below (maintenance/storage). We highlight the potential risk of loss of protection in case of inappropriate cleaning and ageing of the helmet.

ADJUSTMENT AND INSPECTION OF THE PROTECTIVE HELMET
In order to ensure effective protection, this helmet should be worn with its peak forward (sit in straight position) and it should be adjusted to the user's head size (do not fit too loose or too tight) by its adjustment system located at the rear of the helmet.
Install the suspension to the helmet by inserting the four or six suspension hanger keys to the four or six-key slots of the helmet.
The brow pad is located at the front of the helmet.
The headband size can be adjusted to fit the size of your head by tightening the fixing device equipped in the back.
The helmet life is affected by several factors, such as cold, heat, chemical products, sun light or misuse. Daily and before any use a check should be performed in order to identify any sign of rendering (cracks, flaws) the helmet, its harness and accessories fragile. Any helmet having been subject to a strong shock or having wear signs should be replaced. If it has no defaults, it is therefore proper for the intended use. The manufacturing date is marked inside each helmet shell. Under normal usage conditions, this protective helmet should provide proper protection for 7 years according to the manufacturing date.

SUITABLE ACCESSORIES AND SPARE PARTS Only use original accessories and spare parts made by manufacturer.

MAINTENANCE / STORAGE
This protective helmet may be cleaned and disinfected by means of a cloth impregnated in a low concentration cleaning solution. Don't use any abrasive or corrosive chemical product. If this helmet cannot be cleaned by using this method, it should be replaced. The product must be transported in its packaging unit. If there is no packaging unit, use packaging that protects the product from shock, exposure to moisture, thermal hazards, exposure to light, holding it away from any product or material or substance that can deteriorate it.
When it is not used anymore or during transportation, the helmet should be stored in a dry cool place away from light, frost and in a location granting that no chemical product or sharp object bends it by falling above. It should not be compressed or stored close to any source of heat. It is recommended that the storage temperature is kept in the range 20±15°C. This helmet does not include any substance known to be susceptible of causing allergies. However if a sensitive person has an allergic reaction, they should therefore leave the hazardous area, remove the helmet and ask for medical advice.

ATTENTION: Missing or deficiently respect of instructions of use, adjustment/inspections and maintenance/storage, may limit effectiveness of insulation protection.
MARKINGS:

PORTWEST = Manufacturer identification
PW50/PS57 = Model number
CE DA = Marking indicating compliance with the Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended and the Notified/Approved Body number.
EN 397 = European standard for industrial safety helmets

MARKING (FACULTATIVE TESTING)
Helmets bearing one of the following markings meet the additional requirements as below:
-30°C / -20°C: Very low temperature
The helmet keeps its performance above these temperatures
440V.a.c. : Electric insulation
The helmet protects the user against a short accidental contact with electric leads under voltage which may reach 440Va.c. For general use in industry and in working seat where there is the electrical risks below 440V.a.c.
LD: Lateral deformation.
The helmet protects the user against lateral deformations
MM: Molten metal projections
The helmet (cap) protects the user against projections of molten metal.

Electrical test (EN 50365:2002)
The helmet grants electrical insulation, and it could be used for working live or close to live parts on installations not exceeding 1000 V a.c. or 1500 V d.c. When used in conjunction to other electrically insulating protective equipment, this helmet prevents dangerous current from passing through persons via their head. Fits size 55-62cm = Size range of helmet PP = Helmet shell material xxxx = Year and month of manufacture

CLASS 0

Download der Konformitätserklärung unter www.portwest.com/declarations

MANUFACTURER

PORTWEST
IDA BUSINESS PARK, WESTPORT, CO MAYO, F28 FY88, IRELAND

NOTIFIED BODY FOR EU TYPE EXAMINATION

BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V.
SAY BUILDING, JOHN M. KEYNESPLEIN 9,
1066 EP AMSTERDAM, NETHERLANDS
NB: 2797
MODELS: PW50, PS57

TYPE APPROVAL COMPLETED BY THE APPROVED BODY:

BSI ASSURANCE UK LTD.
KITEMARK COURT, DAVY AVENUE, KNOWLHILL,
MILTON KEYNES, MK5 8PP, UK
AB: 0086
MODELS: PW50, PS57

quefairedemesdechets.fr

22 PAP

Check locally how to recycle me
Raccolta CARTA :Verifica le disposizioni del tuo comune

PORTWEST®

USER INFORMATION

SAFETY HELMETS

CE 2797
UK CA 0086
EN 397: 2012 + A1:2012
EN 50365:2002

1400623

PW50	Expertbase Safety Helmet - Electrical Insulation Properties
PS57	Expertbase Wheel Safety Helmet - Electrical Insulation Properties

FR CASQUES DE SECURITE

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateurs ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement UE 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

UTILISATION DU CASQUE DE PROTECTION:
Pour une protection adéquate, ce casque doit être adapté ou ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur.
Le casque est conçu pour absorber l'énergie d'un coup par destruction partielle ou endommagement de la coque et du harnais, et même si un tel dommage peut ne pas apparaître facilement, tout casque soumis à un impact important devrait être remplacé.
L'attention des utilisateurs est également attirée sur le danger de modifier ou de supprimer l'une des pièces originales du casque, sauf celles recommandées par le fabricant du casque. Les casques ne doivent pas être adaptés pour ajuster les pièces jointes de manière non recommandée par le fabricant du casque.
N'appliquez pas de peinture, de solvants, d'adhésifs ou d'étiquettes autocollantes, sauf conformément aux instructions du fabricant du casque.

LIMITES ÉLECTRIQUES D'UTILISATION ET DE PRÉCAUTIONS AVANT L'UTILISATION, l'utilisateur doit vérifier que les limites électriques du casque correspondent à la tension nominale qu'il est susceptible de rencontrer lors de l'utilisation. Le casque isolant ne doit pas être utilisé dans des situations où il existe un risque qui pourrait réduire partiellement ses propriétés isolantes (c'est-à-dire l'agression mécanique ou chimique).Les performances d'isolation électrique ne sont accordées que si ce casque n'est pas utilisé seul: c'est nécessaire d'utiliser d'autres équipements de protection isolants en fonction des risques impliqués dans le travail.

APRÈS UTILISATION: si le casque devient sale ou contaminé, en particulier sur la surface externe, il doit être soigneusement nettoyé conformément aux recommandations de nettoyage ci-dessous (maintenance / stockage).Nous mettons en évidence le risque potentiel de perte de protection en cas de nettoyage inapproprié et de vieillissement du casque.

RÉGLAGE ET INSPECTION DU CASQUE DE PROTECTION Afin d'assurer une protection efficace, ce casque doit être utilisé avec la visière vers l'avant (assis en position droite) et il doit être ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur (pas adapté à perdre ou à serrer) par son système de réglage situé à l'arrière du casque.
Installez la suspension sur le casque en insérant les quatre ou six clés de suspension dans les quatre ou six fentes du casque.
Le coussinet frontal est situé à l'avant du casque.
La taille du bandeau peut être ajustée à la taille de votre tête en serrant le dispositif de fixation équipé à l'arrière.
La vie du casque est affectée par plusieurs facteurs tels que le froid, la chaleur, les produits chimiques, la lumière du soleil ou une manuvaise utilisation. Chaque jour et avant toute utilisation, un contrôle doit être effectué afin d'identifier tout signe de rendu (fissures, défauts), le casque, son harnais et ses accessoires fragiles. Tout le casque ayant été soumis à un choc violent ou des signes d'usure devrait être remplacé. S'il n'y a pas de valeurs par défaut, il est donc approprié pour l'utilisation prévue. La date de fabrication est marquée à l'intérieur de chaque casque. Dans des conditions normales d'utilisation, ce casque de protection devrait fournir une protection appropriée pendant 7 ans selon la date de fabrication.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE ADAPTÉS N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange d'origine fabriqués par le fabricant.

ENTRETIEN / STOCKAGE Ce casque de protection peut être nettoyé et désinfecté au moyen d'un tissu imprégné dans une solution de nettoyage à faible concentration. Ne pas utiliser de produit chimique abrasif ou corrosif. Si ce casque ne peut pas être nettoyé en utilisant cette méthode, il devra être remplacé. Le produit doit être transporté dans son unité d'emballage. S'il n'y a pas d'unité d'emballage, utilisez un emballage qui protège le produit du choc, de l'exposition à l'humidité, de la chaleur, de l'exposition à la lumière, en l'éloignant de tout produit ou matière ou substance qui peut le détériorer
Ce casque de protection peut être nettoyé et désinfecté au moyen d'un tissu imprégné dans une solution de nettoyage à faible concentration. Ne pas utiliser de produit chimique abrasif ou corrosif. Si ce casque ne peut pas être nettoyé en utilisant cette méthode, il devra être remplacé. Le produit doit être transporté dans son unité d'emballage. S'il n'y a pas d'unité d'emballage, utiliser un emballage qui protège le produit du choc, de l'exposition à l'humidité, de la chaleur, de l'exposition à la lumière, en l'éloignant de tout produit ou matière ou substance qui peut le détériorer.

ATTENTION: Le respect ou l'absence de respect des instructions d'utilisation, des ajustements/inspections et l'entretien / entreposage, peut limiter l'efficacité de la protection d'isolation.
MARQUAGES:

PORTWEST = Identification du fabricant
PW50/PS57 = Numéro de modèle
CE DA = Marquage indiquant la conformité avec le règlement (UE) 2016/425 et le règlement 2016/425 tels qu'introduits dans la législation britannique et modifiés et le numéro de l'organisme notifié/agréé.
EN 397 = Norme européenne pour les casques de sécurité industriels

MARQUAGE (ESSAIS FACULTATIFS) : Les casques portant l'une des marques suivantes répondent aux exigences supplémentaires comme ci-dessous :
30°C ou -20°C: très basse température,Le casque maintient sa performance au-dessus de ces températures
440V.a.c. : Isolation électrique Le casque protège l'utilisateur contre un court contact accidentel avec des fils électriques sous tension qui peut atteindre 440Va.c. Pour une utilisation générale dans l'industrie et en travaillant dans des lieux où se trouvent des risques électriques inférieurs à 440V.a.c
LD: Déformation latérale. Le casque protège l'utilisateur contre les déformations latérales
MM: projections de métal fondu.Le casque (coque) protège l'utilisateur contre les projections de métal en fusion.

Electrical test (EN 50365:2002) Le casque accorde l'isolation électrique, et il pourrait être utilisé pour travailler en direct ou proche de pièces sur installations ne dépassant pas 1000 V a.c. ou 1500 V d.c. Lorsqu'il est utilisé conjointement avec autre équipement de protection isolant électriquement, ce casque empêche le courant dangereux de passer par des personnes via leur tête ". Convient à la taille 55-62cm = Gamme de tailles de casque PP = matériau de la coque du casque xxxx = Année et mois de fabrication

CLASS 0

Téléchargez la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

PL HEŁMY OCHRONNE

Wszywka produktowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące norm, których wymagania ten produkt spełnia. Jedynie normy i ikony, które występują równocześnie na wszywkach oraz w Instrukcji Użytkowania mają zastosowanie do konkretnego produktu. Wszystkie te produkty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

PRZEMYSŁOWE HEŁMY OCHRONNE
W celu zapewnienia optymalnej ochrony ten hełm powinien zostać dopasowany do obwodu głowy użytkownika.
Zadaniem tego hełmu jest pochłanianie energii uderzenia poprzez częściowe uszkodzenie lub zniszczenie skorupy i / lub więźby. Może się również zdarzyć, że uszkodzenie hełmu nie będzie widoczne. Każdy hełm, który podlegał uderzeniu powinien zostać natychmiast wymieniony i zutylizowany.
Należy również zwrócić uwagę użytkownika na niebezpieczeństwo związane z jakąkolwiek modyfikacją lub usuwaniem oryginalnych części składowych hełmu albo ich zastąpienia innymi niż te, które rekomendował producent. Hełmów nie można adaptować poprzez dodawanie / zawieszanie akcesoriów nie zalecanych przez producenta.
Nie wolno stosować farb, rozpuszczalników, klejów lub nalepek samoprzylepnych bez zgody producenty / instrukcji producenta.

ELEKTRYCZNE OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM, użytkownik powinien sprawdzić elektryczne ograniczenia parametrów hełmu odnoszące się do przewidywanego normalnego napięcia w miejscu pracy, jakie może mieć miejsce podczas użytkowania.
Hełmy izolujące nie powinny być używane wtedy, gdy występuje ryzyko , które może częściowo zredukować właściwości izolujące, jak na przykład zagrożenie mechanicznе lub chemiczne.
Parametry izolacji elektrycznej są zachowane jedynie wtedy, gdy hełm nie jest używany samodzielnie: konieczny jest dodatkowy sprzęt ochronny.
Koniecznym jest używanie dodatkowego wyposażenia izolującego odpowiedniego dla danych warunków pracy i zagrożenia

PO UŻYCIU: Jeżeli hełm jest brudny lub skażony, w szczególności na powierzchni zewnętrznej, należy go ostrożnie oczyścić zgodnie z opisaną poniżej instrukcją konserwacji znajdującą się w części konserwacja i składowanie.
Należy podkreślić, że niewłaściwe oczyszczanie może spowodować starzenie się hełmu i utratę jego parametrów.

DOPASOWANIE I KONTROLA HEŁMU OCHRONNEGO
W celu zapewnienia optymalnej ochrony należy nosić ten hełm z daszkiem skierowanym prosto do przodu oaz dokładnie dopasować do kształtu głowy. Hełm nie dopasowany będzie uciskał głowę lub będzie zbyt luźny. Dopasowanie można wykonać z tyłu głowy na wyżelce.
Zamontuj zawieszenie do hełmu, wkładając cztery lub sześć kluczy do montowania zawieszenia w cztery lub sześć otworów w hełmie. Napotnik znajduje się z przodu kasku.
Rozmiar nagłowia można dostosować do rozmiaru głowy, dokręcając urządzenie mocujące znajdujące się z tyłu.
Okres użytkowania hełmu zależy od wielu czynników, takich jak zimno, gorąco, światło słoneczne, działanie środków chemicznych, niewłaściwe użytkowanie.

Test elektryczny (EN 50365:2002)
Ten hełm oferuje izolację elektryczną i może być używany w trakcie pracy przy lub w pobliżu części instalacji znajdujących się pod napięciem nie wyższym niż 1000 V a.c. lub 1500 V d.c. wtedy, gdy jest używany łącznie z innymi środkami ochronnymi izolującymi, ten hełm chroni przed zagrożeniem prądem elektrycznym, jaki może przepłynąć przez użytkownika pogrzez głowę. Pasuje do rozmiaru 55-62 cm = Zakres rozmiarów kasku PP = materiał skorupy kasku xxxx = Rok i miesiąc produkcji

CLASS 0

Deklaracje Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations

ES CASCOS DE SEGURIDAD

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

USO DEL CASCO DE PROTECCION:
Para una protección adecuada, este casco debe corresponder o ser ajustado a la talla de la cabeza del usuario.
El casco está hecho para absorber la energía de un golpe mediante la destrucción parcial o daños a la cubierta y al arnés, e incluso cuando tales daños no sean claramente notables, cualquier casco que haya sufrido un impacto severo deberá ser sustituido.
Los usuarios también tener en cuenta el peligro de modificar o retirar componentes originales del casco, salvo las recomendaciones del fabricante del casco. Los cascos no deberán adaptarse en ningún caso mediante accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del casco.
No aplique pintura, disolventes, adhesivos o pegatinas, excepto si lo que se aplica está de acuerdo con las instrucciones del fabricante del casco.

LIMITACIONES ELÉCTRICAS DE USO Y PRECAUCIONES
ANTES DE USAR, el usuario tiene que verificar que las limitaciones eléctricas del casco corresponden al
voltaje nominal que se puede encontrar durante su uso.
No se debe utilizar un casco aislante en situaciones donde haya un riesgo que pudiera reducir parcialmente sus propiedades aislantes (por ejemplo, agresiones mecánicas o químicas).
Sólo se garantiza el rendimiento de las propiedades aislantes, si este casco no se usa sólo: es necesario utilizar otro equipo protector aislante según los riesgos presentes en el trabajo.

DESPUES DEL USO:
Si el casco se ensucia o contamina, particularmente su superficie exterior, deberá ser lavado cuidadosamente siguiendo las recomendaciones de limpieza que se citan abajo (Mantenimiento/Almacenaje).
Subrayamos el riesgo potencial de pérdida de la protección en caso de una limpieza no apropiada y de envejecimiento del casco.

AJUSTE E INSPECCIÓN DEL CASCO PROTECTOR
Para asegurar una protección efectiva, este casco deberá ser usado con su visera colocada hacia adelante (asentado en posición recta) y deberá ser ajustado al tamaño de la cabeza del usuario (no dejar flojo ni apretado) mediante su sistema de ajuste localizado en la parte trasera del casco.
Instale la suspensión en el casco insertando las cuatro o seis llaves para colgar la suspensión, en las cuatro o seis ranuras del casco para las llaves. La almohadilla para la frente se encuentra en la parte delantera del casco. El tamaño de la banda para la cabeza se puede ajustar para adaptarse al tamaño de su cabeza apretando el dispositivo de fijación equipado en la parte posterior.
La vida del casco se verá afectada por varios factores, tales como el frío, el calor, productos químicos, luz solar o por mala utilización. Diariamente y antes de cada utilización, se deberá llevar a cabo una inspección para identificar cualquier signo que inutilice el casco (roturas, fisuras), su arnés y accesorios frágiles. Cualquier casco que haya sufrido un fuerte golpe o que tenga signos de desgaste deberá ser sustituido. Si no tuviera defectos, entonces será apropiado para el uso al que está destinado. La fecha de fabricación está marcada en el interior de todos los cascos. En condiciones de uso normales, este casco protector proporcionará la protección adecuada durante 7 años desde la fecha de fabricación.

ACCESORIOS Y REPUESTOS ADECUADOS Utilizar sólo accesorios y piezas de repuesto originales hechos por el fabricante.

MANTENIMIENTO / ALMACENAJE
Este casco protector puede lavarse y desinfectarse mediante un paño impregnado
con una disolución de limpieza de baja concentración. No use productos abrasivos ni químicos
corrosivos. Si este casco no puede limpiarse usando este método, debe ser sustituido.
El producto debe ser transportado en su envase. Si no hubiera envase, use uno que lo proteja de golpes, exposición a la humedad, riesgos térmicos, exposición a la luz, manteniéndolo alejado
de cualquier producto o material o sustancia que lo pueda deteriorar.
Cuando no se vaya a usar o durante el trasporte, el casco deberá estar almacenado en un lugar fresco y seco, alejado de la luz, congelación y donde se garantice que ningún producto químico u objeto afilado lo dañe al caerle encima. No deberá ser comprimido ni almacenado en la proximidad de un foco de calor. SE recomienda que la temperatura de almacenaje se mantenga en el rango de 20±15°C. Este casco no contiene ninguna sustancia que se sepa susceptible de poder causar alergias. Sin embargo, si una persona sensible tuviera una reacción alérgica, deberá abandonar la zona de riesgo, quitarse el casco y solicitar consejo médico.

ATENCION:
El perder o no respetar eficientemente las instrucciones de uso, de ajuste/inspección y de mantenimiento/almacenaje, pudiera limitar la efectividad de la protección aislante.
MARCADO:

PORTWEST = Identificación del fabricante
PW50/PS57 = Número de modelo
CE DA = Marcado que indica el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/425 y del Reglamento 2016/425 incorporado y modificado a la legislación del Reino Unido y el número del organismo notificado/aprobado.
EN 397 = Norma Europea para los cascos de protección para la industria

MARCADO (ENSAYO FACULTATIVO)
Los cascos que lleven uno de los siguientes marcados cumplen requisitos adicionales que se indican abajo:
-30°C / -20°C: Muy baja temperatura El casco mantiene sus prestaciones a temperaturas superiores a las indicadas.
440V.a.c. : Aislamiento eléctrico
El casco protege al usuario contra un contacto corto accidental con cables eléctricos con un voltaje que pudiera alcanzar los 440Va.c. Para uso general en la industria y en puestos de trabajo donde haya riesgo eléctrico por debajo de 440V.a.c.
LD: Deformación lateral. El casco protege al usuario contra deformaciones laterales.
MM: Proyecciones de metal fundido (Molten metal)
El casco (gorro) protege al usuario contra proyecciones de metal fundido..

Ensayo eléctrico (EN 50365:2002) : El casco garantiza el aislamiento eléctrico, y puede ser usado con conductores en tensión o en la proximidad a partes con voltaje en instalaciones que no superen los 1000 V a.c. o 1500 V d.c. Cuando se usa conjuntamente conotro equipo protector aislante de electricidad, el casco evita que una corriente peligrosa pase a través de las personas por su cabeza.. Se ajusta a talllas 55-62 cm = Rango de tallas del casco PP = Material de la cubierta del casco xxxx = Año y mes de fabricación

CLASS 0

Descargue la declaración de conformidad @www.portwest.com/declarations

IT ELMETTI DI SICUREZZA

Fare riferimento all'etichetta sul prodotto per informazioni dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sul foglietto illustrativo di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento UE 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

USO DELL'ELMETTO DI PROTEZIONE:
Per assicurare una protezione adeguata, questo elmetto deve essere adattato o regolato in funzione della taglia dell' utilizzatore. L'elmetto è creato in modo che l'energia emanata in seguito ad un urto sia assorbita mediante la distruzione o il deterioramento parziale della calotta e della bardatura; anche se questi deterioramenti non sono visibili immediatamente, si consiglia di sostituire ogni elmetto, che abbia subito un urto considerevole. Si attira l'attenzione dell'utilizzatore anche sul possibile pericolo nel caso si modifichino o si eliminino uno o più componenti originali dell'elmetto. Si raccomanda di utilizzare unicamente gli accessori e componenti originali. Non applicare vernice, solventi, adesivi o etichette autoadesive sull'elmetto.

PRECAUZIONI E LIMITI ELETTRICI D'USO PRIMA DELL'USO
l'utilizzatore deve verificare che i limiti elettrici del casco corrispondano al voltaggio nominale che si potrebbe verificare durante l'uso. Le proprietà di isolamento elettrico di questo elmetto non devono essere sfruttate in situazioni a rischio di possibile riduzione, anche parziale, delle proprietà di isolamento. Le performances di isolamento elettrico sono garantite solamente se il presente casco è utilizzato unitamente altri dispositivi di protezione e di isolamento, adeguati ai rischi specifici del luogo di lavoro.

DOPO L'USO: se l'elmetto si sporca o viene contaminato, in particolar modo sulla superficie esterna, deve essere pulito attentamente in conformità alle raccomandazioni di pulizia (manutenzione/conservazione) indicate in
seguito. Si evidenzia il rischio di perdita delle performances di protezione in caso di pulizia inadeguata
o invecchiamento dell'elmetto.

REGOLAZIONE E VERIFICA DELL'ELMETTO DI PROTEZIONE
Al fine di garantire una protezione efficace, questo elmetto deve essere indossato con il frontino in avanti (sistemato in posizione orizzontale) e deve essere regolato alla taglia della testa dell'utilizzatore (né troppo stretto né troppo largo) tramite il sistema di regolazione, posizionato sulla parte posteriore dell'elmetto.
Installare la sospensione sul casco inserendo i quattro o sei innesti dei ganci di sospensione nei quattro o sei alloggiamenti dell'elmetto.
La fascia per la fronte si trova nella parte anteriore dell'elmetto.
La dimensione dell'archetto può essere regolata per adattarsi alle dimensioni della testa stringendo il dispositivo di fissaggio fornito nella parte posteriore.
La durata dell'elmetto di protezione dipende da vari fattori come il freddo, il calore, i prodotti chimici, la luce solare o l'uso non adeguato. Si raccomanda un controllo quotidiano prima di qualsiasi utilizzo per identificare ogni segnale di usura (crepe, difetti) sull'elmetto o sugli accessori. Ogni elmetto che abbia subito un urto considerevole o presenti segni di usura deve essere sostituito. Se non presenta alcun danno, l'elmetto è idoneo all'uso. La data di fabbricazione è marcata all'interno di ogni elmetto. In condizioni normali d'utilizzo, questo elmetto assicura una protezione adeguata per un periodo di 7 anni dalla data di fabbricazione.

ACCESSORI E RICAMBI COMPATIBILI Utilizzare solo accessori e ricambi originali del produttore.

MANUTENZIONE / STOCCAGGIO
L'elmetto di protezione può essere pulito e disinfettato con un panno inumidito con detergente a bassa concentrazione. Non utilizzare prodotti chimici abrasivi o corrosivi. Nel caso in cui l'elmetto non possa essere pulito con questo metodo, deve essere sostituito.
Il prodotto deve essere trasportato nel suo imballaggio unitario. In caso di assenza di imballaggio unitario, utilizzare un imballaggio che garantisca un'adeguata protezione del prodotto, evitandone gli urti, l'esposizione all'umidità, gli sbalzi termici, l'esposizione alla luce e che lo tenga al riparo da ogni prodotto, materiale o sostanza che lo possa deteriorare.
Quando non più utilizzato o durante il trasporto, l'elmetto di protezione deve essere stoccato in luogo asciutto, fresco, al riparo da luce e gelo e in un luogo sicuro, dove sia accertato che nessun prodotto chimico o oggetto affilato possa danneggiare l'elmetto cadendo sullo stesso.
Non va conservato o posizionato accanto ad alcuna fonte di calore. Si raccomanda di mantenere la temperatura di conservazione entro i 20±15°C.
Questo elmetto non contiene sostanze conosciute come suscettibili di provocare allergie. Tuttavia se, in soggetti ipersensibili, si verifica una reazione allergica, il soggetto deve lasciare la zona di rischio, togliere l'elmetto e consultare un medico.

ATTENZIONE:
L'errata o incompleta applicazione delle istruzioni d'uso, di regolazione/ispezione e di manutenzione/conservazione, può limitare l'efficacia della protezione di isolamento.
MARCATURE:

PORTWEST Identificazione del produttore
PW50/PS57 = Codice modello
CE DA = Contrassegno che indica la conformità ai regolamento (UE) 2016/425 e al regolamento 2016/425 come recepito nel diritto del Regno Unito e modificato e il numero dell'organismo notificato/approvato.
EN 397 = Norma europea per elmetti di sicurezza industriale

MARCATURE (TEST OPZIONALI)
Gli elmetti su cui sono presenti le seguenti marcature, rispondono anche alle esigenze normative accessorie, come indicato:
-30°C Basse temperature L'elmetto conserva le proprie performance, al di sotto e fino a queste temperature.
440VAC: Isolamento elettrico L'elmetto protegge l'utilizzatore da un contatto accidentale di breve durata con conduttori elettrici in tensione che possonso raggiungere 440V corrente alternata. Per un uso generale nell'industria o in ambienti in cui il rischio elettrico è inferiore a 440 Vac.
LD: Deformazione laterale.
Il casco protegge chi lo indossa da eventuali deformazioni laterali.
MM: Proiezione di metalli in fusione
Il casco (calotta) protegge chi lo indossa dalla proiezione di metalli in fusione.

Test Elettrico (EN 50365:2002)
Questo casco garantisce l'isolamento elettrico, e puo essere utilizzato per lavori su o in vicinanza ad installazioni sotto tensione, non superiore a 1000 V in corrente alternata, o a 1500 V in corrente continua. Quando utilizzato unitamente ad altri dispositivi di protezione e isolamento elettrico, questo casco impedisce il pericoloso passaggio di corrente da un individuo all'altro, in caso di contatto a livello del cranio.. Adatto alla taglia 55-62 cm = Gamma di regolazione dell'elmetto PP = materiale della calotta dell'elmetto xxxx = Anno e mese di produzione

CLASS 0

Scarica la dichiarazione di conformità @ www.portwest.com/declarations

PT CAPACETES DE SEGURANÇA

Consulte a etiq

BG ЗАЩИТНИ КАСКИ

За подробна информация относно съответните стандарти вижте етикета на продукта. Използват се само стандарти и икони, които се показват както на продукта, така и на потребителската информация по-долу. Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент ЕО 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТНА ЗАЩИТА:
За адекватна защита тези шлемове трябва да се побира или да се регулира според размера на главата на потребителя.
Каската е изработена, за да поеме енергията от удар чрез частично унищожаване или повреждане на корпуса и колана, и въпреки че подобно уреждане може да не е лесно забележимо, всеки шлем, подложен на силно въздействие, трябва да бъде заменен.
Внимателно на потребителите също е насочено към опасността от промяна или отстраняване на някои от оригиналните части на каската, различни от препоръчваните от производителя на каската. Каските не бива да се приспособяват с цел приближаване на приспособлението по никакъв начин, който не е препоръчан от производителя на шлема. Не нанасяйте боя, разтворители, лепила или самозалепващи етикети, освен в съответствие с инструкциите на производителя на каската. За адекватна защита тази шлема трябва да се побира или да се регулира според размера на главата на потребителя.
Каската е изработена, за да поеме енергията от удар чрез частично унищожаване или повреждане на корпуса и колана, и въпреки че подобно уреждане може да не е лесно забележимо, всеки шлем, подложен на силно въздействие, трябва да бъде заменен.
ЮСТИРАНЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯ ВЪВ ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Внимателно на потребителите също е насочено към опасността от промяна или отстраняване на някои от оригиналните части на каската, различни от препоръчваните от производителя на каската. Каските не бива да се приспособяват с цел приближаване на приспособлението по никакъв начин, който не е препоръчан от производителя на шлема. Не нанасяйте боя, разтворители, лепила или самозалепващи етикети, освен в съответствие с инструкциите на производителя на каската.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГРАНИЦИ НА УПОТРЕБА И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО, потребителят трябва да провери дали електрическите граници на каската съответстват номиналното напрежение, което е вероятно да срещне по време на употреба. Използваното каска не трябва да се използва в ситуации, в които съществува риск частично намаляват изолационните свойства (т.е. механични или химическа агресия).
Електроизолационните характеристики се предоставят само ако тази шлема не се използва самостоятелно: тя е необходимо да се използва заедно със подходящо защитно оборудване съобразно свързаните рисковете в работата.
След употреба: ако шлемът се замърси или захапе, особено на външната повърхност, то трябва да бъдат внимателно почистени в съответствие с препоръките за почистване по-долу
(Поддръжка / Съхранение).
Подчертаване препоръчваме риск от загуба на защита в случай на неподходящо почистване и стареене на шлема.
ОЗНАЧАВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ЗАЩИТНАТА КАСКА
За да се осигури ефективна защита, тази шлема трябва да се носи с правилно регулиран според размера на главата на потребителя (не е подходящ да се разхлабя или да се стиснe) чрез системата за регулиране, разположена в задната част на каската.
Монтирайте окачалките към каската, като поставите четирите или шестте ключа за окачване в четирите или шестте гнезда за ключове на каската. Подложката за вежди е разположена в предната част на каската.
Размерът на лентата за глава може да се регулира така, че да отговаря на размера на главата ви, като се затегне фиксиращото устройство, монтирано отзад.
Животът на каската се влияе от няколко фактора, като стил, топлина, химически продукти, слънчева светлина или злоупотреба. Ежедневно и преди всяка употреба трябва да се извършва проверка, за да се идентифицират всякакви признаци за изхабяване (пукнатини, недостатъци) каската, нейната колана и аксесоарите са скрепки. които и да е шлем, който е подложен на силен удар или има знаци за изхабяване, трябва да се смени. Ако няма просрочени подписи, то е подходящо за продължителна употреба. Дата на производство е изписана върху всяка шлема. При нормални условия на употреба, тази защита каска трябва да осигури подходяща защита за 7 години в зависимост от датата на производство.
ПОДХОДЯЩИ АКСЕСОАРИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ Използвайте само оригинални аксесоари и резервни части от производителя.
ПОДДРЪЖКА / СЪХРАНЕНИЕ
Тази защитна каска може да бъде почистена и дезинфекцирана с тъкан, импрегнирана в разтвор за почистване с ниска концентрация. Не използвайте абразивни или корозивни химикали продукт. Ако тази шлема не може да се почисти с този метод, тя трябва да се смени. Продуктът трябва да бъде транспортиран и опаковката. Ако няма опаковъчна единица, която предлагат продукта от удар, излагане на влага, топлинни опасности, излагане на светлина, задръжданието му далеч от всеки продукт или материал или вещество, които могат да го влошат. Когато не е използва повече или по време на транспортиране, каската трябва да се съхранява в а сух, хладно място, далеч от светлина, замърсяване и на място, което да удостоверява, че няма химически продукт или остър предмет от тях, като пада над него. То не трябва да се компресира или съхранява близо към всеки източник на топлина. Препоръчва се температурата на съхранение да се запази в диапазон 20 ± 15 ° C. Тази шлема не включва никакво вещество, за което е известно, че е въздухочувства причиняващи алергии. Ако обаче чувствителност човек има алергична реакция, трябва следователно напълно спрете от използването на тази шлема и потърсете медицинских съвет.
ВНИМАНИЕ: Липса или неспазване на инструкциите за употреба, корекция / експлоатация и поддръжка / съхранение, може да организъм ефективността на защитата от изолация.
МАРКИРОВКИ:

PORTWEST = Идентификация на производителя
PW50/PS57 = Номер на модела
CE = Маркировка, указваща съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425 и Регламент 2016/425, въведени в законодателството на Обединеното кралство и изменени, и номер на нотифицираното/ одобрения орган.
EN 397 = Европейски стандарт за индустриални предпазни каски
МАРКИРОВКА (Факултативно ИЗПИТВАНЕ)
Каските, носещи една от следните маркировки, отговарят на допълнителните изискванията по-долу:
-30 ° C / -20 ° C Много ниска температура
Шлемът запазва своята ефективност над тези температури
440V.a.c : Електрическа изолация
Шлемът предлагаща потребителя от краткъ случаен контакт с електрически кабели под напрежение, което може да достигне 440Va.c. За общая употреба в промишлеността и в работата седалка, където има електрически рискове под 440V.a.c.
LD: Странична деформация.
Шлемът предлагаща потребителя от странични деформации
MM: Разтопени металния проекции
Каската (капачката) предлагаща потребителя от пръски на разтопен метал.

Електричен тест (EN 50365: 2002) Шлемът дава електрична изолация, и може да се използва за работа на живо или близо до оголени части на инсталации не надвишаващи 1000 V a.c. или 1500 V d.c. Когато се използва заедно друга защитна екипировка с електрозащитителни, тази каска предотвратява опасните токове от преминаване през главата.. Подходящ размер 55-62cm = диапазон на размера на каската PP = материал на корпуса на каската xxxx = година и месец на производство

CLASS 0

Изтеглете декларация за съответствие @ www.portwest.com/declarations

DK SIKKERHEDSHJELME

Se produktmærket for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produkten og brugeroplysningerne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
BRUG AF BESKYTTENDE HJELME:
For tilstrækkelig beskyttelse skal hjelmen tilpasses eller justeres til brugerens hoved.
Hjelmen er lavet til at absorbere energien fra et slag ved delvis ødelæggelse eller beskadigelse af skallen og selen, og selvom sådan skade ikke er let at fremstå, skal enhver hjelm, der udsættes for alvorlig belastning, erstattes.
Brugerne skal være opmærksomhed på faren ved at ændre eller fjerne nogle af de originale komponenter i hjelmen, som ikke er anbefalet af hjelmproducenten. Hjelme bør ikke ændres ved montering af dele på nogen måde, som ikke anbefales af hjelmproducenten.
Anvend ikke maling, opløsningsmidler, klæbemidler eller selvklæbende etiketter, hvis ikke dette er ioverensstemmelse med anvisninger fra hjelmproducenten.
ELEKTRISKE BEGRÆNSNINGER OG FORHOLDSREGLER
FØR BRUG, brugeren skal kontrollere, at hjelmens elektriske grænser sører til Den nominelle spænding som er sandsynlig under brug til de pågældende arbejde.
Isolerende hjelm bør ikke anvendes i situationer, hvor der er risiko, for at kunne delvist reducere de isolerende egenskaber (dvs. mekanisk eller kemisk aggression). Elektriske isolationsresultater yder kun, hvis denne hjelm ikke bruges alene: det er nødvendigt at bruge andet isolerende udstyr til det risiko fyldte arbejdet.
EFTER BRUG: Hvis hjelmen bliver beskidt eller forurenet især på ydersiden, skal den rengøres grundigt i overensstemmelse med nedenstående rengøringsanbefalinger
(Vedligeholdelse / opbevaring).
Vi belyser risikoen for bortskaffelse i tilfælde af upassende rengøring og ældning af hjelmen.
JUSTERING OG INSPEKTION AF DE BESKYTTENDE HJELME
For at sikre en effektiv beskyttelse skal denne hjelm bæres med sit højdepunkt fremad (sidde i lige stilling), og den skal justeres til brugerens hovedstørrelse (ikke længere eet at kunne tabe den eller at dem klemmer) ved hjælp af justeringssystemet placeret på bagsiden af hjelmen.
Installer indsatsen på hjelmen ved at indsætte de 4 eller 6 indsats hasper i hjelmens 4 eller 6 punkter. Svedremmen er placeret foran på hjelmen.
Indsatsens størrelse kan justeres, så den passer til brugeres hovedstørrelse, ved at stramme fastgørlses anordningen bagpå. Hjelmens liv påvirkes af flere faktorer, kulde, varme, kemiske produkter, sollys eller misbrug. Dagligt og før brug bør der

Elektrisk test (EN 50365: 2002)
Hjelmen giver elektrisk isolering, og den kan bruges til arbejde tæt anlæg på højst 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. Når den bruges i forbindelse med andet elektrisk isolerende beskyttelsesudstyr forhindrer denne hjelm farlig strøm fra at passere gennem personer via deres hoved. Passer størrelse 55-62 cm = størrelses spændet på hjelmen PP = Hjelmskal materiale xxxx = Fremstillings år og måned

Download overensstemmelseserklæring @ www.portwest.com/declarations

MK БЕЗБЕДНОСНИ ЧЕлМЕТИ

Погледнете во етикетата на производот за поделални информации за соодветните стандарди. Се применуваат само стандардите и иконите што се појавуваат на производот и на информациите за корисникот подолу. Сите овие производи се во согласност со барањата на Регулативата ЕУ 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
УПОТРЕБА НА ЗАШТИТНОД шлем:
За соодветна заштита овој шлема мора да одговара или да биде прилагодени на големината на главата на корисникот.
Шлемот е направен за да ја апсорбира енергијата на ударот со делумно уништувајќи или оштетувајќи на обвивката и обвивката, и иако таквата штета не може да биде очигледна, треба да се замени било каков шлем кој е подложен на сериозно влијание. Внимавајте на корисниците кои не се запознаени кои опасности од модификација или отстранување на било кој од оригиналните делови од шлемот, освен како што е препорачано од производителот на шлемот. Шлемовите не треба да се прилагодуваат заради приспособување на призоја на начин кој не е препорачан од производителот на шлемот.
Не нанесувајте бои, растворувачи, лепила или самолепливи етикети, освен во согласност со упатствата на производителот на шлемот.
ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА НА КОРИСТЕЊЕТО И ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА ПРЕД УПОТРЕБА, корисникот треба да провери дали електричните граници на шлемот соодветствуваат на номиналниот напон за кој е веројатно да се сретне за време на употребата. Изолационитот шлем не треба да се користи во ситуации кога постои ризик кој може делумно да ги намали неговите изолациони својства (т.е. механичка или хемиска агресија). Електричните изолациски перформанси се даваат само ако овој шлем не се користи самостојно: неопходно е да се користи друга заштитна опрема за изолација во зависност од ризиците кои се вклучени во работата.
ПОСЛЕ УПОТРЕБА:
ако шлемот е сале балкан или контаминиран, особено на надворешната површина, треба внимателно да се чисти во согласност со препораките за чистење подолу (одржување / складирање). Ние потенцираме потенцијален ризик од губење на заштитата во случај на несоодветно чистење и стареење на шлемот.
ПРИЛАГОДУВАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈА НА ЗАШТИТНОТО ЌЕЛЕМ
Со цел да се обезбеди ефикасна заштита, овој шлемот треба да се носи со својот врв напред (еден во правилна положба) и треба да се прилагоди на големината на главата на корисникот (не се вклопува да се изгуби или да се притиснe) со неговиот систем за прилагодување лоциран во задниот дел на шлемот.
Монтирајте ја суспензијата на шлемот со вклучување на четири или шест држачи за закачалки за суспензија на предната страна на шлемот.
Подолгота за вети се наоѓа на предната страна на шлемот.
Големината на лентата за глава може да се прилагоди за да одговара на големината на вашата глава со користење на уредот за прицврстување сместен во задниот дел.
На шлемот животот е под влијание на неколку фактори, како што се ладна, топлина, хемиски производи, сончева светлина или злоупотреба. Дневно и пред било каква употреба треба да се извриши проверка со цел да се идентификуваат какви било знаци

Електрична тест (EN 50365: 2002)
Шлем рпуа електроизолациона заштиту и може се користити приликом рада за
delovima ili u blizini delova pod naponom ili na instalacijama koje ne prelaze 1000 V naizmenične struje ili 1500 V jednosmerne struje. Kada se koristi zajedno sa drugom elektroizolacionom zaštitnom opremom, ovaj šlem sprečava prolazak opasne struje kroz osobu preko njene glave.. Odgovara veličinama 55-62cm = Raspon veličina šlema PP = Materijal školjke šlema xxxx = Godina i mesec proizvodnje

Preuzmite deklaraciju o usaglašenosti na www.portwest.com/declarations

HR ZAŠTITNE KACIGE

Detaljne informacije glede odgovarajućih normi nalaze se na etiketi proizvoda. Primjenjive su samo norme i oznake koje se nalaze na proizvodu i koje su navedene u informacijama za korisnika.
Svi su proizvodi sukladni zahtjevima Regulative EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
KORIŠTENJE ZAŠTITNE KACIGE:
Za odgovarajuću zaštitu ova kaciga mora se prilagoditi veličini korisnika glave. Kaciga je napravljena tako da apsorbira energiju udarca koji uzrokuje djelomično uništavanje ili oštećenje školjke i traka. Iako takva oštećenja možda nisu lako vidljiva, svaka kaciga izložena ozbiljnom udarcu treba se zamijeniti. Pozornost također treba obratiti na opasnost od modificiranja ili uklanjanja bilo kojeg originalnog dijela kacige, osim onog što je preporučio proizvođač kacige. Kacige se ne smiju koristiti u svrhu prilagođavanja bilo kakve dodatne opreme koje ne preporučuje proizvođač kacige. Nemojte nanositi boje, otapala, ljepila ili samoljepljive naljepnice, osim u skladu s uputama proizvođača kacige.
ELEKTRIČNI LIMITI UPORABE I MJERE OPREZA PRIJE UPORABE, korisnik mora provjeriti da li električna granica kacige odgovara nominalnom naponu sa kojim se mogu susresti tijekom uporabe. Izolacijska kacige ne smije se koristiti u situacijama gdje postoji rizik koji bi mogao djelomično smanjiju izolacijska svojstva (tj. mehanička ili kemijska agresija). Elektroizolacijska svojstva mogu se ostvariti samo ako se kacige ne koristi sama: neophodno je da se koristi druga izolacijska zaštitna oprema u skladu sa rizicima na poslove koji se obavljaju.
NAKON UPORABE:
ako je kaciga onečišćena ili kontaminirana, osobito na vanjskoj površini, treba je pažljivo očistiti u skladu s preporukama za čišćenje u nastavku (održavanje / skladištenje). Naglašavamo da postoji potencijalni rizik od gubitka zaštite u slučaju neprimjerenog čišćenja i starenja kacige.
PODEŠAVANJE I PREGLED ZAŠTITNE KACIGE
Kako bi se osiguralа učinkovita zaštita, ova kaciga treba se nositi sa šiltom okrenutim prema naprijed (postavljen u ravan položaj) i treba se podesiti na veličinu glave korisnika (tako da nije prekomotna ili prestinuta) pomoću sustava za podešavanje koji se nalazi na stražnjoj strani kacige.
Ugradite ovjes na kaciju umetanjem četiri ili šest držača nosača kacige u utore s četiri ili šest držača na kaciji.
Jastučić za obrve nalazi se na prednjoj strani kacije.
Veličina trake za glavu može se prilagoditi veličini vaše glave zatezanjem uređaja za pričvršćivanje koji se nalazi na stražnjoj strani.
Na trajnost kacige utječe nekoliko čimbenika, poput hladnoće, topline, kemijskih proizvoda, sunčeve svjetlosti ili nepravilne uporabe. Svakodnevno i prije svake uporabe treba provesti provjeru radi identifikacije bilo kakvog znaka oštećenja (pukotina, defekti) kacige, remenja i dodatne opreme. Svaka kaciga koja je bila izložena snažnom udarcu ili ima znakove oštećenja treba biti zamijenjena. Ako uvrdite da nema oštećenja, prikladna je za namijenjenu uporabu. Datum proizvodnje označen je unutar svake kacige. U uobičajenim uvjetima uporabe, ova zaštitna kaciga trebala bi osigurati odgovarajuću zaštitu 7 godina od datuma proizvodnje.
PRIKLADNA DODATNA OPREMA I REZERVNI DIJELOVI Koristite samo originalnu dodatnu opremu i rezervne dijelove proizvođača.
ODRŽAVANJE/SKLADIŠTENJE
Ova zaštitna kacija se može očistiti i dezinficirati pomoću tkanine impregnirane u otopini za čišćenje niske koncentracije. Nemojte koristiti nikakve abrazivne ili korozivne kemijske proizvode. Ako se kacija ne može očistiti na ovaj način, treba biti zamijenjena.
Proizvod mora biti transportiran u svom originalnom pakiranju. Ako nema originalnog pakiranja, koristiti ambalažu koja štiti proizvod od udarca, vlage, opasnosti od topline, izlaganja svjetlosti, držeći ju dalje od bilo kojeg proizvoda, materijala ili tvari koji ju mogu oštetiti.
Kada se ne koristi ti tijekom transporta, kacija treba biti pohranjena u području bez prevelsna nijestu, daleko od svjetlosti, mraza i na mjestu gdje nema rizika od oštećenja kemijskim proizvodima ili padom oštrih predmeta. Ne smije biti pritisnut ili se skladištiti bilzu bilo kakvog izvora topline. Preporuča se da temperatura skladištenja bude u rasponu od 20 ± 15 ° C. Ova kacija ne sadrži nikakve supstance za koje se zna da izazivaju alergiju. Ipak ako dođe do alergijske reakcije, treba isključiti osjetljivih osoba, treba napustiti područje, ukloniti šlem i zatražiti medicinsku pomoć.
DUPA UTILIZARE:
in cazul in care cacsa devine murdara sau contaminata, in special pe suprafata exterioara, aceasta ar trebui sa fie curatata cu atentie in conformitate cu recomandarile de curatare de mai jos
(Intretinere / depozitare).
Evidentiem riscul potential de pierdere a protectiei in cazul unei curatiri necorespunzatoare si imbatranirea castii.
AJUSTAREA ȘI INSPECTIA CASTII DE PROTECTIE
Pentru a asigura o protectie eficienta, aceasta casca trebuie purtata cu cozoroacul inainte (stati in pozitie dreapta) si trebuie ajustata la dimensiunea capului utilizatorului (nu se potriveste prea lara sau prea stransa) prin sistemul sau de reglare amplasat in partea din spate a castii.
Instalați suspensia pe cască inserând cele patru sau șase chei pentru suspensie în fantele pentru patru sau șase chei ale căștii.
Plăcuța pentru sprăncene este situată în partea din față a căștii.
Dimensiunea benzii poate fi ajustată pentru a se potrivi cu dimensiunea capului prin strângerea dispozitivului de fixare montat în spate.
Durata de viata a castilor este afectata de mai multi factori, cum

Testul electric (EN 50365: 2002)
Casca ofera izolatie electrica si ar putea fi utilizata pentru a se lucradirect sau in apropiereа partilor pe instalatii care nu depasesc 1000 V a.c. sau 1500 V d.c. Atunci cand este utilizata impreuna cu alte echipamente de protectie cu izolatie electrica, aceasta casca previne trecerea curentului prin persoane prin cap. Se potrivește mărimii 55-62 cm = Gama de mărimi a căștii PP = material carcasă de casc xxxx = Anul și luna de fabricație

Descarca declaratia de conformitate de pe - www.portwest.com/declaratii

LV DROŠĪBAS AIZSARGĶIVERE

Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta marķējumā. Piemēro tikai standartus un ikonas, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas ES 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 prasībām.
PRASĪBAM PAR AIZSARGĶIVERES LIETOŠANU:
Lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību, šai šķiverei jābūt piemērotai vai pielāgotai lietotāja galvas izmēram.
Kivere tiek veidota, lai absorbētu trieciena enerģiju, daļēji izmicinot vai bojājot apvalku un drošības jostu, un, lai arī šādi bojājumi var nebūt viegli pamanāmi, jānomaina kivere, kas pakļauta nopietnam triecienam.
Lietotāju uzmanība tiek pievērsta arī briesmām, kas saistītas ar kiveres oriģinālu detaļu pārveidošanu vai izņemšanu, izņemot to, kā to ieteicis kiveres ražotājs. Kiveres nevajadzētu pielāgot, lai uzstādītu piederumus nekādā veidā, ko neiesaka kiveres ražotājs. Neizmantojiet krāsu, šķīdinātājus, līmvielas vai pašlīmējošās etiķetes, izņemot saskaņā ar kiveres ražotāja norādījumiem.
ELEKTRISKĀ IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMU UN IEROBEŽOJUMI
PIRMS LIETOŠANAS lietotājam jāpārbauda, vai kiveres elektriskās normas atbilst nominālam spriegumam darba laikā, ar kuru tā var saskarties lietošanas laikā.
Izolējošo kiveri nedrīkst lietot situācijās, kad pastāv risks daļēji samazina tā izolācijas īpašības (t.i., mehāniska vai ķīmiska agresija).
Elektroizolācijas izturības tiek piešķirtas tikai tad, ja šo kiveri neizmanto atsevišķi: tā ir nepieciešams izmantot citus izolācijas aizsargierīces atbilstoši attiecīgajiem kiveres bīdi.
PĒC LIETOŠANAS:
ja kivere kļūst netīra vai piesārnota, it īpaši uz ārējās virsmas, tā uzmanīgi jātīra saskaņā ar tālāk sniegtajiem tīrīšanas ieteikumiem (apkope / uzglabāšana).
Mēs uzsveram iespējamo aizsardzības zaudēšanas risku nepareizas tīrīšanas gadījumā un iespējama kiveres novecošana.
AIZSARGĶIVERES REGULĒŠANU UN PĀRBAUDE
Lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību, šī kivere jāvalkā ar maksimumu uz priekšu (sēdēt taisnā pozīcijā), un tas ir jāpielāgo lietotāja galvas izmēram (neder briva vai saspiests) ar tās regulēšanas sistēmu, kas atrodas kiveres aizmugurē.
Uzstādiet balstiekārtu uz kiveres, ievietojot četras vai sešas balstiekārtas atsāgas kiveres četru vai sešu atslēgu spraugās.
Pieres spilventiņš atrodas kiveres priekšpusē.
Galvas lentes izmēru var noregulēt atbilstoši jūsu galvas izmēram, pievelkot aizmugurē aprīkoto fiksācijas ierīci.
Kiveres dzīvi ietekmē vairāki faktori, piemēram, aukstums, karstums, ķīmiskie produkti, saules gaisma vai nepareiza lietošana. Katru dienu un pirms izmantošanas pārbaude jāveic, lai identificētu jebkuru pazīmi (plaisas, trūkumi), kvēles, tās jostas un aksesuāri ir trausli. Jebkura kivere ir pakļauta spēcīgam triecienam vai ir jāatstāj ar apgāba zīmi. Ja tam nav noklušējuma,

Elektriskie testi (EN 50365: 2002)
Kivere nodrošina elektrisko izolāciju, un to var izmantot, lai strādātu vai tuvu dzīvošanai iekārtas, kas nepārsniedz 1000 V a.c. vai 1500 V d.c. Lietojot kopā ar citiem elektriskā izolējošās aizsargapģērbus, šī kivere novērš bīstamu strāvu cilvēkiem caur galvu.. Piemērots 55-62 cm izmēram = kiveres izmēru diapazons PP = kiveres apvalka materiāls xxxx = ražošanas gads un mēnesis

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

NO VERNEHJELMER

Se produktets etikett for detaljert informasjon om tilsvarende standarder. Bare standarder og ikoner som vises både på produktet og brukerinformasjonen nedenfor, gjelder. Alle disse produktene oppfyller kravene i forordning EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
BRUK AV VERNEHJELM:
For tilstrekkelig beskyttelse skal denne hjelmen passe eller tilpasses brukerens hode. Hjelmen er laget for å absorbere energien av et slag ved å bli delvis ødelagt eller skadet på hjelmens ytre skall og stroppene. Selv om slike skader ikke er åpenbare skal hver hjelm som har blitt utsatt for slike alvorlige slag byttes ut med en ny hjelm.
Brukere gjøres også oppmerksom på faren av å endre eller fjerne deler av hjelmens originale komponenter, annet enn det som anbefales av hjelmens produsent. Hjelmer skal ikke tilpasses for å feste andre gjenstander på hjelmen som ikke på noen måte er anbefalt av hjelmens produsent.
Ikke påfør maling, løsemidler, lim eller klistremerker med mindre det er i samsvar med instruksjoner fått fra hjelmens produsent.
ELEKTRISKE BRUKSBEGRENSNINGER OG FORHOLDSREGLER
FØR BRUK. Brukeren skal sjekke at de elektriske begrensninger av hjelmen tilsvarer til den nominelle volten den sannsynligvis kommer til å bli utsatt for under bruk.
En isolerende hjelm skal ikke brukes i situasjoner hvor det er en risiko som kan delvis reduseres hjelmens isolerende egenskaper (dvs. mekanisk eller kjemisk belastning).
Den elektrisk isolerende ytelsen gis bare hvis denne hjelmen ikke brukes alene. Det er nødvendig å bruke andre isolerende utstyr iht. de risikoer arbeidet omfatter.
ETTER BRUK:
Dersom hjelmen blir skitten eller kontaminert, spesielt på den utvendige overflaten, skal den rengjøres nøye og i samsvar med anbefalingene for rengjøring nedenfor (vedlikehold/oppbevaring).
Vi fremhever den potensielle risikoen for tap av vern pga. feile rengjøringsmetoder og aldring av hjelmen.
JUSTERING OG INSPEKSJON AV VERNEHJELMEN
For å sørge for effektiv beskyttelse, skal denne hjelmen brukes med klaffen pekende fremover (sitte i rett stilling) og skal justeres med bruk av justeringssystemet på baksiden av hjelmen til den passer størrelsen av brukerens hode (hjelmen skal ikke være for las eller for stram).
Innstiller dempingen på hjelmen ved å sette inn de 4 eller 6 dempenøklene inn i hullene på hjelmen
Brow pad er i front av hjelmen
Hodebåndet kan tilpasses ved å stramme bak på hjelmen
Hjelmens brukbare livstid påvirkes av flere faktorer, slik som kulde, varme, kjemiske produkter, sollys eller feil bruk. Hjelmen skal sjekkes daglig og før hver bruk for slitasje (sprekker, defekter), stroppene og eventuelt tilbehør er skjøre. En hjelm som har blitt utsatt for et sterkt slag eller som viser tegn på slitasje skal byttes ut. Hvis hjelmen ikke viser tegn på defekter, er hjelmen egnet til bruk. Under vanlige bruksforhold skal denne vernehjelmen gi riktig beskyttelse for en periode på 7 (sju) år fra produksjonsdatoen.

RESERVEDELER OG TILBEHØR Bruk kun deler fra produsenten

VEDLIKEHOLD/OPPBEVARING
Denne vernehjelmen kan rengjøres og desinfiseres med en klut fuktet med et lavt konsentrert rengjøringsmiddel. Ikke bruk slipemidler eller ettsende kjemiske produkter. Dersom hjelmen ikke kan rengjøres ved bruk av denne metoden, skal den byttes ut.
Produktet skal transporteres i emballasjen. Hvis du ikke har emballasjen, skal du bruke emballasje som beskytter produktet fra støt, fuktighet, ytterlige farer og lys. Hjelmen skal holdes unna alle produkter eller materialer som kan medføre skader eller forringelse.
Når hjelmen ikke lengre er i bruk, eller under transport, skal den lagres på et tørt og kjølig sted uten lys og frost og hvor ingen kjemiske produkter eller skarpe gjenstander kan deformere hjelmen ved å falle ned på hjelmen. Det skal ikke trykkes ned eller oppbevares i nærheten av varmekilder. Det anbefales at oppbevaringstemperaturen holdes mellom 20 ± 15 °C. Denne hjelmen inneholder ingen kjente allergener. Men skulle en sensitiv person ha en allergiske reaksjon, skal personen forlate faresonen, ta av seg hjelmen og be om legehjelp.
MERK: Manglende overholdelse av instruksene, feil bruk eller mishighold, justeringer/inspeksjoner og vedlikehold/oppbevaring kan begrense hjelmens isolerende egenskaper.
MERKINGER

PORTWEST #NAME?
PW50/PS57 = artikkelnummer
CE = gir samsvar med Regulativ (EU) 2016/425 og Regulativ 2016/425 og som UK lov og testinstitutt
EN397 = Europeisk standard for vernehjelm
MERKING (FAKULTATIV TESTING)
Hjelmer som har en av følgende markeringer, oppfyller tilleggskravene som
under:
-30 °C / -20 °C: Meget lave temperaturer
Hjelmen beholder sin ytelse over disse temperaturer
440 V (AC): Elektrisk isolasjon
Hjelmen beskytter brukeren mot kortvarig og utilsiktet kontakt med strømførende elektriske ledninger som kan nå 440 V (AC). Til generell industriell bruk på arbeidsplasser hvor strømførende deler har mindre spenning enn 440 V (AC).
LD: Lateral deformasjon.
Hjelmen beskytter brukeren fra lateral deformasjoner
MM: Sprut av smeltet metall.
Hjelmen (hodebeskledning) beskytter brukeren fra sprut av smeltet metall.

Elektrisk test (EN 50365:2002)
Hjelmen gir elektrisk isolasjon og kan brukes ved arbeid på strømførende, eller i nærheten av strømførende deler av installasjoner som ikke overskrider 1000 V (AC) eller 1500 V (DC). Når hjelmen brukes i kombinasjon med annet elektrisk isolerende verneutstyr, forhindrer denne hjelmen at farlige spenninger fores gjennom kroppen via hodet.. Passer størrelse 55-62cm PP = Hjelmen skallmateriale xxx = Produksjonsår og måned

Last ned konformitetserklæring på: www.portwest.com/declarations

PL OCHRONA GŁOWY

Szczegółowe informacje na temat odpowiednich norm można znaleźć na etykiecie produktu. Obowiązują tylko te normy i oznaczenia, które znajdują się na produkcie oraz w instrukcji użytkownika. Produkty te spełniają wymagania Rozporządzenia 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
ZASTOSOWANIE OCHRONY GŁOWY:
Aby zapewnić odpowiednią ochronę, kask musi być dopasowany do rozmiaru głowy użytkownika. Kask jest zaprojektowany tak, aby pochłaniać energię uderzenia, która powoduje częściowe zniszczenie lub uszkodzenie skorupy i pasów. Nawet jeśli takie uszkodzenia nie są łatwo widoczne, każdy kask, który został poddany poważnemu uderzeniu, należy wymienić. Należy zwrócić uwagę użytkownikom na niebezpieczeństwo związane z modyfikacją lub usunięciem jakichkolwiek oryginalnych części kasku, z wyjątkiem tych, które zostały zalecone przez producenta kasku. Nie należy dopasowywać kasku do montażu akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta kasku. Nie należy nakładać farb, rozpuszczalników, klejów ani samoprzylepnych naklejek, chyba że zgodnie z instrukcją producenta.
ELEKTRYCZNE OGRANICZENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM, użytkownik powinien sprawdzić, czy elektryczne ograniczenia kasku odpowiadają znamionowemu napięciu, na jakie może on natrafić podczas użytkowania. Kask ochronny nie powinien być używany w sytuacjach, w których istnieje ryzyko, że jego właściwości izolacyjne mogą zostać zmniejszone (np. przez agresję mechaniczną lub chemiczną). Właściwości izolacyjne mogą być zapewnione tylko wtedy, gdy kask nie jest używany samodzielnie: konieczne jest użycie innego sprzętu ochrony izolacyjnej w zależności od ryzyka związanego z wykonywaną pracą.
PO UŻYCIU:
jeśli kask jest zabrudzony lub zanieczyszczony, zwłaszcza na zewnętrznej powierzchni, należy go ostrożnie oczyścić zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi czyszczenia (konserwacja / przechowywanie). Zwracamy uwagę na potencjalne ryzyko utraty ochrony w przypadku nieprawidłowego czyszczenia i starzenia się kasku.
REGULACJA I KONTROLA KASKU OCHRONNEGO
Aby zapewnić skuteczną ochronę, kask ten należy nosić z daszkiem skierowanym do przodu (w prawidłowej pozycji) i należy go wyregulować tak, aby pasował do rozmiaru głowy użytkownika (nie powinien być za luźny ani za ciasny) za pomocą systemu regulacji znajdującego się z tyłu kasku.
Zamontuj zawieszenie w kasku, wkładając cztery lub sześć zatrzasków zawieszenia w cztery lub sześć gniazd w kasku. Na przedniej części kasku znajduje się pałąk na czoło.
Długość paska można dostosować do rozmiaru głowy, naciągając urządzenie mocujące znajdujące się z tyłu.
Żywotność kasku zależy od kilku czynników, takich jak zimno, ciepło, chemikalia, światło słoneczne lub niewłaściwe użytkowanie. Codziennie oraz przed każdym użyciem należy przeprowadzać kontrolę w celu identyfikacji wszelkich oznak uszkodzenia (pęknięć, wad) kasku, jego paska podbródkowego i akcesoriów. Kask, który został poddany silnemu uderzeniu lub na którym widoczne są ślady uszkodzenia, należy wymienić. Jeśli nie ma terminów przydatności do użycia, kask nadaje się do użytku przez okres 7 lat od daty produkcji w normalnych warunkach użytkowania. Data produkcji jest podana wewnątrz kasku.

Elektryczny test (EN 50365: 2002)
Kask zapewnia ochronę przed porażeniem prądem przy napięciu do 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego. Kask ochronny stosowany w połączeniu z innymi elektrycznymi środkami ochrony osobistej zapobiega przepływowi niebezpiecznego prądu przez głowę użytkownika. Odpowiedni dla obwodów o napięciu 55-62 cm = Zakres rozmiarów PP = Materiał powłoki kasku xxxx = Rok i miesiąc produkcji

Pobierz deklarację zgodności @ www.portwest.com/declarations

PT PROTEÇÃO DA CABEÇA

Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas aplicáveis. Apenas as normas e ícones apresentados no produto e nas informações para o utilizador abaixo se aplicam. Todos estes produtos cumprem o Regulamento (UE) 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
UTILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DA CABEÇA:
Para uma proteção adequada,