DE SCHUTZHELME

Ausführliche Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett. Es gelten nur Standards und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch auf den unten aufgeführten Benutzerinformationen erscheinen. Alle diese Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
Der Kopfschutz soll den Benutzer vor herabfallenden Gegenständen und daraus resultierenden Kopf- und Schädelverletzungen schützen. Die Helmschale des Kopfschutzes dient zum Schutz des Benutzer vor: 1) herabfallenden Gegenständen, welche den Kopf verletzen können 2) fallenden Gegenständen 3) Stößen bei sehr niedrigen Temperaturen (-30 °C)mit einer elektrische Insolationsspannung von (bis zu 440V a.c., 1000 V AC, - 1500 V DC). 4) Seitliche Verformung 5) Schutz vor geschmolzenem Metal Bitte verwenden Sie diesen Helm nicht zum Klettern, zur Brandbekämpfung und für sportliche Aktivitäten.
VERWENDUNG DES SCHUTZHELMES ÜBEREINSTIMMEN:
Für einen angemessenen Schutz muss dieser Helm passen oder an die Größe des Kopfes des Benutzers angepasst werden. Verwenden Sie den hinteren Drehknopf, um die entsprechende Größe einzustellen: Drehen Sie nach rechts zum Schließen/Größe zu verringern; drehen Sie nach links zum Öffnen/ Größe zu erweitern Verwenden Sie die 4 Stifte an der Kopfbedeckung, um die Kragehöhe einzustellen. Drücken Sie die Stifte in die entsprechenden Löcher: Drücken Sie die Stifte in die entsprechenden Löcher: Öffnen Sie den Verschlussclip und ziehen Sie am Riemen, um die Länge des Kinnriemens anzupassen.
Der Helm ist produziert um die Energie eines Schlages durch partielle Zerstörung oder Beschädigung der Helmschale und des Geschirrs zu absorbieren, und auch wenn solche Schäden nicht leicht ersichtlich sind, sollte jeder Helm, der starken Stößen ausgesetzt ist, ersetzt werden.Der Benutzer sollte auch beachten, dass der Helm nicht modifiziert werden darf und dass nur Originalteile oder empfohlene Teile des Helmherstellers verwendet werden. Helme sollten nicht für die Montage von Anbaugeräten in einer Weise angepasst werden, die vom Helmhersteller nicht empfohlen wird .Keine Lacke, Lösungsmittel, Klebstoffe oder selbstklebende Etiketten auftragen, es sei denn nach Anweisung des Helmherstellers.
ELEKTRISCHE GRENZEN DER NUTZUNG UND VORSICHTSMASSNAHMENVOR DEN GEBRAUCH
Der Benutzer muss prüfen, ob die zu erwartende Spannung mit der Grenzspannung des Helms übereinstimmt. Der Isolierhelm darf nicht in Situationen eingesetzt werden, in denen ein Risiko besteht dass teilweise seine isolierenden Eigenschaften reduziert werden (z.B. durch mechanische oder chemische Aggression). Elektrische Isolationsleistungen können nur garantiert werden , wenn dieser Helm nicht alleine benutzt wird. es ist notwendig, zusätzliche Schutzkleidung zu tragen.
NACH GEBRAUCH: Wird der Helm schmutzig oder verunreinigt, besonders auf der äußeren Oberfläche muss er sorgfältig gereinigt werden (Wartung / Lagerung).Wir weisen ausdrücklich auf das mögliche Risiko des Schutzverlustes bei unsachgemäßer Reinigung und durch Verwitterung hin.
EINSTELLUNG UND ÜBERPRÜFUNG DES SCHUTZHELMS
Um einen wirksamen Schutz zu gewährleisten, sollte dieser Helm mit der Spitze nach vorne getragen werden (waagerecht sitzend) und er sollte auf die Kopfgröße des Benutzers eingestellt werden Die Lebensdauer des Helms wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. Kälte, Hitze, chemische Produkte (z.B. ätzende Substanzen, Farbe, Reiniger Täglich und vor jedem Einsatz sollte eine Kontrolle durchgeführt werden, um alle Anzeichen von Beschädigungen (Risse, Mängel) des Helms, seines Gurtes und seines Zubehörs zu erkennen. Jeder Helm, der einem starken Stoß ausgesetzt war oder Verschleißerscheinungen aufweist, sollte ersetzt werden. Wenn das kleine Visier des PW54 beschädigt oder zerkratzt ist, sollte es ersetzt werden. Entfernen Sie den Helmgurt; führen Sie den Gurtverbinder an der Vorderseite des Helms in die seitlichen Löcher des Visiers ein - 2 auf der rechten Seite und 2 auf der linken Seite) ; Setzen Sie den Gurt an der Helmschale wieder ein; Entfernen Sie die Schutzfolie auf beiden Seiten (Ersatz-Schild Artikelnummer: PW56).Wenn es keine Voreinstellungen hat, ist es daher für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet. Das Herstellungsdatum ist in jeder Helmschale vermerkt. Unter normalen Einsatzbedingungen sollte dieser Schutzhelm entsprechend dem Herstellungsdatum 7 Jahre lang einen angemessenen Schutz bieten.
WARTUNG / LAGERUNG : Dieser Schutzhelm kann mit einem Tuch unter Verwendung eines leichten Reinigungsmittels gereinigt und desinfiziert werden. Verwenden Sie keine abrasiven oder korrosiven Chemikalienprodukte. Wenn dieser Helm nicht mit dieser Methode gereinigt werden kann, sollte er ersetzt werden. Das Produkt muss in seiner Verpackungseinheit transportiert werden. Wenn es keine Verpackungseinheit gibt, verwenden Sie eine Verpackung, die das Produkt vor Schlägen, Feuchtigkeit, thermischen Gefahren und hoher Lichteinstrahlung schützt. Wenn er nicht mehr verwendet oder transportiert wird, sollte der Helm in einem trockenen kühlen Platz fern von Licht, Frost und trocken ohne Einflussnahme von möglichen Chemikalien gelagert werden. Er sollte nicht unter Druck oder nahe Wärmequellen gelagert werden. Es wird empfohlen, dass die Lagertemperatur in dem Bereich um 20 ± 15 ° C. Dieser Helm enthält keine Substanz, die bekanntermaßen Allergien verursacht. Allerdings, wenn eine sensible Person eine allergische Reaktion hat, sollte sie den gefährlichen Bereich verfassen und sich in medizinische Betreuung begeben.
ACHTUNG :
Fehlende oder mangelhafte Einhaltung von Gebrauchsanweisungen, Anpassung / Inspektionen und Wartung / Lagerung, kann die Wirksamkeit des Isolationsschutzes einschränken. Das Geschirr und der Kinnriemen sind nicht austauschbar.Wenn der Kinnriemen beschädigt ist.Entsorgen sie den Helm und ersetzen Sie ihn neu. Es befinden sich auf beiden Seiten der Schale zwei kleine rechteckige Löcher für Zubehör Im Fall der Installation eines Gehörschutzes lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Gehörschutzes sorgfältig durch, bevor Sie den Gehörschutz an diesem Helm anbringen und um zu bestätigen, dass der Gehörschutz mit diesem Helm und seiner Kompatibilität getestet wurde.
MARKIERUNGEN

PORTWEST=	Herstelleridentifikation
CE 2849 =	Nummer der Notifizierungsstelle zur Überwachung der Produktionskontrolle in mehreren Phasen anzeigen
EN 397:2012+A1:2012 / EN 50365:2002 =	In Bezug auf Standard und Veröffentlichungsjahr hinweisen
ABS =	Recyclingsymbol für Plastik Material der Helmschale (ABS-Acrylnitril-Butadien-Styrol)
=	Jahr und Monat der Herstellung (auf dem Muster 2019/März)

KENNZEICHNUNG (FAKULTATIVE PRÜFUNG)
Nur Helme mit folgenden zusätzlichen Markierungen erfüllen die jeweiligen optionalen Anforderungen:
-30°C / -20°C: Sehr tiefe Temperatur
Der Helm behält seine Leistung oberhalb dieser Temperatur
440V a.c.: Elektrische Isolierung.
Der Helm schützt den Benutzer vor einem kurzen versehentlichen Kontakt mit elektrischen Leitungen unter Spannung, die 440Va.c ereichen kann. Für den allgemeinen Gebrauch in der Industrie und dort, wo die elektrischen Risiken unter 440V.a.c. sind
LD: seitliche Verformung.
Der Helm schützt den Benutzer vor seitlichen Verformungen
MM: Projektionen von geschmolzenem Metall
(nur für nicht beliftete Helme)
Der Helm (Kappe) schützt den Benutzer vor Projektionen von geschmolzenem Metall.

ELEKTRISCHE PRÜFUNG (EN 50365: 2002) Der Helm gewährt elektrische Isolierung, und kann für die Arbeit an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen von nicht mehr als 1000 V a.c oder 1500 V d.c. verwendet werden. Bei Verwendung in Verbindung mit anderen elektrisch isolierenden Schutzausrüstungen verhindert dieser Helm, das Eindringen gefährlicher Spannung duch den Kopf des Trägers.
CLASS 0

FR CASQUES DE SECURITE

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateurs ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement UE 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
Cet EPI est destiné à être utilisé pour protéger les utilisateurs contre les chutes d'objets et les lésions cérébrales et les fractures du crâne qui en découlent. Cette coque de casque de protection de la tête est conçue pour protéger les utilisateurs 1) objet tombé du dessus de la tête 2) chute d'objets 3) Impacts à très basse température (-30 °C) et isolation électrique (jusqu'à 440V a.c., 1000 V a.c., - 1500 V d.c.). 4) déformations latérales; 5) projections de métal fondu. Veuillez ne pas utiliser ce casque pour les activités d'escalade, les activités de lutte contre l'incendie et les activités sportives.
UTILISATION DU CASQUE DE PROTECTION:
Pour une protection adéquate, ce casque doit être adapté ou ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur. Utilisez le bouton de la roue arrière pour régler la taille avant d'emploi. Tournez à droite pour serrer / ajuster une taille plus petite; Tournez à gauche pour ouvrir / ajuster une plus grande taille. Utilisez les 4 broches sur le casque pour régler la hauteur de port. Déplacez les broches sur les trous appropriés: 3 positions de hauteur différentes à l'avant et 2 positions de hauteur différentes à l'arrière du casque. Ouvrez le clip de fermeture et tirez le ruban sur les sangles pour régler la longueur de la jugulaire.
Le casque est conçu pour absorber l'énergie d'un coup par destruction partielle ou endommagement de la coque et du harnais, et même si un tel dommage peut ne pas apparaître facilement, tout casque soumis à un impact important devrait être remplacé. L'attention des utilisateurs est également attirée sur le fait que le remplacement de la visière (une des pièces originales du casque, sauf celles recommandées par le fabricant du casque. Les casques ne doivent pas être adaptés pour ajuster les pièces jointes de manière non recommandée par le fabricant du casque. N'appliquez pas de peinture, de solvants, d'adhésifs ou d'étiquettes autocollantes, sauf conformément aux instructions du fabricant du casque.
LIMITES ÉLECTRIQUES D'UTILISATION ET DE PRÉCAUTIONS AVANT L'UTILISATION, l'utilisateur doit vérifier que les limites électriques du casque correspondent à la tension nominale qui est susceptible de rencontrer lors de l'utilisation. Le casque isolant ne doit pas être utilisé dans des situations où il existe un risque qui pourrait réduire partiellement ses propriétés isolantes (c'est-à-dire l'agression mécanique ou chimique).Les performances d'isolation électrique ne sont accordées que si ce casque n'est pas utilisé seul: c'est nécessaire d'utiliser d'autres équipements de protection isolants en fonction des risques impliqués dans le travail.
APRÈS UTILISATION: si le casque devient sale ou contaminé, en particulier sur la surface externe, il doit être soigneusement nettoyé conformément aux recommandations de nettoyage ci-dessous (maintenance / stockage).Nous mettons en évidence le risque potentiel de perte de protection en cas de nettoyage inappropriété et le vieillissementi du casque.
AJUSTEMENT ET INSPECTION DU CASQUE DE PROTECTION
Afin d'assurer une protection efficace, ce casque doit être porté avec sa visière en avant (ainsi en position droite) et il doit être ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur (ne pas tenir trop lâche ou trop serré) par son système de réglage situé à l'arrière du casque. La durée de vie du casque est affectée par plusieurs facteurs, tels que le froid, la chaleur, les produits chimiques (par exemple réactif corrosif, peinture, nettoyant, etc.), la lumière du soleil ou une mauvaise utilisation. Au quotidien et avant toute utilisation, un contrôle doit être effectué afin d'identifier tout signe de fragilisation (fissures, défauts) du casque, de son harnais et de ses accessoires. Tout casque ayant subi un choc violent ou présentant des signes d'usure doit être remplacé. Si la petite visière incluse sur le PW54 est endommagée ou rayée, elle doit être remplacée. Désinstallez le harnais de casque; insérer les trous latéraux de la visière sur le connecteur du harnais à l'avant du casque - 2 sur le côté droit et 2 sur le côté gauche); Réinsérez le harnais sur la coque du casque; Retirez le film protecteur des deux côtés (remplacement du code de protection: PW56).5Il n'a pas de valeurs par défaut, il convient donc à l'usage prévu. La date de fabrication est indiquée à l'intérieur de chaque coque de casque. Dans des conditions normales d'utilisation, ce casque de protection devrait fournir une protection adéquate pendant 7 ans selon la date de fabrication.
ENTRETIEN / STOCKAGE : Ce casque de protection peut être nettoyé et désinfecté au moyen d'un tissu imprégné dans une solution de nettoyage à faible concentration. Ne pas utiliser de produit chimique abrasif ou corrosif. Si ce casque ne peut pas être nettoyé en utilisant cette méthode, il devra être remplacé. Le produit doit être transporté dans son unité d'emballage. Si ni l'un ni l'autre n'est disponible, utiliser un emballage qui protège le produit du choc, de l'exposition à l'humidité, de la chaleur, de l'exposition à la lumière, en l'éloignant de tout produit ou matière ou substance qui peut le détériorer
ATTENTION: Le respect ou l'absence de respect des instructions d'utilisation, des ajustements/inspections et l'entretien / entreposage, peut limiter l'efficacité de la protection d'isolation. Le harnais et la jugulaire ne sont pas remplaçables.Jetez le casque et remplacez-le neuf si la jugulaire a été endommagée, ou si le casque a été soumis à de fortes contraintes (chute de la coque pour les accessoires. Tels que l'installation du casque antichute. Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation du casque antibruit avant d'installer le casque antibruit sur ce casque et pour confirmer que le casque antibruit a été testé avec ce casque et sa compatibilité.
MARQUAGES

PORTWEST=	Identification du fabricant
CE 2849 =	Numéro de l'organisme notifié pour la surveillance du contrôle de la production par étapes
EN 397:2012+A1:2012 =	norme de référence et année de publication
EN 50365:2002 =	norme de référence et année de publication
ABS =	symbole de recyclage du plastique Matériau de coque de casque (ABS-Acrylonitrile butadiène styrène)
=	Année et mois de fabrication (sur l'exemple: 2019 / mars)

MARQUAGE (TEST FACULTATIF) Seuls les casques portant les marques supplémentaires suivantes satisfont aux exigences optionnelles respectives:
30°C ou -20°C: très basse température,
Le casque maintient ses performance au-dessus de ces températures
440V.a.c. isolation électrique .
Le casque protège l'utilisateur contre un court contact accidentel avec des fils électriques sous tension qui peut atteindre 440Va.c. Pour une utilisation générale dans l'industrie et en travaillant dans des lieux où se trouvent des risques électriques inférieurs à 440V.a.c
LD: Déformation latérale.
Le casque protège l'utilisateur contre les déformations latérales
MM: Projections de Métal fondu (uniquement pour les casques non ventilés)
Le casque (coque) protège l'utilisateur contre les projections de métal en fusion.

ELECTRICAL TEST (EN 50365:2002) Le casque accorde l'isolation électrique, et il pourrait être utilisé pour travailler en direct ou proche de pièces sur installations ne dépassant pas 1000 V.a.c ou 1500 V d.c. Lorsqu'il est utilisé conjointement avec autre équipement de protection isolant électriquement, ce casque empêche le courant dangereux de passer par les nerfs
CLASS 0

RU ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ

Более подробную информацию о соответствующих стандартах см. на этикетке продукта. Применяются только стандарты и значки, которые отображаются как на продукте, так и на информации для пользователя ниже. Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента ЕU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
Это СИЗ предназначен для защиты пользователей от падающих предметов, травм головного мозга и переломов костей черепа. Корпус этой каски для защиты головы предназначен для защиты пользователей от: 1) Брошенных сверху предметов; 2) Падающих объектов; 3) Воздействие при низких температур) (-30°C) от электрической изоляции до (440 В переменного тока, 1000 В переменного тока, - 1500 В постоянного тока); 4) боковых деформаций; 5) Попаданий расплавленного металла. Пожалуйста, не используйте эту каску для занятий спортом, альпинизмом и пожаротушения.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ : Для обеспечения надлежащей защиты каска должна подходить по размеру или быть отрегулирована по размеру головы пользователя. Используйте храповик сзади, чтобы установить нужный размер). Поверните вправо, чтобы закрыть / установить размер меньше; Поверните влево, чтобы открыть / установить размер больше. Используйте 4 штифта на головном борде, чтобы отрегулировать высоту посадки. Переместите штифты в соответствующие отверстия: 3 разных положения по высоте на передней стороне и 2 разных положения по высоте на задней стороне головного борда. Откройте защелку и потяните ленту за ремень, чтобы отрегулировать ремешка для подбородка.
"Защитная каска предназначена для поглощения энергии удара за счет частичного разрушения или повреждения корпуса и внутренней оснастки, и любая каска, подвергшаяся сильному удару, подлежит замене, даже если на ней отсутствуют явные признаки повреждения. Пользователи каске должны быть проинформированы об опасности, которая может возникнуть при изменении или изъятии фирменных комплектующих изменения без согласия изготовителя. Каски не должны приспосабливаться к установке дополнительных элементов каким-либо способом, не рекомендованным изготовителем каске. Не применяйте красящие вещества, растворители, клеи или самоклеящиеся этикетки, не предусмотренные в инструкциях изготовителя каске."
"ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, пользователь должен проверить, что электрические ограничения каски соответствуют номинальному напряжению, которое может возникнуть во время ее использования. Изолирующую каску нельзя использовать в ситуациях, если существует риск, который может частично снизить ее изоляционные свойства (то есть, механическое или химическое воздействие). Электрическая изоляция обеспечивается только в случае, если защитная каска не используется отдельно: необходимо использовать другое изолирующее защитное оборудование в соответствии с рисками, связанными с работой."
"ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: если каска загрязнена или заражена, особенно на внешней поверхности, ее следует тщательно очистить в соответствии с рекомендациями по чистке, указанными ниже (техническое обслуживание / хранение). Необходимо подчеркнуть потенциальный риск утраты защиты в случае неправильной чистки и старения каски."
РЕГУЛИРОВКА И ПРОВЕРКА ЗАЩИТНОЙ КАСКИ :Для обеспечения эффективной защиты, эту каску следует надевать так, чтобы ёкюзырёк находился спереди (в прямом положении) и она должна быть отрегулирована по размеру головы пользователя (не надевать слишком свободно или слишком туго) с помощью его системы регулировки, расположенной сзади. На срок службы каски влияют несколько факторов, таких как холод, тепло, химические средства (например, коррозионно-активные вещества, краски, чистящие средства, и т.д.), солнечный свет или неправильное использование. Ежедневно и перед любым использованием должна проводиться проверка, чтобы выявить любые признаки повреждений (трещины, дефекты) каски, её ремней и крупных аксессуаров. Любая каска, подвергшаяся сильному удару или имеющая признаки износа, должна быть заменена. Если небольшой предохранительный щиток на PW54 повреждён или поцарапан, его следует заменить. Снимите оголовья каски; вставьте боковые отверстия в соединительный блок оголовья на передней части щитка - 2 с правой стороны и 2 с левой стороны); Вновь вставьте оголовья в корпус каски; Снимите защитную пленку с обеих сторон (код сменного экрана: PW56).Если он не имеет значений по умолчанию, он подходит для предполагаемого использования. Дата изготовления указана внутри корпуса каждой каски. При нормальных условиях использования эта защитная каска способна обеспечивать надлежащую защиту в течение 7 лет с даты производства.
"УХОД И ХРАНЕНИЕ Данную защитную каску можно очищать и дезинфицировать посредством ткани с небольшим количеством чистящего средства. Не используйте абразивные или коррозийные химические вещества. Если каску не получается очистить данным способом, ее необходимо заменить. Изделие должно перевозится в упаковке. Если упаковка отсутствует, то используйте упаковку, которая защищает от ударов, влаги, температурного воздействия, воздействия солнечного света и от любых материалов или веществ которые могут отрицательно повлиять на каску." Если каска не используется, или во время ее транспортировки, она должна быть помещена в сухое проходимое место, вдали от света, холода, в месте, которое исключает воздействие химических веществ или повреждения падающими сверху предметами. Каска не должна сдавливаться или размещаться вблизи источников тепла. Рекомендуемая температура хранения: 20±15°С. Данная каска не содержит вызывающих аллергию материалов. Тем не менее, у людей с чувствительного человека появляется аллергическая реакция, то он должен покинуть опасную зону, снять каску и обратиться за медицинской помощью.
"ВНИМАНИЕ: Игнорирование или недостаточное соблюдение инструкций по использованию, регулировке, проверке и хранению, может снизить эффективность защиты." Оголовье и подбородочный ремень не подлежат замене.Снимите шлем и замените новый, если на подбородочном ремне обнаружены повреждения. На обеих сторонах корпуса есть два длинных прямоугольных отверстия для аксессуаров. Например, для установки наушников. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию наушников перед установкой их на эту каску, и убедитесь, что наушники испытаны с этой каской на совместимость.
МАРКИРОВКА

PORTWEST=	Идентификация производителя
CE 2849 =	Номер уполномоченного органа для надзора за поэтапным контролем производства
EN 397:2012+A1:2012/ EN 50365:2002 =	ссылаясь на стандарт и год публикации
ABS =	символ переработки пластика Материал корпуса каски (ABC-Акрилонитрил-бутадиен-стирол)
=	Год и месяц изготовления (например: 2019/март)

МАРКИРОВКА (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ)Только шлемы со следующей дополнительной маркировкой соответствуют дополнительным требованиям:
"-30° / -20° C: Очень низкая температура Каска сохраняет свои защитные свойства до указанных выше температур"
"440V.a.c. : Электрическая изоляция Каска защищает пользователя от случайного, кратковременного контакта с проводниками тока под напряжением 440 В переменного тока. Для использования в промышленности, на рабочих местах, где есть риск поражения до 440 В переменным током."
"LD: Боковая деформация. Каска защищает от боковой деформации"
MM: Защита от брызг расплавленного металла (только для касок без вентиляции)
Каска защищает от брызг расплавленного металла."

"ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ (EN 50365:2002) КАСКА обеспечивает электроизоляцию и может использоваться при работе с напряжением или вблизи токопроводящих конструкций не превышающих напряжение 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока. При использовании с другим электроизолирующим оборудованием, данная каска предотвращает опасное поражение тела током через голову."
CLASS 0

GR ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ισχύουν μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΕ 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
Αυτό το ΜΑΠ προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των χρηστών από την πτώση αντικειμένων και την επακόλουθη εγκεφαλική βλάβη και κάταγμα κρανίου. Αυτό το κέλυφος κράνος της προστασίας του κεφαλιού έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τους χρήστες από: 1) έπεσε από το πάνω μέρος του κεφαλιού 2) πτώση αντικειμένων 3) Επιπτώσεις σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (-30 ° C)και ηλεκτρική μόνωση (έως 440V a.c., 1000 V a.c., - 1500 V d.c.) 4) πλευρικές παραμορφώσεις. 5) προεξοχές τετηγμένου μετάλλου. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το κράνος για δραστηριότητες αναρρίχησης, πυροσβεστικές δραστηριότητες και αθλητικές δραστηριότητες.
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Για σταθερή προστασία το κράνος πρέπει να εφαρμόζει ή να προσαρμόζεται στο μέγεθος του κεφαλιού του χρήστη. Χρησιμοποιήστε το κουμπί που βρίσκεται στο πίσω τροχό για να προσαρμόσετε το κατάλληλο μέγεθος: Στρίψτε δεξιά για να κλείσετε / προσαρμόσετε μικρότερο μέγεθος. Στρίψτε αριστερά για να ανοίξετε / προσαρμόσετε μεγαλύτερο μέγεθος. Χρησιμοποιήστε τις 4 αιχίδες στο κάλυμμα κεφαλής για να ρυθμίσετε το ύψος φόρεμα. Μετακινήστε τις αιχίδες στις κατάλληλες τρύπες: 3 διαφορετικές θέσεις ύψους στο μπροστινό μέρος και 2 διαφορετικές θέσεις ύψους στην πίσω πλευρά του καλύμματος κεφαλής. Ανοίξτε το κλιπ κλεισίματος και τραβήξτε την ταινία σε ιμάντες για να ρυθμίσετε το μήκος του ιμάντα του σαγονιού.
Ο κράνος φτάνει στα για να απορροφά την ενέργεια ενός χτυπήματος με μερική καταστροφή ή βλάβη του κελύφους και του ιμάντα, και παρόλο που η ζημιά αυτή μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανής, κάθε κράνος που έχει υποστεί σοβαρό κτύπημα θα πρέπει να αντικατασταθεί.
Εφιστάται επίσης η προσοχή των χρηστών στον κίνδυνο τροποποίησης ή αφαίρεσης οποιωνδήποτε από τα αρχικά στοιχεία από τον κατασκευαστή, διαφορετικά από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής του κράνους. Τα κράνη δεν πρέπει να προσαρμόζονται για την τοποθέτηση εξαρτημάτων με οποιονδήποτε τρόπο που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή του κράνους. Μην εφαρμόζετε βαφές, διαλύτες, συγκολλητικές ουσίες ή αυτοκόλλητες ετικέτες, εκτός από τις οδηγίες του κατασκευαστή του κράνους.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει ότι τα ηλεκτρικά όρια του κράνους αντιστοιχούν στην ονομαστική τάση που είναι πιθανό να συναντήσει κατά τη χρήση. Το μονωτικό κράνος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος μερικώς να μειώνει τις μονωτικές του ιδιότητες (δηλ. μηχανική ή χημική επιθετικότητα). Οι επιδόσεις ηλεκτρικής μόνωσης χορηγούνται μόνο εάν το κράνος δεν χρησιμοποιείται μόνο του: είναι απαραίτητα για τη χρήση άλλου μονωτικού προστατευτικού εξοπλισμού ανάλογα με τους κινδύνους που εμπλέκει στη δουλειά.
ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: αν το κράνος λερωθεί ή μολυνθεί, ειδικά στην εξωτερική επιφάνεια, από θα πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες καθαρισμού (συντήρηση / αποθήκευση).
Τονίζουμε τον πιθανό κίνδυνο απώλειας προστασίας σε περίπτωση ακατάλληλου καθαρισμού και τη πιλικιότητα του κράνους.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική προστασία, το κράνος πρέπει να φοριέται με την κορυφή προς τα εμπρός (να κάθεται σε ευθεία θέση) και να προσαρμόζεται στο μέγεθος του κεφαλιού του χρήστη (δεν ταιριάζει πολύ χαλαρά ή πολύ σφιχτά) από το σύστημα ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κράνους. Η ωή του κράνους επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως το κρύο, τη θερμότητα, τα χημικά προϊόντα (π.χ. διαβρωτικό αντιδραστήριο, βαφή, καθαριστικό κλπ.), Φως ηλιού ή κακή χρήση. Καθημερινά και πριν από οποιαδήποτε χρήση, πρέπει να γίνει έλεγχος για να εντοπιστούν τυχόν σημάδια απόδοσης (ρωγμές, ελαττώματα), το κράνος, η ιμάντα και τα αξεσουάρ του είναι εύθρυπτα. Κάθε κράνος που έχει υποστεί ισχυρό κλονισμό ή έχει σημάδια φθοράς πρέπει να αντικατασταθεί.
ΗΑΚΤΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ (EN 50365:2002)
ΤΟ κράνος παρέχει ηλεκτρική μόνωση και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εργασία ζωντανά ή κοντά σε ενεργία μέρη σε εγκαταστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1000 V.a.c ή 1500 V d.c. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλο ηλεκτρικά μονωτικού προστατευτικό εξοπλισμού, αυτό το κράνος εμποδίζει το επικίνδυνο ρεύμα από τη διέλευσή μέσω στόμων μέσω του κεφαλιού του.
Εάν το μικρό προστατευτικό κάλυμμα που περιλαμβάνεται στο PW54 είναι κατεστραμμένο ή γρατζουνισμένο, πρέπει να αντικατασταθεί. Αφαιρέστε την καλώδιωση του ιμάντα του προσώπου; τοποθετήστε τις πλευρικές υποδοχές του καλύμματος στην υποδοχή καλωδίου στο μπροστινό μέρος του κράνους - 2 στη δεξιά πλευρά και 2 στην αριστερή πλευρά). Τοποθετήστε ξανά την πλεξούδα στο κλείσιμο του κράνους. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και από τις δύο πλευρές (κωδικός θυρόφραγκτα αντικατάστασης: PW56).Εάν δεν έχει προκληθεί, είναι επαρκώς κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση. Η ημερομηνία κατασκευής σημειώνεται μέσα σε κάθε περίβλημα του κράνους. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτό το προστατευτικό κράνος πρέπει να παρέχει κατάλληλη προστασία για 7 χρόνια ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ : Αυτό το προστατευτικό κράνος μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί με ένα εμποτισμένο πανί σε διάλυμα καθαρισμού χαμηλής συγκέντρωσης. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαβρωτικά χημικά προϊόν. Εάν αυτό το κράνος δεν μπορεί να καθαριστεί χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, θα πρέπει να αντικατασταθεί.
Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί στη συσκευασία του. Εάν δεν υπάρχει μονάδα συσκευασίας, χρησιμοποιήστε τη συσκευασία που προστατεύει το προϊόν από σοκ, έκθεση σε υγρασία, κινδύνους θερμότητας, την έκθεση στο φως, κρατήστε το μακριά από οποιοδήποτε προϊόν ή υλικό ή ουσία που μπορεί να το αλλοιώσουν. Όταν δεν χρησιμοποιείται πλέον ή κατά τη διάρκεια της μετάφοράς, το κράνος θα πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό δροσερό μέρος μακριά από το φως, τον παγετό και σε μια τοποθεσία που δεν περιέχει κανένα μπαγιάτικο προϊόν ή αιχμηρό αντικείμενο το κάμπτεται πέρτοντας πάνω. Δεν πρέπει να συμπιέζεται ή να αποθηκεύεται κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Συνιστάται η διατήρηση της θερμοκρασίας αποθήκευσης στο εύρος 20 ± 15 ° C. Αυτό το κράνος δεν περιλαμβάνει καμία ουσία που είναι γνωστή ως ευαίσθητη προκαλώντας αλλεργίες. Ωστόσο, εάν ένα ευαίσθητο άτομο έχει μια αλλεργική αντίδραση, επομένως πρέπει να αφήσετε την επικίνδυνη περιοχή, αφαιρέστε το κράνος και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λανθασμένος ή ελλιπής εκβασμός των οδηγιών χρήσης, προσαρμογής / ελέγχου και συντήρησης / αποθήκευσης, μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα της προστασίας μόνωσης. Το λουρί και υποσάγωνο δεν μπορούν να αντικατασταθούν.Απορρίψτε το κράνος και αντικαταστήστε το καινούργιο, αν βρεθεί βλάβη στο λουρί. Υπάρχουν δύο μεγάλες οπές οριθωγωνίου και στις δύο πλευρές του κελύφους για εξαρτήματα. Όπως για παράδειγμα την τοποθέτηση του καλώμματος ακουστικών. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως του earmuff, πριστού εγκαταστήσετε το αφτικτήρα σε αυτό το κράνος και να επιβεβαιώσετε ότι το αφικτήρα αυτών έχει δοκιμαστεί με αυτό το κράνος και τη συμβατότητά του.
ΣΗΜΑΝΣΗ

PORTWEST =	Αναγνώριση του Κατασκευαστή
CE 2849 =	του αριθμού του φορέα κοινοποίησης για την εποπτεία του σταδιακού ελέγχου παραγωγής
EN 397:2012+A1:2012 / EN 50365:2002 =	αναφορικά με το πρότυπο και το έτος δημοσίευσης
ABS =	πλαστικό σύμβολο ανακύκλωσης Κάλυμμα κράνους (ABS-Ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρένιο)
=	Έτος και Μήνας κατασκευής (στο παράδειγμα: 2019 / Μάρτιος)

ΣΗΜΑΝΣΗ (ΔΟΚΙΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ) Μόνο κράνη με τις ακόλουθες πρόσθετες ενδείξεις πληρούν τις αντίστοιχες προαιρετικές απαιτήσεις:
30 ° C / -20 ° C: Πολύ χαμηλή θερμοκρασία
Το κράνος διατηρεί την απόδοσή του πάνω από αυτές τις θερμοκρασίες
440V.a.c. : Ηλεκτρική μόνωση
Το κράνος προστατεύει τον χρήστη από μια σύντομη τυχαία επαφή με ηλεκτρικά καλώδια υπό τάση που μπορεί να φτάσει τα 440Va.c. Για γενική χρήση στη βιομηχανία και στην εργασία όπου υπάρχουν ηλεκτρικοί κίνδυνοι κάτω από 440

LV DROŠĪBAS AIZSARGKĪVERE

Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem sniedz produkta marķējumā. Piemēro tikai standartus un ikonas, kas tiek parādīti ga uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas ES 2016/425, ES397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 prasībām.
Šis IAL ir paredzēts izmantošanai, lai aizsargātu lietotājus no kritošiem priekšmetiem un tiem sekojošiem smadzeņu ievainojumiem un galvaskausa lūzumiem. Šī galvas aizsardzības sistēma ir paredzēta lietotāju aizsardzībai no 1) izmesta priekšmeta virs galvas; 2) krītoša priekšmeta; 3) trieciena ļoti zema temperatūrā (-30 °C).un elektriskās izolācijas (līdz 440 V a.c., 1000 V a. c., - 1500 V d. c.). 4) sānu deformācijas; 5) kausēta metāla šļakatām Lūdzu, nelietojiet šo šķiveri kāpšanas, arborista sporta nodarbībās.
PRASĪBAM PAR AIZSARGĶIVERES LIETOŠANU:
Lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību, šai ķiverei jābūt piemērotai vai pielāgota lietotāja galvas izmēram. Izmantojiet aizmugurējo pogu, lai pielāgotos vajadzīgajam izmēram: Pagrieziet pa labi, lai aizvērtu / pielāgotu mazāku izmēru; Pagrieziet pa kreisi, lai atvērtu / palielgotu lielāku izmēru. Lai pielāgotu nēsāšanas augstumu, izmantojiet 4 tapas. Pārvietojiet tapas uz attiecīgajiem caurumiem: 3 dažādas augstuma pozīcijas priekšpusē un 2 dažādas augstuma pozīcijas ķiveres aizmugurē. Atveriet aizdares skavu un velciet lenti, lai pielāgotu sēdvietas garumu.
Ķivere tiek veidota, lai absorbētu trieciena enerģiju, daļēji zinicinot vai bojājot apvalku un drošības jostu, un, lai arī šādi bojājumi var nebūt viegli pamanāmi, jānomaina ķivere, kas pakļauta nopietnam triecienam.
Lietotāju uzmanība tiek pievērsta arī briesmām, kas saistītas ar ķiveres oriģinālu detaļu pārveidošanu vai izņemšanu, izņemot to, kā to ieteicis ķiveres ražotājs. Ķiveres nevajadzētu pielāgot, lai tās uzstādītu piederumus nekādā veidā, ko neiesaka ķiveres ražotājs.
Neizmantojiet krāsu, šķīdinātājus, līmvielas vai pašlīmējošās etiķetes, izņemot uzskaņā ar ķiveres ražotāja norādījumiem.
ELEKTRISKI IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI UN IEROBEŽOJUMI PIRMS LIETOŠANAS lietotājam jāpārbauda, vai ķiveres elektriskās normas atbilst nominālam spriegumam darba laikā, ar kuru tā var saskarties lietošanas laikā.
Izolējošo ķiveri nedrīkst lietot situācijās, kad pastāv risks daļēji samazina tā izolācijas īpašības (t.i., mehāniska vai ķīmiska agresija). Elektroizolācijas īzturības tiek pieņēmtas tikai tad, ja šo ķiveri neizmanto atsevišķi: tā ir nepieciešams izmantot citus izolācijas aizsargierīces atbilstošā attiecīgajiem riskiem darbā.
PĒC LIETOŠANAS:
Ja ķivere klūst netīra vai piesārnota, ir īpaši uz ārējās virsmas, tā uzmanīgi jātīra saskaņā ar tālāk sniegtajiem tīrīšanas ieteikumiem (apkope / uzglabāšana).
Mēs uzsveram iespējamo aizsardzības zaudēšanas risku neparedzētas tīrīšanas gadījumā un iespējama ķiveres novecošana.
Aizsargķiveres regulēšana un pārbaude
Lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību, šī ķivere ir jāvalkā ar maksimālu virzienu uz priekšu (sēdēt taisnā stāvoklī) un ar regulēšanas sistēmu, kas atrodas aizmugurē, lai pielāgotu lietotāja galvas izmēram (ja nepārāk vaļīgi vai pārāk stingri). Ķiveres lietošanas ilgumu ietekmē vairāki faktori, piemēram, aukstums, karstums, ķīmiskie iztraidājumi, saules gaisma vai nepareiza lietošana. Katru dienu un pirms jebkādas lietošanas jāveic pārbaude, lai identificētu ķiveres un tās piederumu trausluma pazīmes (plaisas, trūkumus). Visas ķiveres, kuras ir piedzīvojušas spēcīgu triecienu vai kurām ir nodiluma pazīmes, ir jānomaina. Ja tām nav defektu, tās ir piemērotas paredzētajam pielietojumam. Ja ķiverei PW54 komplektācijā esošās vizieris ir bojāts vai saskrāpēts, tas ir jānomaina. Izņemiet ķiveres stiprinājumu iekšpusē; ievietojiet vizieri esošajos caurumos un savienojiet priekšpusē - 2 labajā pusē un 2 kreisajā pusē); Ievietojiet stiprinājumu atlikušajā pāri ķiveres apvalka; No abām pusēm noņemiet vizieru aizsargplēvi (rezerves viziera modeļa kods: PW56). Ja nav noteikts savādāk, tas ir piemērots paredzētajam lietojumam. Katrā ķiveres apvalkā ir norādīts ražošanas datums. Normālos lietošanas apstākļos tai aizsargķiverei bišu jānodrošina pienācīga aizsardzība pret bīstamiem pēc izgatavošanas datuma.
APKOPE / UZGLABĀŠANĀ
So aizsargķiveri var tīrīt un dezinficēt ar piesūcinātu drāniņu tīrīšanas šķidruma ar zemu koncentrāciju. Neietiejiet nekādu abrazīvu vai kodīgu ķīmisku vielu produkts. Ja šo ķiveri nevar iztīrīt, izmantojot šo metodi, tā jāaizstāj.
Precei jāpārvadā iepakojuma vienība. Ja nav iepakojuma vienības, izmantojiet iepakojumu, kas aizsargā produktu no šoka, mitruma ieskrāpēšanas, ķīmiskiem aģentiem, ķīmiskas iedarbība, turot to prom no tiešuma ķīmiskiem aģentiem, kas var izraisīt materiāla vai vielas kas var pasliktināties.
Ja to vairs neizmanto vai pārvadāšanas laikā, ķivere jāsargā sausā vietā prom no gaismas, sala un vietā, kur nav ķīmisku produktu vai asu priekšmetu. To nedrīkst saspiest vai uzglabāt tavu uz jebkuru slīpuma avotu. Uzglabāšanas temperatūru ieteicams uzglabāt diapazons 20 ± 15 ° C. Šajā ķiverē nav nevienas vielas, par kuru zināms, ka tā ir jutīga un var izraisīt alerģiju. Tomēr, ja jutīgam cilvēkam ir alerģiska reakcija, tam nevajadzētu lietot, tāpēc atstājiet bistamo zonu, noņemiet ķiveri un ļaujiet svaigam gaisam iekļūt padomu.
IZMANĪBŠ:
Trūkst : vai nepietiekami tiek ievēroti lietošanas, pielāgošanas / pārbaužu un lietošanas norādījumi uzturēšana / uzglabāšana, var ierobežot izolācijas aizsardzības efektivitāti. Stiprinājumi un zoda siksna nav aizstājama.Izmetiet ķiveri un nomainiet pret jaunu, ja zoda siksna ir bojāta. Ķiveres abās pusēs ir divi taisnstūra caurumi, kas domāti aksesuāriem Piemēram, austiņu uzstādīšana. Pirms austiņu uzstādīšanas uz šīs ķiveres, lūdzu, uzmanigi izlasiet instrukcijas par asus aizsargiem un pārliecinieties, vai austiņas ir pārbaudīts ar šo ķiveri un vai tās ir saderīgas.
MARĶĒJUMI

POWERTEST = Marķējumi, kas norāda uz veselības un CE 2849 = Paziņotās struktūras numurs ražošanas kontroles uzraudzībai
EN 397:2012+A1:2012 = atsauces standarts un izdošanas gads
EN 50365:2002 = atsauces standarts un izdošanas gads

= plastmasas pārstrādes simbols
ABS = Ķiveres apvalka materiāls
= (ABS-akrilnitrila butadiēna stirola)
= Izgatavošanas gads un mēnesis (piemēram: 2019. gads / marts)

MARĶĒŠANA (FAKULTATĪVA PĀRBAUDE)
Attiecīgās ķiveles prasības atbilst tikai ķiverēm ar šādiem papildu marķējumiem:
"-30 °C / -20°C": Ļoti zemā temperatūrā
Ķivere saglabā savas īpašības virs šīm temperatūrām"
"440 V.a.c : Elektriskā izolācija
Ķivere aizsargā lietotāju pret īsu nejaušu kontaktu ar elektriskajiem vadiem zem sprieguma, kas var sasniegt 440 Va.c. Vispārējai lietošanai rūpniecībā un darbā vietā, kur elektrības risks ir mazāks par 440V a.c."
"LD: sānu deformācija.
Ķivere aizsargā lietotāju pret sānu deformācijām"
MM: kausēta metāla šļakatas (tikai ķiverēm bez ventilācijas)
Ķivere (vāciņš) aizsargā lietotāju pret izkausēta metāla izvirzījumiem."

ELEKTRISKIE TESTI (EN 50365: 2002)
Ķivere nodrošina elektrisko izolāciju, un to var izmantot, lai strādātu vai tuvu dzīvošanai iekārtas, kas nepārsniedz 1000 V a.c. vai 1500 V d.c. Lietojot kopā ar citiem elektriskā izolējošs aizsargapriķojums, šī ķivere novērš bistamu strāvu cilvēkiem caur galvu.

CLASS 0

EE KAITSE KIIVRID

Detailse informatsiooni vastavate standardite kohta leiate tootesildilt. Ainult standardid ja ikoonid, mis on kuvatud tootel ja kasutusjuhendis on kehtivad. Kõik need tooted vastavad määruse EL 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 nõuetele.
See IKV on ette nähtud kasutada kaitseks kukkuvate esemete ning sellest tuleneva ajukahjustuse ja kolju murru eest. See kiiver on mõeldud kasutaja kaitseks. 1) ülevalt tulevate löökide eest 2) kukkuvate esemete eest 3) Väga madala temperatuuri mõju (-30°C).Kaitseb voolu kasutaja vabastamise ajal. (Kuni 1000 V a.c. - 1500 V d.c.) 4) külgmisest deformatsioonid 5) kaitse sulametalli pritsmete eest Kiiver ei ole mõeldud ronimis-, tuletõrje ja sporditegevuseks.

KAITSE HELMETI KASUTAMINE:
Piisava kaitse tagamiseks peab see kiiver sobima või kohandatama vastavalt peale pea suurusele. Reguleeri tagaratta suurust, et see kiiver sobivaks: Pöörates paremale / väiksemaks; suuremaks/ pöörake vasakule. Kandmis kõrguse reguleerimiseks kasutage kiivri 4 tihvti. Aseta tihvtid sobivatesse aukudesse. Kiivri esosas on 3 eri asendit ja taga 2 kõrguse seadistamieks. Lisaandmeid reguleerimiseks avage klamber ja tõmmake lint rihmade külge.
Kiiver on valmistatud lööginergia summutamiseks või korpuse ja rakmete kahjustamise tõttu ning kuigi seline kahju ei pruugi olla ilmselge, tuleks kiiver, mis on tõsiselt kahjustatud, välja vahetada. Kasutajate tähelepanu juhitakse ka asjaolule, et mõned kiivrid on ainulaadsed originaalosa, välja arvatud kiivri tootja poolt soovitatud osad. Kiivreid ei tohiks kohandada kinnitusvahendite paigaldamiseks mingilgi viisil. Mitte kasutada värve, lahusteid, liimaineid ega kleebiseid ilma eelneva tootja heakskiiduta, välja arvatud vastavuses kiivritootja juhistele.

ELEKTRILISED KASUTAMISE PIIRANGUD JA HOIATUSED.
ENNE KASUTAMIST peab kasutaja kontrollima, et kiivri elektrilised piirangud vastavad nominaal pingele, mis selle kasutamise ajal tõenäoliselt tekib. Isolatsiooni kiivrit ei tohiks kasutada olukordades, kus esineb oht, mis võib oluliselt vähendada kiivri isoleerivaid omadusi (st. mehaaniline või keemiline agressioon). Elektrisolatsiooni toimivus on ainult siis, kui kiivrit ei kasutata üksi: vaja on kasutada ka muid isoleerivaid kaitsevahendeid vastavalt tööga kaasnevatele ohtudele.

PĀRAST KASUTAMIST:
Kui kiiver on määrdunud või saastunud, eriti välispinnal, tuleb seda hoolikalt puhastada vastavalt allpool toodud puhastussoovitustele(hooldus/ladustamine).
Me rõhutame kaitse vähenehi, kui ei ole piisavalt puhastatud ja toode on vananenud.

KAITSEKIIVRI REGULEERIMINE JA KONTROLL
Tõhusa kaitse tagamiseks tuleks kiivrit kanda nii, et tipp oleks ettepoole (istudes sirges asendis) ja reguleerida vastavalt pea suurusele (mitte liga lõdvalt ega pingul) taga asuva kiivri reguleerimissüsteemi abil. Kiivri kasutusaega mõjutavad mitmed tegurid, näiteks külm, kuum, keemiatooted, päikesevalgus või väärkasutamine.(nt sõõvitävad ained, värv, puhasti jne) iga kord enne kasutamist kontrollida kiivri tsesti, rakmeid ja pehmendusi (praod kulumine) Kiivrid, mis on saanud tugeva löögi või on vigastatud, tuleb välja vahetada, eemaldada kasutuselt. Kui PW54-le on lisatud väike visiir on kahjustatud või kriimustatud, tuleb see välja vahetada Eemalda rakmed enne visiiri ära võtmist. Mõlemal pool on 2 kinnitust. Pane kiivri rihmad tagasi õigetesse asendisse. Kontrolli visiiri kaitsekile mõlemalt küljelt (visiiri kood: PW56)Kui kiivril eim ole nähtavaid

ELEKTRILINE TEST(EN 50365:2002)
Kiiver tagab elektriisolatsiooni kaitse, seda saab kasutada lähedal asuvate osade või käitiste puhul, mis ei ületa 1000V a.c või 1500V d.c. Kui seda kasutada koos teiste elektrit isoleerivate kaitsevahenditega, takistab see kiiver ohtlikku voolu läbi inimese pea.

CLASS 0

RO CASTI DE PROTECTIE

Citiți cu atenție eticheta produsului pentru informații detaliate referitoare la standardele corespunzatoare. Sunt aplicabile doar standardele si pictogramele care apar atat pe produs cat si in manualul de utilizare de mai jos. Toate aceste produse sunt in conformitate cu cerintele Regulamentului EU 2016/425 , EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
Acest EIP este destinat a fi folosit pentru a proteja utilizatorii împotriva căderilor de obiecte și a consecințelor leziuni cerebrale și fracturi de craniu. Aceasta căscată de protecție pentru cască este concepută pentru protejarea utilizatorilor 1) obiect căzut din partea de sus a capului 2) obiecte care cad 3) Impacturi la temperaturi foarte scăzute (-30 ° C)si izolație electrică (până la 440 V a.c., 1000 V a.c., - 1500 V d.c.) 4) deformări laterale; 5) proiecții de metal topit. Vă rugăm să nu utilizați această căscă pentru activități de alpinism, activități de stingere a incendiilor și activități sportive.
FOLOSIREA CASTILOR DE PROTECTIE : Pentru protectie adecvata aceasta casca trebuie adaptata si reglata la dimensiunea capului utilizatorului. Folosiți butonul roții din spate pentru a vă ajusta la dimensiunea corespunzătoare: Rotiți la dreapta pentru a închide / regla dimensiuni mai mici; Virați la stânga pentru a deschide / regla dimensiuni mai mari. Utilizați cele 4 pini de cap pentru a regla înălțimea de uzură. Mutați șuițurile pe orificiile corespunzătoare : 3 poziții diferite de înălțime pe partea din față și 2 poziții diferite de înălțime pe partea din spate a căptușelii. Deschideți clema de închidere și trageți banda de curele pentru a regla lungimea curelei fără.
Aceasta casca este confectionata pentru a absorbi energia generata de distrugerea partiala sau a carcasei si a hamului. Casca este creata pentru a absorbi energia unei loviturI prin distrugerea partiala sau deteriorarea carcasei si a hamului si chiar daca o astfel de deteriorare nu este evidenta, orice casca supusa unui impact sever ar trebui inlocuita.
De asemenea, se atrage atentia utilizatorilor asupra faptului ca modificra sau indepartarea oricare dintre partile componente originale ale castii, altele decat cele recomandate de producatorul castii. Castile nu ar trebui sa fie adaptate pentru a fixa atasamentele altele decat cele recomandate de producator. Nu aplicati vopsele, solventi, adezivi sau etichete autocolante, cu excepția cazului in care ati respectat instructiunile producatorului.
LIMITE ELECTRICE DE UTILIZARE SI PRECAUTII
INAINTE DE UTILIZARE, utilizatorul trebuie sa verifice daca limitele electrice ale castii corespund cu tensiunea nominala pe care este probabil sa o intampine in timpul utilizarii. Casca izolatoare nu trebuie utilizata in situatii in care exista un risc care ar putea reduce partial proprietatile sale de izolare (adica agresiune mecanica sau chimica). Performantele de izolare electrica sunt asigurate numai daca aceasta casca nu este folosita singura: este necesar a folosi alte echipamente de protectie izolatoare in functie de riscurile implicate in lucru.
DUPA UTILIZARE: in cazul in care casca devine murdara sau contaminata, in special pe suprafata exterioara, aceasta ar trebui sa fie curatata cu atentie in conformitate cu recomandarile de curatare de mai jos (întreținere / depozitare). Evidentiem riscul potential de pierdere a protectiei in cazul unei curatiri necorespunzatoare si imbatrinirea castii.
AJUSTAREA ȘI INSPECȚIA CASCULUI DE PROTECTIE : Pentru a asigura o protectie eficienta, aceasta casca trebuie purtata cu vârful în față (așezați-vă în poziție dreaptă) și ar trebui să fie ajustată la dimensiunea capului utilizatorului (nu se potrivește prea strâns sau prea slab cu prea strâns) prin sistemul său de reglare situat în spate a casca. Durata de viață a cască este afectată de mai multi factori, cum ar fi frigul, căldura, produsele chimice (de exemplu, reactivul corzin, vopseaua, curățătorul etc.), lumina solară sau utilizarea necorespunzătoare. Zilnic și înainte de orice utilizare, trebuie să se efectueze o verificare pentru a identifica orice semn de redare (fisuri, defecte) casca, hamul și accesoriile sale fragile. Orice casă care a fost supusă unui șoc puternic sau are semne de uzură

TESTUL ELECTRIC (EN 50365:2002)
CASCA ofera izolatie electrica si ar putea fi utilizata pentru a se lucradirect sau in apropiera partilor pe instalatii care nu depasesc 1000 V a.c. sau 1500 V d.c. Atunci cand este utilizata impreuna cu alte echipamente de protectie cu izolatie electrica, aceasta casca ofera protectie suplimentara impotriva socurilor periculoase prin curentul prin persoane prin cap

CLASS 0

EE KAITSE KIIVRID

Detailse informatsiooni vastavate standardite kohta leiate tootesildilt. Ainult standardid ja ikoonid, mis on kuvatud tootel ja kasutusjuhendis on kehtivad. Kõik need tooted vastavad määruse EL 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 nõuetele.
See IKV on ette nähtud kasutada kaitseks kukkuvate esemete ning sellest tuleneva ajukahjustuse ja kolju murru eest. See kiiver on mõeldud kasutaja kaitseks. 1) ülevalt tulevate löökide eest 2) kukkuvate esemete eest 3) Väga madala temperatuuri mõju (-30°C).Kaitseb voolu kasutaja vabastamise ajal. (Kuni 1000 V a.c. - 1500 V d.c.) 4) külgmisest deformatsioonid 5) kaitse sulametalli pritsmete eest Kiiver ei ole mõeldud ronimis-, tuletõrje ja sporditegevuseks.

KAITSE HELMETI KASUTAMINE:
Piisava kaitse tagamiseks peab see kiiver sobima või kohandatama vastavalt peale pea suurusele. Reguleeri tagaratta suurust, et see kiiver sobivaks: Pöörates paremale / väiksemaks; suuremaks/ pöörake vasakule. Kandmis kõrguse reguleerimiseks kasutage kiivri 4 tihvti. Aseta tihvtid sobivatesse aukudesse. Kiivri esosas on 3 eri asendit ja taga 2 kõrguse seadistamieks. Lisaandmeid reguleerimiseks avage klamber ja tõmmake lint rihmade külge.
Kiiver on valmistatud lööginergia summutamiseks või korpuse ja rakmete kahjustamise tõttu ning kuigi seline kahju ei pruugi olla ilmselge, tuleks kiiver, mis on tõsiselt kahjustatud, välja vahetada. Kasutajate tähelepanu juhitakse ka asjaolule, et mõned kiivrid on ainulaadsed originaalosa, välja arvatud kiivri tootja poolt soovitatud osad. Kiivreid ei tohiks kohandada kinnitusvahendite paigaldamiseks mingilgi viisil. Mitte kasutada värve, lahusteid, liimaineid ega kleebiseid ilma eelneva tootja heakskiiduta, välja arvatud vastavuses kiivritootja juhistele.

ELEKTRILISED KASUTAMISE PIIRANGUD JA HOIATUSED.
ENNE KASUTAMIST peab kasutaja kontrollima, et kiivri elektrilised piirangud vastavad nominaal pingele, mis selle kasutamise ajal tõenäoliselt tekib. Isolatsiooni kiivrit ei tohiks kasutada olukordades, kus esineb oht, mis võib oluliselt vähendada kiivri isoleerivaid omadusi (st. mehaaniline või keemiline agressioon). Elektrisolatsiooni toimivus on ainult siis, kui kiivrit ei kasutata üksi: vaja on kasutada ka muid isoleerivaid kaitsevahendeid vastavalt tööga kaasnevatele ohtudele.

PĀRAST KASUTAMIST:
Kui kiiver on määrdunud või saastunud, eriti välispinnal, tuleb seda hoolikalt puhastada vastavalt allpool toodud puhastussoovitustele(hooldus/ladustamine).
Me rõhutame kaitse vähenehi, kui ei ole piisavalt puhastatud ja toode on vananenud.

KAITSEKIIVRI REGULEERIMINE JA KONTROLL
Tõhusa kaitse tagamiseks tuleks kiivrit kanda nii, et tipp oleks ettepoole (istudes sirges asendis) ja reguleerida vastavalt pea suurusele (mitte liga lõdvalt ega pingul) taga asuva kiivri reguleerimissüsteemi abil. Kiivri kasutusaega mõjutavad mitmed tegurid, näiteks külm, kuum, keemiatooted, päikesevalgus või väärkasutamine.(nt sõõvitävad ained, värv, puhasti jne) iga kord enne kasutamist kontrollida kiivri tsesti, rakmeid ja pehmendusi (praod kulumine) Kiivrid, mis on saanud tugeva löögi või on vigastatud, tuleb välja vahetada, eemaldada kasutuselt. Kui PW54-le on lisatud väike visiir on kahjustatud või kriimustatud, tuleb see välja vahetada Eemalda rakmed enne visiiri ära võtmist. Mõlemal pool on 2 kinnitust. Pane kiivri rihmad tagasi õigetesse asendisse. Kontrolli visiiri kaitsekile mõlemalt küljelt (visiiri kood: PW56)Kui kiivril eim ole nähtavaid

ELEKTRILINE TEST(EN 50365:2002)
Kiiver tagab elektriisolatsiooni kaitse, seda saab kasutada lähedal asuvate osade või käitiste puhul, mis ei ületa 1000V a.c või 1500V d.c. Kui seda kasutada koos teiste elektrit isoleerivate kaitsevahenditega, takistab see kiiver ohtlikku voolu läbi inimese pea.

CLASS 0

HR ZAŠTITNE KACIGE

Detaljne informacije glede odgovarajućih normi nalaze se na etiketi proizvoda. Primjenjive su samo norme i oznake koje se nalaze na proizvodu i koje su navedene u informacijama za korisnika. Svi su proizvodi sukladni zahtjevima Regulative EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
Ova OZO namijenjena je za zaštitu korisnika od padajućih predmeta i posljedičnih ozljeda mozga i lima lubanje. Ova kacige za zaštitu glave dizajnirana je za zaštitu korisnika od 1) bačenih predmeta iznad glave; 2) padajućih predmeta; 3) udaraca na vrlo nisku temperaturi (-30°C)i električne izolacije (do 440 V a.c., 1000 V a.c., - 1500 V d.c.) 4) lateralne deformacije; 5) projekcije rastaljenog metala Ova kacige nisu namijenjene za uporabu u penjačke aktivnosti, vatrogasne aktivnosti prilikom gašenja požara i sportske aktivnosti.
KORIŠTENJE ZAŠTITNE KACIGE:
Za odgovarajuću zaštitu ova kacige mora se prilagoditi veličini korisnika glave. Koristite kotačić na stražnjem dijelu da biste prilagodili na odgovarajuću veličinu: Okrenite udesno da biste zatvorili / prilagodili na manju veličinu; Okrenite ulijevo za otvaranje / podešavanje na veću veličinu. Upotrijebite 4 čepića na nosaču za glavu za podešavanje visine nošenja. Pomaknite čepiće na odgovarajuće rupe: 3 različita položaja visine na prednjoj strani i 2 različita položaja visine na stražnjoj strani nosača za glavu. Otvorite kopču za zatvaranje i povucite traku da podesite duljinu pratke ispod brade.
Kacige je napravljena tako da apsorbira energiju udara deliminičnim razaranjem ili oštećenjem školjke i suspenzije iako takva šteta ne mora biti odmah uočljiva, svi šlemovi koji su bili izloženi ozbiljnom udaru moraju biti zamijenjeni. Pažnja korisnika se također okreće na opasnost od modifikovanja ili uklanjanja originalnih delova šlema, osim onih koji su preporučeni od strane proizvođača. Šlemovi ne smeju biti modifikovani u cilju postavljanja dodataka koji nisu preporučeni od proizvođača šlema. Ne nanositi boju, lepak ili samoljepljive nalepnice osim u skladu sa uputstvima proizvođača.
ELEKTRIČNA OGRANIČENJA PRILIKOM UPOTREBE I MERE PREDOSTROŽNOSTI
PRE UPOTREBE, korisnik mora da proveri da li električna ograničenja Slema odgovaraju nominalnom naponu sa kojim se mogu susresti prilikom upotrebe. Izolacioni Šlemovi se ne bi trebali koristiti u situacijama gde postoje rizici koji mogu delimično smanjiti njegova izolaciona svojstva (npr. mehanička ili hemijska agresija).
Električnoizolaciona svojstva su zagarantovana samo u slučajevima kada se Slem ne koristi samostalno: neophodno je da se koristi druga izolaciona zaštitna oprema u skladu sa rizicima na poslovima koji se obavljaju.
NAKON UPOTREBE: ukoliko Slem postane prljav ili kontaminiran, posebno na spoljašnoj površini, trebao bi biti pažljivo očišćen u skladu sa dole navedenim preporukama za čišćenje (održavanje/skladištenje). Naglašavamo da postoji potencijalni rizik od gubitka zaštite u slučajevima nadekvatnog čišćenja i starenja Slema.
PODEŠAVANJE I PREGLED ZAŠTITNOG ŠLEMA
Da bi se osigurala efikasna zaštita, ovaj Slem bi se trebao nositi sa šiltom postavljenim napred (u ravnom položaju) i trebao bi biti podešen prema glavi korisnika (ne podešavati prelabavo ili pretesno) uz pomoć sistema za podešavanje koji se nalazi sa zadnje strane Slema. Na vek trajanja Slema utiče više faktora, kao što su hladnoća, toplota, hemijski prozvodi, sunčeva svetlost ili zloupotreba. Svakodnevna provera i provera pre svakog korišćenja se trebaju sprovoditi kako bi se identifikovala pojava bilo kakvih znakova na Slemu (pukotine, nedostatci), njegovoj suspenziji ili dodatnoj opremi koji mogu dovesti do lomljenja. Svaki Slem koji je bio izložen snažnom šoku ili ima znakove habanja bi trebao biti zamenjen.
Ukoliko nema mikakvih nedostataka pogodan je za namenjenu upotrebu.

ELEKTRIČNI TEST (EN 50365: 2002)
Šlem pruža električnu izolaciju, a može se koristiti za rad sa ili blizu dijelova pod naponom na postrojenjima koji ne prelaze 1000 V izmjenične struje ili 1500 V jednosmerne struje. Kada se koristi zajedno sa drugom električnom izolacijskom zaštitnom opremom, ovaj Slem sprečava prolazak opasne struje kroz korisnika preko njegove glave.

CLASS 0

SI ZAŠČITNE ČALADE

Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. Uporabljajo se samo standardi in ikone, ki se pojavljajo na izdelku in v podatkih za uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
Ta OVO je namenjena zaščiti uporabnikov pred padajočimi predmeti in posledičnimi poškodbami možganov in zlomom lobanje. Ta lupina čelade za zaščito glave je zasnovana za zaščito uporabnikov pred 1) vrženimi predmeti od zgoraj; 2) padajočimi predmeti; 3) udarci pri zelo nizki temperaturi (-30 °C)in za izolacijo pred električno (do 440 V a.c., 1000 V a.c., - 1500 V d.c.) 4) deformacijami s strani; 5) projekcijami staljene kovine. Pronosni, da te čelade ne uporabljajte pri plezanju, za namene gasilcev in športne aktivnosti.
O UPORABI ZAŠČITNE ČALADE:
Za ustrezno zaščito se mora čelada namestiti oz. prilagoditi velikosti glave uporabnika. Uporabite kolešček zadaj, da prilagodite ustrezno velikost: Obrnite na desno, da zmanjšate / nastavite na manjšo velikost; Obrnite v levo, da razširjate / nastavite na večjo velikost. 4 čepke na pokrivalu uporabite za prilagoditev višine nošenja. Čepke pomaknite na ustrezne luknje: 3 različne pozicije za nastavitev višine so na sprednji strani in 2 različni na zadnji strani pokrivala. Odprite zaponko za zapiranje in povlecite trak, da prilagodite dolžino traku pod brado. Čelada je zasnovana tako, da absorbira energijo udarca, s tem pa tudi lahko delno uniči ali poškoduje lupino in pritrdilne trakove. Čeprav takšne poškodbe morda niso očitne, je potrebno čelado, ki je bila izpostavljena hudim udarcem zamenjati. Uporabnike je potrebno upozoriti tudi na nevarnost spremembnja ali odstranitve katerega koli proizvoda sestavnega dela čelade, razen tistega, ki ga priporoča proizvajalec čelade. Čelade ne prilagajajte na kakršenkoli način, ki ga proizvajalec čelade ne priporoča. Ne nanašajte barve, topil, lepil ali samolepilnih nalepk, razen v skladu z navodili proizvajalca čelade.
"ELEKTRIČNE OMEJITVE UPORABE IN PREVIDNOSTNI UKREPI PRED UPORABO, uporabnik mora najprej preveriti električne omejitve čelade ustrezajo nominalni napetosti, s katero se bo predvidoma srečal med uporabo. Izolacijske čelade se ne sme uporabljati v primerih, kjer obstaja tveganje, bi ki lahko delno zmanjšalo njene izolacijske lastnosti (npr. mehanično ali kemično agresijo). Električna izolacija je zagotovljena samo v primeru, da se čelada uporablja samostojno: obvezna je uporaba dodatne izolacijske zaščitne opreme glede na tveganja pri delu."
"PO UPORABI:
če se čelada že umaže ali kontaminira, še posebej na zunanji površini, jo je potrebno očistiti v skladu s priporočili proizvajalca za čiščenje (vzdrževanje / skladiščenje). Označili smo potencialno tveganje, za izgubo zaščite, v primeru neprimernega čiščenja in staranja čelade."
NÁSTAVITEV IN PREGLED ZAŠČITNE ČELADE
Da bi zagotovili učinkovito zaščito, je potrebno to čelado nositi z njenim vrhom naprej (sedite v zravnanem položaju) in jo prilagoditi velikosti glave uporabnika (ne namestite jo, da je prevež ohlapna ali pretesna) s sistemom za nastavitev na zadnji strani čelade. Na življenjsko dobo čelade vpliva več dejavnikov, kot so mraz, vročina, kemični izdelki (npr. jedke snovi, barve, čistila, itd.), sončna svetloba ali nepravilna uporaba. Vsakodnevno in pred vsako uporabo je potrebno preveriti za kakršne koli znake poškodb na čeladi (razpoke, napake), na paščku in dodatkih. Vsako čelado, ki je bila izpostavljena močnemu šoku ali ima znake obrabe, je potrebno zamenjati. Če je majhen vizir, ki je dodan na PW54, poškodovan ali opraskan, ga je potrebno zamenjati. Odstranite trak na čeladi; stranske luknje na viziru pripnite na priključek traku

"ELEKTRIČNI PRIZKUS (EN 50365: 2002) Čelada omogoča elektroizolativnost in se lahko uporablja pri kratkotrajnem kontaktu z vodniki, ki so pod izmeničnо napetostjo, ki ne presega 1000 V a.c. ali 1500 V d.c. Če se uporablja skupaj z drugo elektroizolativno zaščitno opremo čelada preprečuje prehajanje nevarenega toka skozi človeka preko glave."

CLASS 0

NO VERNEHJELMER

Se produktets etikett for detaljert informasjon om tilsvarende standarder. Bare standarder og ikoner som vises både på produktet og brukerinformasjonen nedenfor, gjelder. Alle disse produktene oppfyller kravene i forordning EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.
Denne PPE-en er ment å brukes for å beskytte brukerne mot fallende gjenstander, fallskader i hjernen og på hodeskallet. Dette hjelmskallet er designet for å beskytte brukerne mot 1) mistet gjenstand fra hodet ovenfor 2) Fallende gjenstander 3) Effektiv ved veldig lav temperatur (-30 °C)og elektrisk isolerende (opptil 440 V a.c., 1000 V a.c., - 1500 V d.c.). deformasjoner sidelengs; 5) fremsprøyting av smeltet metall. Ikke bruk denne hjelmen til klatreaktiviteter, brannslukking og sportslige aktiviteter.
BRUK AV VERNEHJELM:
For tilstrekkelig beskyttelse skal denne hjelmen passe eller tilpasses brukerens hode. Bruk baklukkesnappen for å justere til riktig størrelse: Sving til høyre for å lukke / justere til mindre størrelse; Sving til venstre for å åpne / justere til større størrelse. Bruk de 4 pinnene på hodeplagget for å justere bærehøyden. Flytt pinnene til de riktige hullene: 3 forskjellige høydeposisjoner på forsiden og 2 forskjellige høydeposisjoner på baksiden av hodeplagget. Åpne lukkebåndet og trekk båndet til stroppene for å justere hakestroppens lengde.
Hjelmen er laget for å absorbere energien av et slag ved å bli delvis ødelagt eller skadet på hjelmens ytere skall og stroppene. Selv om slike skader ikke er åpenbare skal hver hjelm som har blitt utsatt for slike alvorlige slag bli skiftet ut av ny hjelm.
Brukere gjøres også oppmerksom på faren av å endre eller fjerne deler av hjelmens originale komponenter, annet enn det som anbefales av hjelmens produsent. Hjelmer skal ikke tilpasses for å feste andre gjenstander på hjelmen som ikke på noen måte er anbefalt av hjelmens produsent.
Ikke påfør maling, løsemidler, lim eller klistremerker med mindre det er i samsvar med instruksjoner fått fra hjelmens produsent.

ELEKTRISKE BRUKSBEGRENSNINGER OG FORHOLDSREGLER FØR BRUK. Brukeren skal sjekke at de elektriske begrensninger av hjelmen tilsvarer til den nominelle volten den sannsynligvis kommer til å bli utsatt for under bruk.
En isolerende hjelm skal ikke brukes i situasjoner hvor det er en risiko som kan delvis reduseres hjelmens isolerende egenskaper (dvs. mekanisk eller kjemisk belastning).
Den elektrisk isolerende ytelsen gis bare hvis denne hjelmen ikke brukes alene. Det er nødvendig å bruke andre isolerende utstyr iht. de risikoer arbeidet omfatter.

ETTER BRUK:
Dersom hjelmen blir skitten eller kontaminert, spesielt på den utvendige overflaten, skal den rengjøres nøye og i samsvar med anbefalingene for rengjøring nedenfor (vedlikehold/oppbevaring).
Vi fremhever den potensielle risikoen for tap av vern pga. feile rengjøringsmetoder og aldring av hjelmen.

JUSTERING OG INSPEKSJON AV DEN BESKYTTENDE HJELMEN
For å sikre effektiv beskyttelse, bør denne hjelmen bæres i rett stilling og den skal justeres til brukerens hodestørrelse (ikke for las eller for stram) av justeringssystemet bak av hjelmen. Hjelmens levetid påvirkes av flere faktorer, for eksempel kulde, varme, kjemiske produkter (f.eks. Etsende reagens, maling, rengjøringsmiddel etc.), sollys eller feil bruk. Daglig og før bruk bør hjelmen sjekkes for å finne tegn på slitasje (sprekker, feil) på hjelmen, selen og tilbehøret. Erhver hjelm som har

ELEKTRISK TEST (EN 50365:2002)
Hjelmen gir elektrisk isolasjon og kan brukes ved arbeid på strømførende, eller i nærheten av strømførende deler av installasjoner som ik