



EN812 : 2012

**INSPEC INTERNATIONAL LTD, NOTIFIED BODY NR 0194**  
**56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD,**  
**GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK**  
**ALIENOR CERTIFICATION ZA DU SANITAL**  
**- 21 RUE ALBERT EINSTEIN 86100**  
**CHATELLERAULT-FRANCE - NOTIFIED BODY NR 2754**

INSPEC : PWS9/PW69/PW79/PW89 ALIENOR CERTIFICATION ZA DU SANITAL: P559

AR

بومبكابس

معلومات المستخدم

نشر إلى تسمية المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول المعايير المقابلة، وتطبيق المعايير والرموز التي تظهر على كل من المنتج ومعلومات المستخدم أدناه فقط. جميع هذه المنتجات الامتثال لمتطلبات البند (6102) الاتحاد الأوروبي (524).

تحذير هذه ليس خوذة سلامة الصناعية

استخدام الغطاء الكاب

هذا غطاء الكاب لا يوفر حماية ضد آثار هبوط الأجسام الملقية، أو نقل تعليق الأحبال. يجب عدم استخدامه، بدلاً من خوذة سلامة صناعية كما هو محدد في 793 أون القياسية. يرصد هذا الغطاء الخوذة لاستيعاب الطاقة من ضربة تدمير جزئي أو أضرار للقذيفة، وعلى الرغم من أن مثل هذا الضرر قد لا تكون بادية للعيان، ينبغي استبدال أي سقف خوذة الكاب الذي يتعرض لتأثير شديد.

لتوفير الحماية الكافية يجب أن يناسب هذا الغطاء الكاب أو تعديل الحجم رأس المستخدم. كما يسترعى انتباه المستخدمين إلى خطر تعديل أو إزالة أي من أجزاء المكون الأصلي لسقف عثرة. لا يتم تطبيق الطلاء والمذيبات والمواد اللاصقة أو تسميات لاصق.

التفتيش & التفتيش لسقف الخوذة

لضمان حماية فعالة، يجب أن ترتدي غطاء مقاوم للصدمة مع قناعه الحامي الامامي وينبغي تعديله لحجم الرأس المستخدم باستخدام قفل يقع في الجزء الخلفي للغطاء (للتعديل من 45 سم على محيط الرأس سم 95). الجرف الحياة عملية النداء الموحد عثرة يتأثر بالعديد من العوامل بما في ذلك البرد، الحرارة، والمواد الكيميائية، إساءة أوند أشعة الشمس. ينبغي دراسة الغطاء العثرة يوميا لاكتشاف أي علامة لتكسير أو الضرر. ويتسم تاريخ الصنع في كل نتهه غطاء قذيفة. عند الحد الأقصى عثرة خال من العيوب ومناسبة للفرس المقصود منه. تحت الظروف العادية كاب عثرة ينبغي أن توفر الحماية الكافية لمدة 2 إلى 3 سنوات (بعد أول استخدام) أو 5 سنوات وفقاً لتاريخ التصنيع.

التفتيش والرعاية من كاب عثرة

ينبغي تنظيف الكاب عثرة وتظهره بمسحه باستخدام قطعة قماش مبلل بمحلول منظفات خفيفة ضعيفة، ثم يعرض للهواء الجاف. وينبغي عدم استخدام المواد الكيميائية القوية أو الكاشطة. إذا كان الغطاء عثرة لا يمكن تنظيفها بهذه الطريقة ينبغي استبداله. عندما لا تكون مستخدم، أو أثناء النقل كاب العثرة يجب تخزينه في حاوية بعيدا من أشعة الشمس المباشرة تجنب الاتصال مع أي من المواد الكيميائية، والسوائل أو أشياء حادة وأن لا يشوه بإسقاطه على أشياء أخرى لكي لا يتغير شكله. إنه ليس من الضروري وضع الغطاء في كيس.

بعد متطلبات السلامة والصحة الأوروبية، ينصح المستخدم عندما يكون الغطاء عثرة على اتصال بالجلد المستخدم، أنه قد يسبب حساسية للأفراد عرضه. إذا كان هذا هو الحال، حينها ينبغي مغادرة منطقة الخطر وإزالة الغطاء عثرة والتماس المشورة من الطبيب. أيا من المواد المستخدمة في تصنيع هذا الغطاء عثرة معروفة تؤثر سلبا على حينها النظافة أو الصحة.

علامات:



(1) تحديد الشركة المصنعة  
(2) سنة وشهر الصنع  
(3) نطاق الحجم (قابل للتعديل)  
(4) EC المعيار