

GYÁRTÓ:

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Az EC tanúsítványt kiállító független minősítő intézet neve és címe:
Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italy (Notified Body n° 0426)

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PORTWEST FÉLÁLARCOK (P420 ÉS P430).

FONTOS

LEJÁRATI IDŐ A DOBOZON FELTÜNTETVE

- 1- Olvassa el az alábbi útmutatót, és tartsa biztonságos helyen.
- 2- Ezt a félálarcot az EN 140:1998 szabványnak megfelelően gyártották.
"Ez a félálarc III kategóriájú egyéni védőeszköznek minősül, összhangban a 2016/425 EVE rendelettel. A két változat könnyen megkülönböztethető a címken lévő jelöléseknek megfelelően. Két modell készül, a verzió, amelynek szilikonból készült jelölése P430, míg a gumból készült verzió jelölése P420.
Ez a félálarc egy gáz / por-maszk, amely speciális iker szűrővel megtisztítja a belélegzett levegőt a szennyeződésektől. A P2 NR szűrőt mindig párban kell használni, gázsűrűhöz csatlakoztatva, a gázsűrű fölé egy műanyag press-fit fedél segítségével. Így egy kombinált szűrőt kapunk (azaz A2P2).
- 4- A maszkot a használati utasításnak megfelelően és csak a speciális, bajonettzáras csatlakozású szűrőbetétekkel együtt lehet használni. (lásd a megfelelő szűrő használati utasítást). A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget az olyan károkért, amelyek a nem megfelelő használatból erednek.
- 5- Mint egy nem támogatott védőeszköz, ezt a félálarc nem szállít sűrített vagy oxigénnel dúsított levegőt.
- 6- A félálarc csak akkor használható, ha az oxigén szintje a levegőben meghaladja a 17 térfogat%-ot.
- 7- A félálarc csak olyan környezetben használható, ahol a jelenlévő gázok egy bizonyos szaggal vagy ízzel rendelkeznek. A robbanásveszélyes környezetben történő használatkor vegye figyelembe az előírt normákat, kódokat és előírásokat.
- 8- Ez a maszk nem használható szűk helyeken, mint például tartályok, vezetékek, vagy a föld alatt.
- 9- Hagyja el a munkaterületet azonnal, ha:
 - a fél álarc megsérült;
 - légzés nehézkes, vagy nehéz;
 - tünetek észlelhetők mint szédülés és / vagy homályosság hatásai;
 - a környezeti és a szennyezés koncentrációjának mértéke ismeretlen.
- 10- Személyek, akik szakállt vagy bajuszt viselnek, nem használhatják az álarcot mivel az rontja az illeszkedést.
- 11- Ne módosítsa az álarcot. Engedély nélküli módosítás, akár kisebb jelentőségű, a garancia elvesztését vonja maga után, valamint felmenti a gyártót minden felelősség alól.
- 12- A félálarcot csak speciálisan kiképzett dolgozók használhatják.
- 13- Nem használ szűrőket, zárt csomagolásban, portól, szennyeződéstől, erős fénytől, hőforrástól védve, megfelelő páratartalom mellett tároljuk. Ne engedjük sérülni.
- 14- A CE-0426 - EN 140:1998 jelölés fel van tüntetve a félálarcra:
A CE jelölés jelzi, hogy a termék megfelel az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, melyek a 2016/425 számú EVE rendelet II számú kiegészítésének és megfelel az EN 140:1998 szabványnak.

A 0426 szám azonosítja a bejelentett szervezetet Italcert Srl, Via Sarca 336, 20126 Milan (Olaszország), amely szintén elvégzi a végső ellenőrzéseket a C2 MODULE / EVE 2016/425 cikkely szerint.
A szám EN 140:1998 azonosítja az európai szabvány és a dátum kihirdetése Európa számára. Ez a szabvány meghatározza a minimális követelményeket a félálarcok használatát légtutak védőeszköz, továbbá meghatározza a gyakorlati és laboratóriumi vizsgálatokat kell végeznie annak biztosítására, hogy az adott modell megfelel a követelményeknek. A szimbólum a gyártás évét és hónapját jelöli.



15- A légzőkészülék kell tárolni környezetben hőmérséklet -10 °C és +50 °C és a relatív páratartalom <80%..

HASZNÁLAT ELŐTT

A félálarcot mindig ellenőrizni kell a használat előtt. Hibás alkatrészeket ki kell cserélni használat előtt. Különösen:

- Ellenőrizze, hogy a félálarc tiszta, és tökéletesen üzemképes. Ellenőrizze a beléggző membránt és a gumi alátéteket és a csavarmenetet.
- Vegye le a kilégzőszelep fedelét, hogy ellenőrizze tisztaságát és a szelep belsejét,

valamint a szelep épségét. Az utóbbi legyen tiszta, és mentes minden deformációtól vagy töréstől.

- Ellenőrizze, hogy a hám teljes.
- Ellenőrizze az összes műanyag alkatrészt.

TISZTÍTÁS

A félálarcot meg kell tisztítani minden használat után. Először távolítsuk el a két szűrőt, fújjuk ki a port a maszkból sűrített levegő segítségével. Puha ronggyal távolítsa el a megmaradt szennyeződéseket. Ha szükséges, szereljük szét alkatrészeire és öblítsük le meleg vízzel és semleges mosószerrel.
NE HASZNÁLJON ÖLDŐSZEREKET! A be és kilégző szelepek el kell távolítani és nagyon óvatosan megtisztítani, beleértve a házakat is. Öblítsük le, és hagyjuk őket megszáradni, elkerülve a közvetlen napfényt vagy más hőforrást. Szárítsuk meg a gumi alkatrészeket 50 °C alatti hőmérsékleten. Teljes száradás után szereljük újra össze.

FERTŐTLENÍTÉS:

A félálarc legyen tiszta, mielőtt fertőtlenítésre kerül. Ha maszk erősen szennyezett, vagy ha fel kell használni egy másik személynek, javasoljuk, hogy egy normál fertőtlenítőszerrel tisztítsuk meg, amely nem károsítja a műanyag vagy gumi alkatrészeket. Végül öblítsük le és szárítsuk a fel jeltettek szerint.

HASZNÁLAT

- 1) Csavarja a szűrőket szorosan a készülékre;
- 2) Teljesen lazítsa ki a pántokat, helyezze a fejét a pántok közé és tegye az álarcot az orrára és szájára. A másik kezével rögzítse a hámot a fejére.
- 3) Állítsa be az egyes szíjak feszességét a jó illeszkedés érdekében.
- 4) Ellenőrizze, hogy nem szivárognak a levegő: ha meggyőződött róla, hogy a félálarc megfelelően működik, folytassa a munkát a területen.

ILLESZKEDÉS ELLENŐRZÉS

A negatív illeszkedés nyomás ellenőrzés. A maszk viselése közben zárja le tenyerével a szűrőtartókat és vegyen nagy levegőt. A maszknak az arca kell feszülnie és úgy maradni amíg lélegzik; Pozitív nyomású illeszkedés ellenőrzés. Helyezze tenyerét a kilégző szelep fedelére lélegezzünk lágyan. Ha a maszk finoman kiduroodik akkor megfelelő illeszkedés kapott. Ha nem, húzza meg a hevedereket vagy módosítsa a maszkot az arcon. Ezután ismételjük meg az ellenőrzést, amíg az illeszkedés tökéletes nem lesz.

ÜZEMELTÉSI VÉDELMI FAKTOR (APF)

Az EN 529:2005 szabvány vonatkozó "Útmutató a légzővédő eszközök kiválasztásához" előírásai szerint, mely a következő táblázat szerint határozza meg a védelmi szintet:

FÉLÁLARCOK SZÜRŐBETÉTTTEL APF	APF
Félálarc P1 részecskeszűrővel 4	4
Félálarc P2 részecskeszűrővel 10	10
Félálarc P3 részecskeszűrővel 30	30
Félálarc gázsűrővel 1,2 vagy 3 osztály 30	30

Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot
@ www.portwest.com/declarations