

## HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁLARCOK/SZŰRŐK

### EZ A HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÖVETKEZŐ EGYÉNI VÉDEŐSZERREK VONATKOZIK:

**Félfárc:** PORTWEST P410 (tesztelési módszer: EN 140:1998)

**Gáz szűrő:** PORTWEST P900 A1, P920 ABEK1 (tesztelési módszer: EN 14387) **Részecske szűrő:** PORTWEST P940 P3 R, PORTWEST (tesztelési módszer: EN 143:2000)

A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a termék és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek.

- A megadott instrukciók és korlátozások figyelmen kívül hagyása, vagy a légzésvédő nem megfelelő használata komoly sérüléseket vagy halált okozhat.
- A félfárcot csak speciálisan kiképzett dolgozók használhatják. A veszélyes anyagok típusa és koncentrációja szerint kell megválasztani a megfelelő légzésvédőt.
- Csak abban az esetben használjon légzésvédőt, amennyiben a veszélyes anyagok típusa és koncentrációja ismert. Amennyiben nem, használjon légzőkészüléket.
- A félfárc csak akkor használható, ha az oxigén szintje a levegőben meghaladja a 17 térfogat%-ot.
- Ez a maszk nem használható szűk helyeken, mint például tartályok, vezetékek, vagy a föld alatt.
- Hagyja el a munkaterületet azonnal, ha a félfárc megsérült ill. a légzés nehézkes vagy nehéz. Ugyanígy hagyja el a munkaterületet ha szédülés- ill. homályos látás tünetei észlelhetők vagy bármilyen megbetegedés felmerül.
- Ne módosítsa az álarcot.
- Személyek, akik szakállt vagy bajszot viselnek, nem használhatják az álarcot mivel az rontja az illeszkedést.
- Nem használja a légzésvédőt figyelmeztető jellemzőkkel nem rendelkező anyagokkal szemben, vagy ismeretlen, vagy közvetlenül az életet és egészséget, veszélyeztető anyagok ellen, illetve vegyszerek ellen.
- A gázszűrők nem védenek részecskék ellen. A részecskezűrők nem védenek gázok ellen. Ilyen esetekben használjon kombinált szűrőket.
- P900 A1 & P920 ABEK1 a P940 P3 R szűrővel kombinálva megfelel a következőknek: A1 P3 R & ABEK1 P3 R.
- A normál szűrők nem biztosítanak védelmet CO, CO2 és N2 ellen.
- Robbanásveszélyes környezetben történő használat esetén kövesse a vonatkozó előírásokat.
- Hagyja el azonnal a munkaterületet, ellenőrizze a légzésvédőt és cserélje ki alkatrészeit, ha:
  - alkatrészek károsodtak
  - a légzés nehézkesé válik
  - szédülést vagy más betegség esetén
  - A szennyező anyag ízet vagy szagot érezkeljük, vagy irritáció lép fel.
- A légzésvédőt cserélni kell ha megsérült, a használati idő túllépése került és ha ízet vagy szagot érezkelünk a használat közben.
- Mindig párban cserélje a szűrőket. A maszk test anyaga: TPE/PP = thermoplastic elastomeric  
 Sizes: S = small, M = medium or L = large
- MSZ EN 529:2006

- Légzésvédők. Ajánlások a kiválasztáshoz, használathoz, gondozáshoz és karbantartáshoz.
18. Jelölések: A Portwest P410 modell használható a Portwest P900 A1, P920 ABEK1, P940 P3R, P950, A1P3R, P970 ABEK1 P3R szűrőbetétekkel.
19. R jelentése, hogy újrafelhasználható: A részecskezűrő vagy a kombinált szűrő újrafelhasználása nem korlátozódik az egyetlen munkamenetre, vagyis a szűrőket újra felhasználhatjuk.
20. NR jelentése hogy Nem újrafelhasználható. Ne használja több mint 8 óras munkamenetre.
21. Ne használja a szűrők robbanásveszélyes anyagok környezetben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nyílt lánggal vagy folyékony fémekkel való munkavégzés során előfordulhat, hogy a gázban vagy kombinált szűrőben az aktív szén meggyullad, és toxikus anyagok akut veszélyes koncentrációja is előfordulhat.
22. A kicsomagolt szűrők legfeljebb 6 hónapig használhatók
23. Kérjük, ne használja a szűrőket ismeretlen koncentrációk és ismeretlen vegyszerek ellen
24. F szűrők és a maszk tömege nem lehet > 300g
25. Fél maszkok és szűrők, kizárólag angofon országokban.

A PORTWEST GÁZSZŰRŐK CSAK PORTWEST FÉLÁRCRA HASZNÁLHATÓK			
PORTWEST SZŰRŐK	VESELYES TÍPUSÚ PÉLDÁK	MAXIMÁLIS FELHASZNÁLHATÓ SZINT	SZÍNKÓD
P-900 A1	Cyclohexane	1000 ppm or 10 x OEL attól függ melyik alacsonyabb	BARNA
P-920 ABEK1	KOMBINÁLT SZŰRŐ ABEK1	1000 ppm or 10 x OEL attól függ melyik alacsonyabb	BARNA, SZÜRKE, SÁRGA, ZÖLD
P-940 P3R	NEM HASZNÁLHATÓ FOLYADÉK VAGY SZILÁRD RÉSZECSKÉK ESETÉN	1000 ppm or 10 x OEL	FEHÉR

### TESZTELJE AZ ILLESZKEDÉST HASZNÁLAT ELŐTT

A negatív illeszkedés nyomás ellenőrzés: A maszk viselése közben zárja le tenyerével a szűrőtartókat és vegyen nagy levegőt. A maszknak az arca kell feszülnie és úgy maradjon amíg lelegzik.

**POZITÍV NYOMÁSÚ ILLESZKEDÉS ELLENŐRZÉS:** Helyezze tenyerét a kilégző szelep fedelére lelegezzünk lágyan. Ha a maszk finoman kidudorodik akkor megfelelő illeszkedés kapott. Ezek az ellenőrzések szükségesek ahhoz, hogy az arca illeszkedés helyesen megtörténjen. Ha nem, húzza meg a hevedereket vagy módosítsa a maszkot az arcon. Ezután ismételjük meg az ellenőrzést, amíg az illesztés tökéletes nem lesz.

### TISZTÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS, SZÁRÍTÁS

A félfárcot meg kell tisztítani minden használat után. Először távolítsuk el a két szűrőt, fújjuk ki a port a maszkból sürített levegő segítségével. Puhá ronggyal távolítsa el a megmaradt szennyeződéseket. Ha szükséges, szerezjük szét alkatrészeire és öblítsük le meleg vízzel és semleges mosószerrel. Ne használjon oldószereket! A be és kilégző szelepek el kell távolítani és nagyon óvatosan megtisztítani, beleértve a házakat is. Öblítsük le, és hagyjuk őket megszáradni, elkerülve a közvetlen napfényt vagy más hőforrást. Szárítsuk meg a gumí alkatrészeket 50 °C alatti hőmérsékleten.

A félfárc legyen tiszta, mielőtt fertőtlenítsre kerül. Ha maszk erősen szennyezett, vagy ha fel kell használni egy másik személynek, javasoljuk, hogy egy normál fertőtlenítőszerrel tisztítsuk meg, amely nem károsítja a műanyag vagy gumí alkatrészeket. Vegül öblítsük le és szárítsuk a fent jelzettek szerint. Teljes száradás után szereljük újra össze.

Szárítás: maximum 70C-on

### ÖSSZESZERELÉS ÉS TESZTELÉS

**Szemrevételezés: Ellenőrizze, amikor húzza ki a maszkot a dobozban,** vizsgálja meg alaposan a maszkot, ellenőrizze, hogy nincs kár, és szakadás, illetve piszkosság jelei, ellenőrizze az archoz feltételezők a deformációt és a sérültséget, és az anyagot, amely nem lehet merev. Szemrevételezés: Vegye le a kilégzőszelep fedelét, hogy ellenőrizze tisztaságát és a szelep belsejét, valamint a szelep épségét. Az utóbbi legyen tiszta, és mentes minden deformációtól vagy töréstől.

**ÖSSZESZERELÉS: CSAVARJA A SZŰRŐK**et szorosan a készülékre. Teljesen lazítsa ki a pántokat, helyezze a fejet a pántok közé és tegye az álarcot az orrára és szájára. A másik kezével rögzítse a hámat a fejére. Állítsa be az egyes szíjak feszességét a jó illeszkedés érdekében. Ellenőrizze, hogy nem szivároგ a levegő: ha meggyőződött róla, hogy a félfárc megfelelően működik, folytassa a munkát a területen.

ELLENŐRZÉSI INTERVALLUMOK				
ELŐÍRT FELADATOK	ELŐTTE	UTÁNA	ESETBEN 6 HAVONTA	KÉTEVENTE NÉGYEVENTE
TISZTÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS		X		X <sup>1)</sup>
EXHALÁLÓ ÉRTEK				X
VIZUÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI VIZSGÁLAT	X		X <sup>2)</sup>	X
A HASZNÁLÓ ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉS	X			
ILLESZKEDÉS ELLENŐRZÉSE: NEGATÍV ÉS POZITÍV ILLESZKEDÉS	X			

### XELLENŐRZÉS

- félfárcok esetében hermetikusan elzárt csomagolásban, egyéb esetben 6 havonta
- Kétevente, lezárt csomagolásban

### Használati idő:

- A szűrő használati ideje függ a koncentráció mértékétől és más tényezőktől.
- Szag és/vagy iz jelenléte jelzi, hogy a szűrő már nem működik.

**Tárolás:** Célszerű megtartani az új álarcot az eredeti csomagolásban jól szellőző rak tártárban, távol a nap-, hő- és szennyező anyagoktól, behatásoktól.



**Használható:** A gyártástól számított 60 hónapig, amennyiben -50 °C és +5000 °C között, a relatív páratartalom < 80%. A gyártás ideje megtalálható a maszk belsejében, nyíllal jelölve.

### KÖVESSE A SZERELÉSI UTASÍTÁSOKAT MINDEN HASZNÁLAT ALKALMÁVAL



- HELYEZZE AZ ÁLARCOT A SZÁJ ÉS AZ ORR FÖLÉ
- Teljesen lazítsa ki a pántokat, helyezze a fejet a pántok közé és tegye az álarcot az orrára és szájára.
- A másik kezével rögzítse a hámat a fejére.
- Állítsa be az egyes szíjak feszességét a jó illeszkedés érdekében.
- Ellenőrizze, hogy nem szivároგ a levegő: ha meggyőződött róla, hogy a félfárc megfelelően működik,
- Tárolja többszörhasználható zacskóban, ha használaton kívül van.

Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot @ [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)