



EN 166: 2001

VALMISTAJA

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

EU-Sertifiikaatin myöntäjän nimi ja osoite

Laitoksen nimi : Moduulit B ja C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Irlanti (**Ilmoitettu laitos 2777**).

FI

CV15, CV17 300 Mikronin Kasvovisiiri (100kpl)



Nämä tuotteet on luokiteltu luokkaan III henkilökohtaisiin suojaruusteisiin Euroopan henkilösuojausasetuksessa (EU) 2016/425, ja niiden on osoitettu teestyssä täyttävän tämän eurooppalaisen standardin asetuksen EN 166: 2001 (ks. Alla) vaatimukset.

Tämän tuote on suunniteltu suojaamaan ilmassa leijailvilta pisaroilta, jotka voivat aiheuttaa biologista vaaraa. On kuitenkin muistettava, että mikään henkilösuojain ei takaa täydellistä suojaa ja tämä on muistettava kun toimitaan riskitehtävissä.

Älä koskaan käytä tätä visiiriä tehtävissä, mihin sitä ei ole tarkoitettu ja testattu.

Ominaisuudet ja käyttörajoitukset

Tämä tuote on testattu EN 166:2001 normien mukaisesti. Klausuuli 6 ; Suunnittelu; 7.1.1 ; Näkökenttä; 7.1.2.1 ; Täyttökky; 7.1.2.2 ; Läpäisevyys; 7.1.2.3 ; Valon hajoaminen: 7.1.3 ; Materiaalin tasalaatuisuus; 7.1.5.1 ; Lämpötilan kestävyys; 7.1.7 ; Palamattomuus; 7.2.4 ; Nestepisarat ja -roiskeet

Koon säätö ja sovitus

Ohjeistus koon säätämiseen löytyy käyttöohjeista. Liian löysällä jätetty säätö tai liian kireä istuvuus aiheuttavat käyttäjälle epämukavuutta.

YHTEENSOPIVUUS

Korkean suojaustason saavuttamiseksi suosittelemme tuotteen käyttöä yhteensopivien käsineiden / suojahaalareiden / hengityssuojien kanssa. Tässä tapauksessa, ennen kuin suoritat riskialtista toimintaa, kysy toimittajalta tai esimieheltä, että käyttämäsi suojaruusteet ovat yhteensopivia sekä riittäviä työtehtäviisi.

VAROITUS

Visiirin valmistuksessa käytetyt materiaalit voivat aiheuttaa ihoärsytystä allergisille henkilöille.

Säilytys ja kuljetus

Säilytä tuotetta hyvin tuuletetussa varastossa ja vältä tuotteen taittamista äläkä kasaan sen päälle painavia esineitä. Ideallinen säilytyspaikka on, että tuote on koukussa riippumassa ja se ei ole alttiina kuumuudelle eikä auringonvalolle.

Käyttöaika

Suosittelme visiirin käyttöiäksi 3 vuotta sen käyttöönotosta lukien. Suosittelemme sen uusimista, mikäli visiiri on pahoin naarmuuntunut tai vaurioitunut mikä estää sen turvallisen käytön.

Korjaaminen

Mikäli visiiri vaurioituu, sen suojausominaisuudet kärsivät ja se on uusittava. Älä koskaan käytä tai yritä itse korjata vaurioitunutta suojaa.

Puhdistus

Noudata valmistajan puhdistusohjeita. Pese visiiri pelkästään lämpimällä vedellä ja miedolla astianpesuaineella. Liuottimien tai hankaussaineiden käyttö on kielletty.

Teriä tai muita teräviä työkaluja, hankaavia tai voimakkaasti emäksisiä puhdistusaineita, liuottimia, lijyitä sisältävää benseeniä ja hiilitetrakloridia ei tule käyttää puhdistuksessa. Turvallisin keino on puhdistaa visiiri kädenlämpöiseen veteen kastetulla puhdistusliinalla. Liuottimien käyttö aiheuttaa rasvatahoja visiiriin.


HUOM:

Kaikka yllä kirjoitettu pätee visiirin ulkopuolelle, missä ei ole huurtumisen suojauskäsittelyä. Korona suositusten mukaisesti käyttäjän tulee pestä visiiri jokaisen työvuoron jälkeen lämpimällä saippuavedellä.

Merkinnät

Tässä tuotteessa on seuraavat merkinnät
i. CE -merkkintä, että tuote täyttää EU:n henkilösuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.
ii. Valmistajan tunnistetiedot sekä tuotemallimerkinnät
iii. Kuvake, joka kehoittaa tutustumaan näihin ohjeisiin

KOKOAMINEN PIIRROS



1. Taita otsapannan kielekkeet



2. Aseta pannan kielekkeet visiirin reikiin



3. Otsapannan pituutta voidaan säätää asemoimalla kielekkeet eri reikiin

Vaativuorustusta varten ladattavissa :
www.portwest.com/declarations