



EN 166: 2001

GYÁRTÓ

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Az EU-megfelelőségi tanúsítást kiadó bejelentett szervezet neve és címe

Bejelentett szervezet: B és C2 modul - SATRA Technology Europe Ltd, Brace-town Business Park, Clonee, D15YN2P. Ir Köztársaság (bejelentett szervezet 2777).

HU

CV15, CV17 300 APET arcvédő (100)



Ezeket a termékeket az (EU) 2016/425 európai személyi védelmi rendelet III. kategóriájú egyéni védőeszköznek (PPE) osztályozza, és mutatja, hogy az EN 166: 2001 harmonizált európai szabvány szerinti korlátozott teszteséssel megfelelnek ennek a rendeletnek (lásd alább).

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy bizonyos védelmet biztosítson a levegőben lévő cseppekkel való érintkezés ellen, amelyek biológiai veszélyt jelenthetnek.

Azonban ne feledje, hogy az egyéni védőeszközök egyikike sem képes teljes körű védelmet nyújtani, és mindig ügyelni kell a kockázattal kapcsolatos tevékenység végzése közben.

Soha ne használja ezt az látómezőt más veszélyek elleni védelemre, amelyek ellen a terméket nem tesztelték.

MŰSZAKI ADATOK ÉS HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK

Ezeket a termékeket az EN 166: 2001 szabvány szerint tesztelték
Záradékok: 6 ; Tervezés; 7.1.1 ; Látómező; 7.1.2.1 ; Fénytörés; 7.1.2.2 ; Átbocsátás; 7.1.2.3 ; Fény diffúziója; 7.1.3 ; Anyagminőség; 7.1.5.1 ; Stabilitás magas hőmérsékleten; 7.1.7 ; Gyuladási ellenállás; 7.2.4 ; Folyadékcsappok és fröccsenések

ILLESZKEDÉS ÉS MÉRET

A termékek fel- és levételéhez olvassa el a felhasználói útmutatót.

Csak megfelelő méretben, megfelelően beállított termékeket viseljen. A túl laza termékek nem maradhatnak a helyükön, és ha túl szorosak, akkor kényelmetlenek lesznek.

KOMPATIBILITÁS

A védelem optimalizálása érdekében ezeket a termékeket megfelelő kesztyűkkel / ruhákkal / maszkokkal kell használni. Ebben az esetben, mielőtt elvégezné a kockázattal kapcsolatos tevékenységet, konzultáljon szállítójával vagy felügyelőjével, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden védőterméke kompatibilis és megfelelő-e az alkalmazásához.

FIGYELMEZTETÉS

Az arcvédő azon részei, amelyek érintkeznek a bőrrel, allergiás reakciókat okozhatnak. Ebben az esetben kérjük, hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz.

RAKTÁROZÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Ha nem használja, tárolja arcvédőt jól szellőző helyen szélsőséges hőmérsékletektől távol. Soha ne helyezzen nehéz tárgyakat a tetejére. Ha lehetséges, kerülje a túlzott hajtogatást, és lehetőleg függőlegesen lógva tárolja. Ha a termék nedves, hagyja teljesen megszáradni, mielőtt raktárba helyezné. Kérjük, tárolja a terméket sötét helyen, napfénytől távol, amikor nem használja.

AVULÁS

Ennek az arcvédőnek az eltarthatósága 3 év. Az élettartam a használati körülményektől függ. Ha súlyosan megkarcolódott vagy megsérült akkor meg kell semmisíteni és ki kell cserélni. megakadályozza a biztonságos használatot

JAVÍTÁS

Ha az arcvédő megsérül, NEM biztosítja az optimális védelmet, ezért azonnal cserélni kell. Soha ne használjon sérült terméket. Ha kétségei vannak, a javítás megkezdése előtt mindig konzultáljon a gyártóval.

TISZTÍTÁS

Csak a következő tisztítási eljárást használja:
Öblítse le meleg szappanos vízzel. SOHA ne használjon oldószeres tisztítószert.

Borotvapengét vagy más éles szerszámot, súroló vagy erősen lúgos mosószert, oldószert, ölmazott benzolt és szén-tetrakloridot nem szabad használni.

Használjon mikroszálzas kendőt, amelyet egyszerűen vízzel nedvesítenek meg.

Különösen nagyobb szennyeződés vagy zsíros foltok felhalmozódása esetén használjon aceton- és benzolmentes oldószeres tisztítószert vagy higítót.

Jegyzet: Mindezek csak az arcvédő külsejére vonatkoznak, ahol nem alkalmaztak páramentes bevonatot.

A COVID 19 ajánlásai szerint minden iparág minden alkalmazottja a munkanap végén csak meleg szappanos vízben mossa le a szemüvegét.

JELÖLÉSEK


A terméken feltüntetett:

I. A CE-jelölés, amely igazolja, hogy a termék megfelel az (EU) 2016/425 egyéni védőeszköz-rendelet követelményeinek.

II. A gyártó azonosítója és a termék kódja / cikkszám.

III. A könyv pictogram jelzi, hogy olvassa el az utasításokat

ÖSSZESZERELÉS ÁBRA



1. Hajtsa le a fejpánt heveder fülét az ábra szerint



2. Helyezze a fejpánt fülét a tiszta pajzs nyílásaiba.



3. A heveder fülei és rései segítségével állítsa be a hevedert a kívánt illeszkedéshez.