



EN 166:2001

PRODUSENT

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Navn og adresse på testinstitutt som har utstedt EC sertifisering

Testinstitutt: Module B og C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee D15YN2P, Irland (institutt 2777)

NO

CV15, CV17 300 Micron APET visir (100)



Disse produktene er klassifisert som Kategori III verneutstyr av European PPE regulativet (EU) 2016/425 og har bevist at det møter kravene innen EN166:2001 (se under)

Dette produktet er designet for å gi noe beskyttelse mot luftbårne dråper som kan innebære en biologisk fare

Husk uansett at ingen verneutstyr kan gi full beskyttelse og at hensyn alltid må tas når du utfører risikofylt arbeid

Bruk aldri visiret for beskyttelse mot andre farer enn det er designet og ment for

YTELSE OG BRUKSRESTRIKSJONER

Disse produktene er testet etter EN166:2001

Clauses: 6 ; Design ; 7.1.2.1 ; ; Refractive krefter; 7.1.2.2 ;

Transmittance; 7.1.2.3 ; Lysdiffusjon; 7.1.3; Materialkvalitet; 7.1.5.1

; Stabilitet i høy temperatur; 7.1.7 ; Motstand mot antenning; 7.2.4

; Dråper og skrut av væske

PASSFORM OG STØRRELSER

For å ta produktet av eller på vennligst følg brukerveiledning. Bruk kun produkter i rett størrelse

KOMPATIBILITET

For best beskyttelse er det nødvendig å bruke produktet sammen med passende hansker/frakker/masker. Forhør deg alltid med din HMS ansvarlige for du gjør risikofylt arbeid

ADVARSEL

Deler av visiret som kommer i kontakt med hud kan føre til allergiske reaksjoner. Stopp da bruken

OPPEVARING OG TRANSPORT

Når visiret ikke er i bruk oppbevar dette med god ventilasjon og ytenfor ekstreme temperaturer. Ikke sett tunge ting oppå visiret. Hvis produktet blir vått la det tørke før lagring. Oppbevar utenfor direkte sollys

HOLDBARHET

Visiret har en hylletid på 3 år. Service avhenger av bruk men visiret skal kastes og erstattes ved større riper

hindrer sikker bruk

REPERASJONER

Gvis visiret blir ødelagt gir det ikke optimal beskyttelse og skal derfor erstattes. Hvis du er i tvil kontakt produsent

VASKING

Bruk kun følgende rengjøringsmetoder -

Rens i varmt vann med såpe - bruk aldri løsemidler

Det skal ikke benyttes skarpe kanter eller blader

Bruk en mikrofiber klut som er fuktet

Hvis visiret blir ekstra skittent bruk acetone og benzen frie vaskemidler

NB: Alt over gjelder kun utsiden av visiret og der ikke anti-dugg behandling har blitt påført

COVID 19 anbefalingene sier at alle ansatte skal vaske visiret etter endt arbeidsdag

MERKING


Dette produktet er merket med:

i. CE merket viser at produktet møter PPE regulativet (EU) 2016/425

ii. Identifikasjon av produsent og artikkelnummer

iii. Bokpliktogram

MONTERING DIAGRAM



1. Brett fliker på hodebånd som anviset



2. Sett inn hodebånd i det klare visiret



3. Bruk fliker til å justere til god passform

Last ned konformitetserklæring på: www.portwest.com/declarations