



EN 166: 2001

### FABRICANTE

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

### Nome e endereço do Organismo Notificado que emite a certificação CE

Organismo notificado: Módulo B e C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Republic of Ireland (**Notified Body 2777**).

# PT

## Viseiras CV15, CV17 300 Micron APET (100)



Estes produtos são classificados como Equipamento de Protecção Individual (EPI) de Categoria III pelo Regulamento Europeu (UE) 2016/425 e demonstraram a sua conformidade com este Regulamento através de testes limitados contra a Norma Europeia Harmonizada EN 166:2001 (ver abaixo).

Este produto foi concebido para fornecer alguma protecção contra o contacto com gotículas transportadas pelo ar que possam constituir um risco biológico.

No entanto, lembrar sempre que nenhum elemento do EPI pode proporcionar protecção total e que é preciso ter sempre cuidado ao realizar a actividade relacionada com o risco.

Nunca utilizar esta viseira para protecção contra outros perigos para os quais o produto não tenha sido concebido ou testado.

### DESEMPENHO E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

These products have been tested in accordance with EN 166: 2001 Cláusulas: 6; Design; 7.1.1; Campo de visão; 7.1.2.1; Poderes de refração; 7.1.2.2; Transmittância; 7.1.2.3; Difusão da luz; 7.1.3; Qualidade dos materiais; 7.1.5.1; Estabilidade a temperatura elevada; 7.1.7; Resistência à inflamação; 7.2.4; Gotas e salpicos de líquidos

### MONTAGEM E DIMENSIONAMENTO

Para colocar e retirar produtos, consulte as instruções de utilização. Só usar produtos de tamanho adequado que estejam correctamente ajustados. Os produtos demasiado soltos podem não se manter no lugar e, se estiverem demasiado apertados, serão desconfortáveis.

### COMPATIBILIDADE

Para otimizar a protecção, será necessário utilizar estes produtos com luvas/vestidos/máscaras adequadas. Neste caso, antes de realizar a actividade relacionada com o risco, consulte o seu fornecedor ou supervisor para garantir que todos os seus produtos de protecção são compatíveis e adequados à sua aplicação.

### ADVERTÊNCIA

Partes da viseira que entram em contacto com a sua pele podem levar a reacções alérgicas. Neste caso, por favor, interromper a utilização e procurar aconselhamento médico.

### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Quando não estiver em uso, armazenar a viseira numa área bem ventilada, longe de extremos de temperatura. Nunca colocar artigos pesados em cima dela. Se possível, evitar a dobragem excessiva e de preferência armazenar-la pendurada verticalmente. Se o produto estiver molhado, deixá-lo secar completamente antes de o colocar em armazém. Por favor guardar o produto num local escuro, longe da luz solar, quando não estiver a ser utilizado.

### OBSOLESCENÇA

Esta viseira tem um prazo de validade de 3 anos. A vida útil dependerá das condições de utilização, mas a viseira deve ser eliminada e substituída se estiver muito arranhada ou danificada de alguma forma que

Previne uma utilização segura

### REPARAÇÃO

Se a viseira ficar danificada, NÃO proporcionará o nível óptimo de protecção, pelo que deverá ser imediatamente substituída. Nunca utilizar o produto danificado. Em caso de dúvida, consultar sempre o fabricante antes de tentar uma reparação.

### LIMPEZA

Utilizar apenas o seguinte tratamento de limpeza recomendado - Enxaguar com água morna com sabão NUNCA utilize produtos de

limpeza à base de solventes.

Não devem ser utilizadas lâminas de barbear ou outras ferramentas afiadas, detergentes abrasivos ou fortemente alcalinos, solventes, benzeno com chumbo e tetracloreto de carbono.

Utilizar um pano de microfibras que é simplesmente humedecido com água.

No caso de uma maior acumulação de sujidade ou manchas gordurosas em particular, usar acetona - e limpadores ou diluentes sem benzeno com solvente.

**NB:** Tudo o que acima se aplica apenas ao Exterior do Visor onde não foi aplicado revestimento anti-embaçamento.


A COVID 19 recomenda que todos os empregados de todas as indústrias lavem a sua viseira no final do dia de trabalho em nada mais do que água morna com sabão.

### SINALIZAÇÃO

O produto é sinalizado com:

- A marca CE mostrando que o produto satisfaz os requisitos do Regulamento EPI (UE) 2016/425.
- Identificação do fabricante e do código do produto/número do artigo.
- O pictograma do livro indica a leitura destas instruções

### MONTAGEM DIAGRAMA



- Separadores dobráveis na cinta da faixa da cabeça como mostrado



- Inserir separadores de banda de cabeça nas ranhuras do escudo transparente.



- Usando separadores e ranhuras na cinta, ajustar a cinta ao ajuste desejado.