



EN 166:2001

PROIZVOĐAČ

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Naziv i adresa imenovanog tela koje je izdalo EC sertifikat

Imenovano telo: Module B i C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Republika Irska (Imenovano telo 2777).

RS

CV15, CV17 APET vizir 300 mikrona (100)



Ovi proizvodi su klasifikovani kao lična zaštitna oprema (LZO) kategorije III prema Evropskoj uredbi o ličnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425 i pokazalo se da su u skladu sa ovom uredbom kroz ograničena ispitivanja u skladu sa harmonizovanim evropskim standardom EN 166: 2001 (vidi dole).

Ovaj proizvod je dizajniran da pruži određenu zaštitu od kontakta sa kapljicama u vazduhu koje mogu predstavljati biološku opasnost.

Međutim, uvek imajte na umu da nijedan predmet LZO ne može da pruži potpunu zaštitu i uvek se mora voditi računa za vreme obavljanja aktivnosti povezanih sa rizikom. Nikada ne koristite ovaj vizir za zaštitu od drugih opasnosti za koje proizvod nije dizajniran ili za koje nije testiran.

PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPOTREBE

Ovi proizvodi su testirani u skladu sa EN 166: 2001

Klauzule: 6; Dizajn; 7.1.1; Vidno polje; 7.1.2.1; Refrakcione moći; 7.1.2.2; Prenošenje; 7.1.2.3; Difuzija svetlosti; 7.1.3; Kvalitet materijala; 7.1.5.1; Stabilnost na povišenoj temperaturi; 7.1.7; Otpornost na paljenje; 7.2.4; Kapljice i prskanje tečnosti

PODEŠAVANJE I VELIČINE

Da biste stavili i skinuli proizvode, pogledajte uputstva za upotrebu. Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine koji su pravilno podešeni. Previše labavi proizvodi možda neće ostati na mestu, a ako su pretesni, biće vam neprijatno.

KOMPATIBILNOST

Da bi se optimizirala zaštita, biće potrebno da se ovi proizvodi koriste sa odgovarajućim rukavicama / odećom / maskama. U ovom slučaju, pre nego što izvršite aktivnost koja se odnosi na rizik, konsultujte se sa dobavljačem ili nadzornikom kako biste bili sigurni da su svi vaši zaštitni proizvodi kompatibilni i da odgovaraju svakoj primeni.

UPOZORENJE

Delovi vizira koji dolaze u kontakt sa vašom kožom mogu dovesti do alergijskih reakcija. U ovom slučaju, prekinite upotrebu i potražite savet lekara.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Kad se ne koristi, vizir čuvajte u dobro provetrenom prostoru dalje od ekstremnih temperatura. Nikada ne postavljajte teške predmete na njega. Ako je moguće, izbegavajte prekomerno savijanje i po mogućnosti ga odložite da visi vertikalno. Ako je proizvod mokar, sačekajte da se potpuno osuši pre nego što ga skladištite. Molimo vas da proizvod kada se ne koristi čuvate na tamnom mestu, dalje od sunčeve svetlosti.

ZASTARELOST

Rok trajanja ovog vizira je 3 godine. Upotrebni vek će zavisići od uslova upotrebe, a vizir treba ukloniti i zameniti ako je mnogo izgreban ili oštećen na neki način koji sprečava bezbednu upotrebu

POPRAVKA

Ako se vizir ošteti, NEĆE pružiti optimalni nivo zaštite, pa ga stoga treba odmah zameniti. Nikada ne koristite oštećeni proizvod. Ako imate nedoumice, uvek se obratite proizvođaču pre pokušaja popravke.

ČIŠĆENJE

Koristite samo preporučeni tretman čišćenja koji sledi - Isperite sa toplom vodom sa sapunom NIKADA ne koristite sredstva za čišćenje na bazi rastvarača.

Ne smeju se koristiti oštra sečiva ili drugi oštri alati, abrazivni

ili jako alkalni deterdženti, rastvarači, olovni benzen i ugljen-tetrahlorid.

Koristite mikrofiber krpu natopljenu sa vodom.

U slučaju jačeg nakupljanja prljavštine ili posebno masnih mrlja, koristite sredstva za čišćenje ili razređivače koji ne sadrže acetone i benzen.

NB: Sve gore navedeno odnosi se samo na spoljašnju stranu vizira na kojoj nije nanosen premaz protiv zamagljivanja.

COVID 19 preporuka je da svi zaposleni u svim industrijama na kraju radnog dana vizir operu ni u čemu drugom, osim u toploj vodi sa sapunikom.

OZNAČAVANJE


Proizvod je označen sa:

i. CE oznakom koja pokazuje da proizvod ispunjava zahteve LZO Uredbe (EU) 2016/425.

ii. Identifikacijom proizvođača i šifrom proizvoda / brojem proizvoda.

iii. Piktogramom knjige koji označava da pročitate ova uputstva

SKLAPANJE DIJAGRAM



1. Preklopite jezičke na traci za glavu kao što je prikazano



2. Umetnite jezičke trake za glavu u proreze na prozirnog viziru.



3. Korišćenjem jezičaka i proreza u traci prilagodite traku željenom položaju.