



EN 166: 2001

### PROIZVAJALEC

PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

### Ime in naslov priglašene organa, ki izdaja certifikat EC

Priglašeni organ: modula B in C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Republika Irska (priglašeni organ 2777).

# SI

## CV15, CV17 - Vizir 300 Mikronov APET (100)



Ti izdelki so z evropsko uredbo o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425 razvrščeni kot osebna varovalna oprema kategorije III (OVO) in je bilo dokazano, da so skladni s to uredbo z omejenimi preizkusi glede na usklajeni evropski standard EN 166: 2001 (glej spodaj).

Ta izdelek je zasnovan tako, da zagotavlja določeno zaščito pred stikom z zračnimi kapljicami, ki lahko predstavljajo biološko nevarnost.

Vedno pa si zapomnite, da noben izdelek osebne varovalne opreme ne more zagotoviti popolne zaščite in da je pri izvajanju dejavnosti, povezanih s tveganji, vedno potrebno biti previden.

Tega vizirja nikoli ne uporabljajte za zaščito pred drugimi nevarnostmi, za katere izdelek ni namenjen ali preizkušen.

### ZMOGLJIVOST IN OMEJITVE UPORABE

Ti izdelki so bili preizkušeni v skladu z EN 166: 2001

Klavzule: 6; Dizajn; 7.1.1; Vidno polje; 7.1.2.1; Refrakcijske moči; 7.1.2.2.; Prenosljivost; 7.1.2.3.; Razpršitev svetlobe; 7.1.3.; Kakovost materialov; 7.1.5.1.; Obstojnost pri povišani temperaturi; 7.1.7.; Odpornost proti vžigu; 7.2.4.; Kapljicam in brizgom tekočin

### PRILAGODITEV IN VELIKOST

Za oblačenje in slačenje izdelkov glejte navodila za uporabo. Nosite samo izdelke primerne velikosti, ki so pravilno prilagojeni. Preveč ohlapni izdelki morda ne bodo ostali na svojem mestu, če bodo pretesni pa v njih ne bo prijetno.

### ZDRUŽLJIVOST

Da bi optimizirali zaščito, boste morali te izdelke uporabljati skupaj z ustreznimi rokavicami / oblekami / maskami. V tem primeru se pred izvajanjem dejavnosti, povezanih s tveganji, posvetujte s svojim dobaviteljem ali nadzornikom, da zagotovite, da so vsi vaši izdelki za zaščito združljivi in primerni za vašo uporabo.

### OPOZORILO

Deli vizirja, ki pridejo v stik s kožo, lahko povzročijo alergijske reakcije. V tem primeru prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč.

### SHRANJEVANJE IN PREVOZ

Ko vizirja ne uporabljate, ga hranite v dobro prezračenem prostoru, stran od ekstremnih temperatur. Nikoli ne postavljajte težkih predmetov nanjo. Če je mogoče, se izogibajte pretiranemu pregibanju in ga po možnosti hranite obešenega navzdol. Če je izdelek moker, ga pustite, da se popolnoma posuši, preden ga shranite. Izdelek hranite v temnem prostoru stran od sončne svetlobe, kadar ga ne uporabljate.

### ZASTARANJE

Ta vizir ima rok uporabe 3 leta. Življenjska doba bo odvisna od pogojev uporabe, vendar je potrebno vizir odstraniti iz uporabe in zamenjati, če je močno opraskan ali poškodovan na kakršenkoli način, ki preprečuje varno uporabo

### POPRAVILO

Če se vizir poškoduje, NE bo zagotavljal optimalne ravni zaščite, zato ga je potrebno takoj zamenjati. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega izdelka. Če ste v dvomih se pred popravilom vedno posvetujte s proizvajalcem.

### ČIŠČENJE

Uporabljajte samo naslednjo priporočeno nego za čiščenje - Sperite s toplo milnico NIKOLI ne uporabljajte čistil na osnovi topil. Ne uporabljajte rezil ali drugih ostrih orodij, abrazivnih ali močno

alkalnih detergentov, topil, osvinčenega benzena in ogljikovega tetraklorida.

Uporabite krpo iz mikrovlakn, ki jo preprosto navlažite z vodo. V primeru večjega nabiranja umazanije ali zlasti mastnih madežev uporabite čistila ali razredčila brez acetona in benzena.


**OPOZORILO:** Vse zgoraj navedeno velja samo za zunanjo stran vizirja, kjer ni nanosa premaza proti meglenju. Priporočilo COVID 19 je, da si vsi zaposleni v vseh panogah vizir ob koncu delovnega dne sprejeto le v topli vodi i milnico.

### OZNAČEVANJE

Izdelek je označen z:

- Oznaka CE dokazuje, da izdelek izpolnjuje zahteve iz Uredbe o osebni varovalni opremi (EU) 2016/425.
- Identifikacija proizvajalca in koda izdelka / številka izdelka.
- Piktogram knjige, ki označuje, preberite ta navodila

### SESTAVLJANJE DIAGRAM



- Prepognite zavihke na naglavnem traku, kot je prikazano



- Vstavite zavihke naglavnega traku v reže na prozornem štčtu.



- Trak prilagodite želeni velikosti z uporabo zavihka in rež.