

PORTWEST®




RAŽOTĀJS
Portwest, IDA biznesa parks, Westport,
Co Mayo, F28 FY88, Īrija



Atbildīgi pārstrādājiet akumulatoru

LV APSILDĀMA JAKA

AKUMULATORU SPECIFIKĀCIJA



10000 MA AKUMULATORĀS

Uzlādējiet 3-4 stundas, lai no jaka iegūtu maksimālu labumu.

[A] AKUMULATORA UZLĀDES LĪMEŅA POGA

Indikators norāda, cik daudz enerģijas ir atlicis.

[B] DUAL USB PORTS

Primārais USB ports ļauj pieslēgties apsildes sistēmai apvalka iekšpusē.

Otrais USB ports ļauj uzlādēt mobīlās ierīces.

[C] IZEJAS PORTS Uzlādējiet akumulatoru

[D] AKUMULATORA UZLĀDES LĪMEŅA

POGA- Izmantojiet šo pogu, lai parādītu, cik ilgs ir akumulatora darbības laiks.

Apģērba specifikācija- S547



IEKŠĒJĀ KABATA AKUMULATORA UZGLABĀŠANAI
AKUMULATORA JAUKAS KABEĻIS, KAS PASLEPTS
ZEM KABATAS

Paneļu izvietojums



LIETOTĀJU INSTRUKCIJA

POGAS DISPLEJS - LĪMENIS

Augsta temperatūra: SARKANA gaisma- APSILDES LAIKS 3 STUNDAS-Temperatūra 45°C

Vidēja temperatūra: BALTA gaisma- APSILDES LAIKS 6 STUNDAS-Temperatūra 35°C

Zema temperatūra: ZILA gaisma- APSILDES LAIKS 10 stundas-Temperatūra 25°C

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Pievienojiet akumulatoru ar USB kabeli, kas atrodas pie iekšējās kabatas
- Kad akumulators ir veiksmīgi pievienots, iedegas ieslēgšanas poga
- Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu (apmēram 3 sekundes).
- Jaka tagad sāks sildīties caur paneļiem
- Lai mainītu temperatūras līmeni, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas pogu
- Turiet nospiedošu pogu, lai izvēlētos nepieciešamo temperatūras līmeni
- Augsta temperatūra: SARKANA gaisma, Vidēja temperatūra: BALTA gaisma, Zema temperatūra: ZILA gaisma
- Lai ieslēgtu, vēlreiz nospiediet un turiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu (apmēram 3 sekundes).
- Ja apvalks negaidīti izslēdzas, pārlicinieties, un pārbaudiet kabeļa savienojumus un akumulatora atlikušo uzlādi.
- Lai uzlādētu mobilo ierīci, vienkārši izveidojiet savienojumu, izmantojot otro USB portu
- Līdz, ņemiet vērā, ka mobīlās ierīces uzlāde ietekmēs lietošanas ilgumu

MAZGĀŠANAS INSTRUKCIJAS

- Pirms mazgāšanas pārlicinieties, vai akumulators ir atvienots un noņemts no apvalka
- Mazgājiet 30 °C temperatūrā, vieglā režīmā
- Izmantojiet neitrālus vai maigus mazgāšanas līdzekļus
- Neveiciet ķīmisku tīrīšanu. NELIETOJĪET balinātājus vai ķīmiskus tīrīšanas šķīdumus.
- Tīrīšanas šķidrinātāji var sabojāt apvalku
- Negrudināt

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

- Šo produktu nedrīkst lietot zīdaiņiem vai bērniem
- Nav paredzēts lietošanai cilvēkiem ar sliktu asinsspiedi vai jutīgumu pret krastumu
- Nelietot, ja iekšējā odere ir mitra vai savasūdis. Lai apsildes funkcijas varētu droši izmantot, izstrādājumiem jābūt pilnībā sausam.
- Neatizieciet sildēlementus ar kailu ādu. Nepareiza lietošana var izraisīt apdegumus
- Nelietot, ja iekšējā odere ir bojāta vai saplēsta
- Ja rodas diskomforts, nekavējoties izslēdziet to

- Nelietojiet piespraudes uz šī apģērba. Piespraudes var sabojāt elektriskos vadus
- Pirms glabāšanas pārlicinieties, ka jaka ir izslēgta, kabelis ir atvienots un apģērbs ir pilnībā atdzis
- Nelieciet in nesamcīniet apģērbu, uzglabāšanas laikā nenovietojot uz tā priekšmetus. Tas novērsīs iekšējās elektronikas bojājumus.
- Jaka ir jāatvieno vai jāizslēdz vidē ar augstāku temperatūru. Pretējā gadījumā tā var pārkarst vai izraisīt siltuma apdegumu.
- Neuzglabājiet akumulatoru kopā ar metāla priekšmetiem. Tas ir paredzēts, lai izvairītos no īssavienojuma riska
- Neatvērīet akumulatoru
- Izglabājiet akumulatoru tikai sausā vidē. Akumulatoriem vienmēr jābūt sausiem
- Lādētāja akumulatora daļā nedrīkst iekļūt metāla detaļas. Tas ir paredzēts, lai izvairītos no īssavienojuma riska
- Lādētāju un akumulatoru kontakti ir jābūt tīriem
- Lai iegūtu pēc iespējas ilgāku akumulatora darbības laiku, izņemiet akumulatoru no lādētāja, kad tas ir pilnībā uzlādēts
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā
- Periodiski pārbaudiet apvalka nodilumu un detaļu bojājumus
- Uzlādējiet tikai ar piegādāto akumulatoru. Citas baterijas var izraisīt risku
- Ja akumulators tiek sabojāts, no tā var noplūst šķidrums. Izvairieties no saskares, ja tā notiek. Ja kontakts ar akumulatora šķidrumu, nekavējoties noskalojiet.
- Ja šķidrums nonāk acīs, meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Nelietot ārkārtīgi aukstā temperatūrā. Īpaši zema temperatūra var sabojāt akumulatora elementus

LĪTIJA AKUMULATORU TRANSPORTĒŠANA

- Uz lītiņa jonu baterijām attiecas bīstamo kravu tiesību aktu prasības
- Bateriju pārvadāšana jāveic saskaņā ar vietējiem, nacionālajiem un starptautiskajiem noteikumiem
- Lietotāji var pārvadāt baterijas pa autoceļiem bez papildu prasībām
- Bateriju komerciālu pārvadājumu, ko veic trešās personas, reglamentē tiesību akti par bīstamām kravām
- Pārvadāšanas laikā pārlicinieties, vai akumulatora kontaktu spailis ir aizsargātas.
- Pārlicinieties, vai akumulators ir drošībā.
- Nepārvadājiet slaplaisūdas vai noplūdušas baterijas